



Husqvarna®



TC 215T, TC 220T

HU
PL
CS
SK

Használati utasítás
Instrukcja obsługi
Návod k použití¹
Návod na obsluhu

2-44
45-88
89-130
131-173

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető.....	2	Hibaelhárítás.....	35
Biztonság.....	6	Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás.....	38
Összeszerelés.....	12	Műszaki adatok.....	41
Üzemeltetés.....	16	Szerviz.....	43
Karbantartás.....	21	Megfelelőségi nyilatkozat.....	44

Bevezető

Szállítás előtti ellenőrzés és termékszámok

Megjegyzés: A terméken szállítás előtti ellenőrzést végeztek. Ügyeljen arra, hogy kézhez kapja

Szervizműhely kapcsolattartási adatai:	
EZ A KEZELŐI KÉZIKÖNYV AZ ALÁBBI TERMÉKSZÁMÚ/SOROZATSZÁMÚ TERMÉK TARTOZÉKA:	
	/
Motor:	
Sebességváltó:	

Termékleírás

Ez a termék olyan fünyíró traktor, amelyen a vágóasztal az előlisi és a hátsó tengely között van felszerelve. Négyütemű benzínmotorral van felszerelve.

Rendeltetésszerű használat

Ez a termék kizártlag magánkertekben és magántulajdonban lévő, lejtős kertekben használható, amelyekben legfeljebb 10°-os a lejtő meredeksége. Nem használható közparkokban, sportpályákon, farmokon és erdészeti területeken. A termék más célokra történő használatához szereljen fel opcionális kiegészítőt. Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat

használjon. Bővebb információért forduljon a hivatalos szakszervizhez.

A termék ettől eltérő használata helytelen használatnak számít. Érvényteleníteni fogja a garanciát, és a külső felek felhasználóira hárítja át károsodással kapcsolatos felelősséget a gyártó részéről.

A fünyírók működtetésével kapcsolatban vegye figyelembe a helyi irányelveteket.


A termék biztosítása

Feltétlenül gondoskodjon az új terméke biztosításáról. Kérdés esetén forduljon a biztosítótársaságához. Az javasoljuk, gondoskodjon az alábbiakra kiterjedő teljes

körű biztosításról: külső fél, tűz, anyagi kár, lopás és felelőssége.

A termék áttekintése

A termék áttekintése ()



1. Első lökhárító (tartozék ehhez: TC 215T)
2. Üzemóra-számláló
3. Fényszórókapcsoló
4. Előremeneti pedál
5. Hátrameneti pedál
6. Gyújtáskapcsoló
7. TLT-gomb
8. Rögzítőfék retesze
9. Vágási magasságot szabályozó kar
10. Fűgyűjtő fogantyúja
11. Fűgyűjtő
12. Üzemanyagtartály sapkája
13. Rögzítőfékpedál
14. Gázadagoló
15. Sebességtartó (csak ehhez: TC 220T)
16. Rögzítőkar a fűfogóhoz
17. Fogantyú (kiegészítő a következőhöz: TC 215T)
18. Tárolórekesz és akkumulátorfedél
19. Tápcsatlakozó, 12 V-os
20. Kezelői kézikönyv

21. A hajtórendszer be- és kikapcsolására szolgáló kar

Husqvarna Connect

A használati utasítás és a termékkal kapcsolatos további információk a Husqvarna Connect alkalmazásban érhetők el. A Husqvarna Connect egy ingyenes mobilalkalmazás. Lásd: *A Husqvarna Connect használatának megkezdése* 16. oldalon.

Kezelőijelenlét-vezérlő (OPC)


Amikor a kezelő felemelkedik az ülésből, az OPC aktiválódik. A motor leáll, ha a rögzítőfék nincs behúzva. A késék leállnak, ha be vannak kapcsolva. Lásd: *Működési feltételek* () 9. oldalon.

Fűgyűjtő behelyezve vezérlő

A termék a fűgyűjtő meglétét érzékelő vezérlővel van ellátva, amely bekapcsol, ha a fűgyűjtő vagy egyéb tartozék fel van szerelve. A fűgyűjtőt vagy más tartozékot eltávolítása esetén a késék leállnak. Lásd: *Működési feltételek* () 9. oldalon.

Fényszóró

A termék munkalámpákkal és távolsági fényszórókkal is rendelkezik. A távolsági fényszóró bekapcsolásához állítsa a világításkapsolót (A) állásba, a munkalámpa bekapcsolásához pedig (B) állásba. A lámpák kikapcsolásához állítsa a világításkapsolót (C) állásba.



A terméken található jelzések



FIGYELMEZTETÉS: A termék veszélyes lehet a kezelőre és másokra, valamint a súlyos sérülésüket és halálukat okozhatja. Körültekintően járjon el, és megfelelően használja a terméket.



Olvassa el a használati utasítást, és a termék használatba vétele előtt mindenképpen legyen tisztában a benne foglaltakkal.



Gyors



Lassú



Kapcsolja be a hajtőrendszeret.



Kapcsolja ki a hajtőrendszeret.



Motor kikapcsolva



Motor bekapcsolva



Motorindítás



Rögzítőfékpedál



Vágási magasság



Hátrameneti rendszer (ROS)



Hátramenet



Előremenet



Fordulatszámtartó



Munkalámpa



Távolsági fényszóró



Fényszóró kikapcsolása



Fűgyűjtő rögzítve



Függyűjtő nincs rögzítve



Üzemanyag



Legfeljebb 10% etanol



Motorolaj



Visejjen fülvédőt.



A késék nincsenek működésben.



A késék működésben vannak.



Tartsa távol magát a forgó alkatrészektől.



Tartsa távol magát a forgó keseiktől.



Legyen óvatos a kirepülő és visszapattanó tárgyakkal.



Lejtőn ne nyírja a füvet kereszt irányban. Ne nyírjon füvet 10°-nál meredekebb lejtőn.



Felborulás veszélye



Hátramenetben haladás előtt és közben is figyeljen hátrafelé.



Soha ne engedjen fel utast a termékre vagy tartozékára.



Tartsa távol a nézelődőket.



Belépni tilos



A termék karbantartásának megkezdése előtt vegye le a gyertyapipát.



A max. megengedett függőleges terhelés a vonórúdon itt található: *Műszaki adatok41. oldalon* és a címkén.



A max. megengedett vízszintes terhelés a vonórúdon itt található: *Műszaki adatok41. oldalon* és a címkén.



Az EU és az Egyesült Királyság irányelvainak és jogszabályainak, és New South Wales „Környezetben történő munkavégzés szabályozása (zajszabályozás), 2017” irányelvénék megfelelő környezeti zajkibocsátási címke. A termék garantált hangteljesítményszintjére vonatkozó adatok megtalálhatók az alábbi részen: *Műszaki adatok41. oldalon* és a címkén.



Beolvasható kód



Ez a termék megfelel a vonatkozó EK-irányelveknek.



A termék megfelel a vonatkozó egyesült királyságbeli irányelveknek.



Húzza be és engedje ki a rögzítőfeket.

Megjegyzés: A terméken található egyéb szimbólumok/matricák az adott piacra vonatkozó jogi követelményekre vonatkoznak.

Jelzés a terméken



Biztonság

Biztonsági meghatározások

A figyelmeztetések, óvintézkedések és megjegyzések a használati utasítás kiemelten fontos részeire hívják fel a figyelmet.



FIGYELMEZTETÉS: Akkor használatos, ha a kézikönyv utasításainak be nem tartása esetén fennáll a kezelő vagy a közelben tartózkodók sérülésének vagy halálának veszélye.



VIGYÁZAT: Akkor használatos, ha a kézikönyv utasításainak be nem tartása esetén fennáll a vagyoni kár, illetve a termék vagy a környező terület károsodásának veszélye.

Megjegyzés: További információt biztosít az adott helyzetben szükséges tennivalókról.

Általános biztonsági utasítások



FIGYELMEZTETÉS: A termék a kéz vagy láb vágásos sérülését okozhatja, illetve tárgyakat repíthet el. A biztonsági utasítások be nem tartása súlyos sérüléssel vagy halálállal járhat.

VESZÉLY – Tartsa távol a kezét és a lábat.

Üzemóra-számláló

A üzemóra-számláló a motor működéssel töltött óráinak számát jeleníti meg. Lásd: *A termék áttekintése3. oldalon* az üzemóra-számláló elhelyezkedését illetően.

A termék károsodása

A termékben keletkezett károkért nem vállalunk felelősséget, amennyiben:

- a termék javítását helytelenül végezték;
- a termék javítása nem a gyártótól származó vagy általa jóváhagyott alkatrészekkel történt;
- a terméket nem a gyártótól származó vagy általa jóváhagyott kiegészítővel szerelték fel;
- a termék javítását nem hivatalos szakszerviz vagy jóváhagyott egyéb szerviz végezte.

Euro V. kibocsátási norma



FIGYELMEZTETÉS: A motor módosítása érvényteleníti a termékre vonatkozó európai uniós típusjóváhagyást.



FIGYELMEZTETÉS: Ne használja tovább a terméket sérült vágószerekkel. A sérült vágószereket tárgyakat repíthat el, és súlyos sérülést, illetve halált okozhat. Haladéktalanul cserélje ki a sérült késéket.




FIGYELMEZTETÉS: A termék működés közben elektromágneses mezőt hoz létre. Ez bizonyos körülmenyek esetén hatással lehet az aktív vagy passzív orvosi implantátumokra. A súlyos vagy halálos sérülés kockázatának csökkentése érdekében azt javasoljuk, hogy az orvosi implantátumot használó személyek a termék alkalmazása előtt kérjék ki orvosuk vagy az orvosi implantátum gyártójának tanácsát.



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.


- Mindig megfontoltan és előrelátóan cselekedjen. Kerülje az olyan helyzeteket, amelyek saját megítélése szerint meghaladják a képességeit. Amennyiben a használati utasítás elolvásását követően is bizonytalanak érzi magát az üzemeltetési eljárásokkal kapcsolatban, a folytatás előtt kérje ki egy szakértő véleményét.

- Olvassa el figyelmesen a használati utasítást és a terméken szereplő utasításokat, mielőtt a terméket használatra veszi.
- Ismerje meg, hogyan használja a terméket és kezelőszerveit biztonságosan, és tanulja meg, hogyan állhat meg gyorsan.
- Tanulja meg a biztonsági címkék felismerését.
- Tartsa tisztán a terméket, hogy a jelölések és matricák minden jól olvashatók legyenek.
- A termék működtetése és a termék tárolása előtt tisztítsa meg a terméket a rafolyt üzemanyagtól vagy olajtól.
- Ne feleje, hogy a kezelő felelős a másokat és a mások tulajdonát érő balesetekért is.
- Ne tegye a kezét vagy a lábat a forgó alkatrészek közelébe.
- Ne nyújjon, illetve ne helyezze a lábat a termék alá.
- Mindig tartsa magát távol a kidobónylástól.
- Mindig állítsa le a késéket, ha a terméket kavicsos felületen üzemelteti.
- Ne működtesse a vágóasztalt, ha a függyűjtő, a kidobógarat vagy más biztonsági berendezés hiányzik vagy meghibásodott.
- Mindig kapcsolja ki a késéket, amikor éppen nem nyírja a fűvet.
- Ügyeljen arra, hogy fű vagy más nemkívánatos anyagok ne érjenek a forró kipufogóhoz vagy a motor forró részeihez.
- Ne használja a vágóasztalt levelek vagy egyéb nemkívánatos anyagok nyírására, amelyek lerakódást okozhatnak.
- Ne szállítsa utasokat. A terméket csak egyetlen személy használhatja.



- Járó motor esetén ne hagyja örizetlenül a terméket. Mindig állítsa le a késéket, húzza be a rögzítőfeket, állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot, mielőtt felügyelet nélkül hagyja a terméket.
- Kizárálag nappali fényben vagy megfelelő fényviszonyok mellett használja a terméket. Tartson a termékkel biztonságos távolságot a lyukaktól és más szabálytalan talajvízszonyuktól. Figyeljen a többi lehetséges veszélyre is.
- Ne használja a terméket rossz időben, például ködben, esőben, nyirkos vagy nedves helyen, erős szélben, rendkívüli hidegen, villámláskor stb.

- Jelölje meg a kövek és egyéb szilárd tárgyak helyét, hogy elkerülje az ütközést.
- Távolítsa el a munkaterületről a köveket, játékokat, drótakat stb., amelyek beleakadhatnak a késébe és kivetődhetnek.



- Ne engedje, hogy gyermekek vagy más jogosulatlan személyek üzemellessék a terméket vagy végezzék rajta szervizelési munkákat. A helyi törvények szabályozhatják a kezelő korát.
- A motor beindítása, a meghajtás bekapsolása, valamint elindulás előtt ellenőrizze, hogy senki nincs a termék közelében.
- Figyeljen a forgalomra, ha út közelében dolgozik, illetve ha keresztezi azt.
- Ne használja a terméket, ha fáradt, ha alkoholt vagy kábítószert fogyasztott, illetve ha látását, éberséget, itéloképességet vagy mozgáskoordinációját negatívan befolyásol gyógyszert vett be.
- Legyen óvatos, amikor a terméket pótkocsira vagy teherautóra helyezi, illetve amikor a terméket pótkocsiról vagy teherautóról távolítja el.
- A termékkal minden vizsgáztatás területen, leállított motorral parkoljon.
- Állítsa le a motort, és győződjön meg arról, hogy minden alkatrész leállt, mielőtt tisztítást vagy karbantartást végez a terméken.
- Állítsa le a motort, és győződjön meg arról, hogy minden alkatrész leállt, mielőtt eltávolítja a függyűjtőt, vagy elhárítja az eltmődést a kidobógaratban.
- A tárolás előtt várja meg, amíg lehűl a termék.


Gyermekekre vonatkozó biztonsági utasítások



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- Súlyos baleseteket történhetnek, ha nem figyel a gép közelében tartózkodó gyermekekre. A fényműtraktor és a fénymű gyakran vonzza a gyermeket. A gyermek gyakran nem ott maradnak, ahol utoljára látták őket.
- Tartsa távol a gyermeket a munkaterülettől. Ügyeljen arra, hogy egy felhőt figyeljen rájuk.
- Legyen figyelmes, és állítsa le a terméket, ha gyermek jelenik meg a munkaterületen. Sarkok, bokrok, fák, illetve egyéb, a kilátást akadályozó tárgyak közelében legyen fokozottan óvatos.

- Mielőtt és miközben hátrafelé közlekedik, nézzen maga mögé és alá, megbizonyosodva arról, hogy nincsenek kisgyermekek a termék közelében.
- Ne engedjen fel gyermekeket a fűnyíróra. Leeshetnek és súlyos sérüléseket szennedhetnek, illetve akadályozhatják a fűnyíró biztonságos irányítását.
- Ne engedje, hogy gyermekek működtessék a terméket.



Biztonsági utasítások az üzemeltetéshez



FIGYELMEZTETÉS: Ne érjen a motorhoz vagy a kipufogórendszerhez működés közben vagy közvetlenül utána. A motor és a kipufogórendszer nagyon forró lehet működtetés közben. Égesi sérülés, tűz, anyagi kár vagy a környező területeken bekövetkező kár veszélye. A termék működtetése közben maradjon távol a bokroktól és más tárgyaktól.



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- Mindig nézzen lefelé és hátrafelé, mielőtt és miközben hátrafelé közlekedik. Ügyeljen arra, hogy ne legyenek kisebb vagy nagyobb tárgyak az útjában.
- Kanyarodás előtt csökkentse a sebességet.
- Állítsa le a késeket, ha olyan területen halad, ahol nem kell fűvet vágni.



VIGYÁZAT: A termék használata előtt olvassa el az alábbi óvintézkedéseket.

- A termék működtetése előtt távolítsa el a fűvet és szennyeződéseket a motor hűtőlevégő-beömlő nyílásából. A hűtőlevégő-beömlő nyílás eltömördeése esetén fennáll a motor sérülésének veszélye.
- A kövek és egyéb nagyobb tárgyak körül óvatosan közelkedjen, és ügyeljen arra, hogy a kések ne ütközzenek a tárgyaknak.


- Tárgyakon áthaladva ne működtesse a terméket. Állítsa le a motort, majd ellenőrizze a terméket és a vágóasztalt, ha keresztlhaladt egy tárgyon vagy nekiment valamivel. Szükség esetén javítsa meg, mielőtt újra beindítja.
- A fordulatszámértartó csak sima, egyenes felületen használja előremenethez (kizárolag a következő modell esetében: TC 220T).

Személyi védőfelszerelés



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- Amikor a terméket használja, viseljen jóváhagyott személyi védőfelszerelést. A személyi védőfelszerelés nem küsziöböli ki teljes mértékben a sérülés kockázatát, de csökkenti a sérülés mértékét, ha bekövetkezik a baleset. A megfelelő felszerelés kiválasztásában kérje a márkaereskedő segítségét.
- Használjon jóváhagyott fülvédőt. Hosszú távon a tartós zajártalom maradandó halláskárosodást okozhat.
- Használjon nagy teherbírású, csúszásmentes bakancsot vagy cipőt. Acél orrbetétes cipő viselése ajánlott. Ne használja nyitott cipőben vagy mezítlába a terméket.



- Viseljen védőkesztyűt, például a vágószereket felhelyezésekor, ellenőrzésekor vagy tisztításakor.
- Ne viseljen laza ruhákat, ékszerket vagy egyéb kiegészítőket, amelyek beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
- Tartsa a közelben az elsősegélykészletet és a tűzoltó készüléket.

Biztonsági eszközök a terméken




FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- Ne használja a terméket sérült vagy nem megfelelően működő biztonsági eszközökkel. Rendszeresen ellenőrizze a biztonsági eszközöket. A biztonsági eszközök meghibásodása esetén vegye fel a kapcsolatot a Husqvarna szervizműhellyel.

- Ne módosítsa a biztonsági eszközöket.
Nem csatlakoztatott vagy hibás védőelemek, védőburkolatok, biztonsági kapcsolók és más védőeszközök esetén ne működtesse a gépet.

A gyűjtáskapcsoló ellenőrzése

- A gyűjtáskapcsoló ellenőrzéséhez indítsa be, majd állítsa le a motort. Lásd: *A termék elindítása 17. oldalon* és *A termék leállítása 19. oldalon*.
- Ellenőrizze, hogy a motor beindul-e, amikor az indítókulcsot a START állásba fordítja.




- Ellenőrizze, hogy a motor azonnal leáll-e, amikor az indítókulcsot a STOP állásba (O) fordítja.

A hátrameneti rendszer (ROS) ellenőrzése

Ha a hátrameneti rendszer (ROS) nem működik megfelelően, forduljon egy hivatalos szakszervizhez.

- Indítsa be a terméket. Lásd: *A termék elindítása 17. oldalon*.
- Kapcsolja be a vágóasztalt. Lásd: *A vágóasztal felemelése és leengedése 18. oldalon*.
- Az indítókulcs bekapcsolt állásában (A) nyomja le a hátsó pedált. A motornak le kell állnia, amikor lenyomja a hátsó pedált.



- Indítsa be a traktort, és kapcsolja be újra a vágóasztalt.
- Fordítsa az indítókulcsot ROS ON (ROS Be) állásba (B).

- A gyűjtáskulcs ROS ON helyzetében nyomja le a hátsó pedált. A motornak nem szabad leállnia, amikor lenyomja a hátsó pedált.

Működési feltételek ()

A motor beindításához a következő feltételeknek kell teljesülniük:

- A rögzítőfék be van húzva.
- A késék meghajtása ki van kapcsolva.
- Az előremeneti pedál és a hátrameneti pedál üres helyzetben van.

A motornak a következő esetekben le kell állnia:

- A rögzítőfék nincs behúzva, és a kezelő felemelkedik az ülésből.
- A vágóasztal bekapcsolt helyzetben van, és a kezelő felemelkedik az ülésből.
- A vágóasztal be van kapcsolva, és a hátsó pedál le van nyomva, de a ROS ki van kapcsolva.

A késék meghajtásának a következő esetekben le kell állnia:

- A kezelő felemelkedik az ülésből.
- A mellékajtás gomb be van nyomva.
- A fűgyűjtő vagy egyéb tartozék el van távolítva.

Próbálja meg elindítani a motort az egyik feltétel teljesítése nélkül. Módosítsa a feltételeket, és próbálja újra. Naponta végezze el az ellenőrzést.

Az előre- és hátrameneti pedál ellenőrzése

- Indítsa be a terméket. Lásd: *A termék elindítása 17. oldalon*.
- Ellenőrizze, hogy az előre- és a hátrameneti pedált semmi nem akadályozza, és szabadon működtethetők.
- Az előremenethez lassan nyomja le az előremeneti pedált.
- Engedje fel az előremeneti pedált a fékezéshez. Ellenőrizze, hogy a fék működésbe lép-e az előremeneti pedál felengedésekor.

Megjegyzés: A termék automatikus fékkel rendelkezik, amely a pedálok felengedésekor működésbe lép.

- A hátrameneti pedálon is végezze el ugyanazt az eljárást.
- Győződjön meg arról, hogy a termék nem mozog, amikor a pedálok üres helyzetben vannak.

Rögzítőfék

FIGYELMEZTETÉS: Ha a rögzítőfék nem működik, a fűnyíró elindulhat, és sérülést vagy egyéb



károkat okozhat. Gondoskodjon a rögzítőfék rendszeres ellenőrzéséről és beállításáról.

Lásd: A rögzítőfék ellenőrzése 24. oldalon.

Kipufogódob


A kipufogódob minimálisra csökkenti a zajszintet, és elvezeti a kipufogógázokat a kezelő közeléből.

Hiányzó vagy hibás hangfogó esetén ne használja a termékét. A hibás kipufogódob növeli a zajszintet és a tűzveszélyt.



FIGYELMEZTETÉS:

A kipufogódob erősen felhevül használatt közben és után, illetve, amikor a motor alapjáraton működik. Legyen óvatos gyűlékony anyagok és/vagy gózök közelében a tűzveszély elkerülése érdekében.



A hangfogó ellenőrzése

- Rendszeresen ellenőrizze a kipufogódob megfelelő rögzítését és épsegét.

Védőburkolatok


A hiányzó vagy sérült védőburkolatok növelik a mozgó alkatrészek vagy forró felületek okozta sérülésveszély kockázatát. A termék működtetése előtt ellenőrizze a védőburkolatokat. Ellenőrizze, hogy a védőburkolatok megfelelően vannak-e rögzítve, illetve, hogy nincsenek rajtuk repedések vagy más sérülések. A sérült burkolatokat cserélje ki.

Fényírás lejtőn



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- A lejtőn történő fényírás növeli annak kockázatát, hogy nem tudja megfelelően irányítani a termékét, és az felborul. Ez sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Lejtős talajon minden óvatosan nyírja a füvet. Ha nem tud feltoltni egy lejtőn, vagy bizonytalannak érzi magát, inkább ne nyírja le a füvet.
- Távolítsa el a köveket, ágakat és egyéb akadályokat.
- A lejtőkön felfelé és lefelé irányban, ne pedig kereszten nyírja a füvet.
- Ne használja a terméket 10°-nál meredekebb lejtőn.




- Ne végezzen fényírást nedves füvön. A csúszós felületen a gumiabroncsok nem tudnak megkapaszkodni, így a fényíró csúszik.
- Ne tegye le a lábat a talajra a termék stabilizálása érdekében.
- Fokozott óvatosággal haladjon, ha olyan kiegészítő vagy egyéb tárgy van felszerelve a fényíróra, amely instabilitáshoz vezethet.
- A keréksúlyok és ellensúlyok tekintetében a gyártó ajánlásainak megfelelően járjon el.

Biztonságos vontatás

- Csak a Husqvarna által jóváhagyott vontatófelszerelést használjon.
- Használja a vonórudat a felszerelés csatlakoztatására.

- Ne vontasson a megengedett legnagyobb vontatható tömegnél nehezebb felszerelést. Lásd: *Műszaki adatok* 41. oldalon.



- Ügyeljen arra, hogy vontatáskor senki más ne tartózkodjon a termék közelében.
- Legyen óvatos, ha lejtőn vagy egyenetlen talajon vontatja a felszerelést.
- Vontatáskor alacsony fordulatszámon működtesse a terméket.

Üzemanyaggal kapcsolatos biztonság



FIGYELMEZTETÉS: Bánjon óvatosan az üzemanyaggal. Rendkívül gyúlékony, illetve súlyos sérülést és anyagi kárt okozhat.



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- Soha ne töltse be az üzemanyagot beltérben.
- A benzín és benzingőzök mérgezők és rendkívül gyúlékonyak. Bánjon óvatosan a benzinnel a sérülések és tűz elkerülése érdekében.
- Ne távolítsa el a tanksapkát, illetve ne töltön be üzemanyagot járó motor mellett.
- Az üzemanyag betöltése előtt várja meg, amíg a motor lehűl.
- Az üzemanyag betöltésekor ne dohányozzon.
- Szikra vagy nyílt láng közelében ne töltön be üzemanyagot.
- Ha az üzemanyagrendszer szivárog, a szívárgás megszüntetéséig ne indítsa be a motort.
- Ne töltse az ajánlott szint fölött az üzemanyagot. A motorból és a nápból származó hő hatására az üzemanyag kitágul, és túlcordul, ha túl sokat töltött a tartályba.
- Ne töltön túl sok üzemanyagot a tartályba. Ha a termékre üzemanyag cseppen, törölje le, és a motor beindítása előtt várja meg, amíg teljesen megszáradd. Ha az üzemanyag a ruhájára cseppent, öltözzen át.

- Az üzemanyag kizárolag jóváhagyott tartályban tárolható.
- Tárolja a fűnyíró és az üzemanyagot olyan módon, hogy a szivárgó üzemanyag vagy a gózok ne okozzák semmilyen károsodást.
- Az üzemanyagot jóváhagyott edénybe engedje le, szabad levegőn, nyílt lángtól távol.

Biztonságos szállítás

- A termék szállításához jóváhagyott szállítójárművet használjon.
- A termék nehéz, és súlyos zúzott sérüléseket okozhat. Legyen óvatos, amikor járműre vagy utánfutóra helyezi fel, illetve onnan veszi le.
- A termék szállítására nemzeti jogszabályok általi korlátozások vonatkozhatnak.
- A termék szállításhoz történő biztonságos rögzítéséért a szállítójármű sofőrje tartozik felelősséggel. Lásd: *A termék biztonságos rögzítése szállításkor* 39. oldalon.

Az akkumulátorral kapcsolatos biztonsági előírások



FIGYELMEZTETÉS: A sérült akkumulátor robbanást vagy sérülést okozhat. Ha az akkumulátor deformálódott vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Husqvarna szervizműhellyel.



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- Az akkumulátor közelében viseljen védőszemüveget.
- Ne viseljen órát, ékszerket vagy egyéb fémtárgyakat az akkumulátor közelében.
- Az akkumulátor gyermekektől elzárva tartandó.
- Jól szellőző helyiségben töltse az akkumulátort.
- Az akkumulátor töltésekor legalább 1 m távolságot biztosítson a gyúlékony anyagoktól.
- Selejtezte le a kicsérít akkumuláltort. Lásd *Hulladékkezelés* 40. oldalon.
- Az akkumulátorból robbanásveszélyes gázok szabadulhatnak fel. Ne dohányozzon az akkumulátor közelében. Tartsa az akkumuláltort nyílt lángtól és szikrától távol.

Biztonsági utasítások a karbantartáshoz



FIGYELMEZTETÉS: A termék nehéz, és sérüléseket, anyagi kárt vagy a környező terület károsodását okozhatja. Ne végezzen karbantartást a motoron vagy a vágóasztalon az alábbi feltételek teljesülése nélkül:

- A motor le van állítva.
- A termék vízszintes felületen van leparkolva.
- A rögzítőfélk be van húzva.
- Az indítókulcs el van távolítva.
- A vágóasztal le van kapcsolva.
- A gyertyapipák le vannak véve.



FIGYELMEZTETÉS: A motorból származó kipufogógázok szén-monoxidot tartalmaznak, amely szagtalan, mérgező, rendkívül veszélyes gáz. Ne működtesse a járművet zárt vagy nem megfelelően szellőző helyen.



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- A legjobb teljesítmény és a maximális biztonság érdekében rendszeresen végezze el a termék karbantartását a karbantartási ütemezés szerint. Lásd: *Karbantartási terv*21. oldalon.
- Az áramütés sérülést okozhat. Ne érintse meg a kábeleket járó motor mellett. Ne próbálja ki a gyűjtőrendszeret az ujjával.
- Ne indítsa be a motort, ha a védőburkolatokat eltávolították. A mozgó vagy forró alkatrészek miatt fokozottan fennáll a sérülés veszélye.

- Várja meg, amíg a termék lehűl, mielőtt karbantartási munkát végezne a motor közelében.
- A kések nagyon élesek, könnyen megvághatja magát. Gondoskodjon a kések körül védelemről, vagy használjon védőkesztyűt a késekkel való munkavégzés során.
- Ne parkolja le a termékét árok vagy lejtő peremén annak érdekében, hogy hozzáérjen a vágóasztalhoz.



VIGYÁZAT: A termék használata előtt olvassa el az alábbi óvintézkedéseket.

- Ne fordítsa át a motort, ha a gyújtógyertyát vagy a gyertyapipát eltávolították.
- Ügyeljen arra, hogy a csavarok és csavaranyák alaposan meg legyenek húzva, és hogy a felszerelés jó állapotban legyen.
- Ne módosítsa a szabályozók beállítását. Ha a motorfordulatszám túl nagy, a termék alkotóelemei károsodhatnak. Lásd: *Műszaki adatok*41. oldalon a legnagyobb megengedett motorfordulatszámra vonatkozó adatokért.
- A terméket csak a gyártó által biztosított vagy ajánlott berendezésekkel hagyják jóvá.




Összeszerelés

Bevezető



FIGYELMEZTETÉS: Figyelmesen olvassa el a biztonságról szóló fejezetet, mielőtt összeállítaná a terméket.


Az összeszerelés áttekintése



Az ülés beszerelése

Lásd: Az összeszerelés áttekintése 12. oldalon a feladathoz megfelelő rögzítőelemekre vonatkozó adatokért.

- Tartsa az ülést a helyén, és szerelje be a 2 csavart (A) és a 2 anyát (B).



- Végezze el a kezelőjelenlét-rendszer ellenőrzését.
Lásd: Működési feltételek (J9. oldalon.)




FIGYELMEZTETÉS: Ne működtesse a traktort, ha a kezelőjelenlét-rendszer hibás.

A talajkövető görgők felszerelése

Lásd: Az összeszerelés áttekintése 12. oldalon a feladathoz megfelelő rögzítőelemekre vonatkozó adatokért.


- Szerelje fel a talajkövető görgőt (A), a perselyt (B), az alátétet (C), a csavart (D) és az anyát (E) a 3 furat közül 1-be.




Az első lökhárító felszerelése (TC 220T)

Megjegyzés: Az első lökhárító kiegészítő a következőhöz: TC 215T.

- Távolítsa el a kipufogódob fedélnek bal és jobb oldalán található 4 csavart. Ne dobja ki a csavarokat.




- Szerelje fel az előtér lökhárítót, és húzza meg a 4 csavart.



A függyűjtőhöz tartozó konzolok felszereléséhez


Lásd: Az összeszerelés áttekintése 12. oldalon a feladathoz megfelelő rögzítőelemekre vonatkozó adatokért.

- Szerelje fel a bal oldali konzolt a 2 csavarral.



- Szerelje fel a jobb oldali konzolt a 2 csavarral.

- Helyezze a rúdszerelvénny bal oldali részét (A) a bal oldali konzol nyílásába.




- Óvatosan nyomja jobbra a jobb oldali konzolt (B). Helyezze a rúdszerelvénny jobb oldali részét (A) a jobb oldali konzol nyílásába.



VIGYÁZAT: Ne nyomja meg túl erősen a konzolokat.


- Szerelje fel a 2 R-kapcsot.




A fügyűjtő doboz felszerelése

- Szerelje fel az elülső vázat (A) a fügyűjtő két oldalán lévő szövet hurkon (B) keresztül.

- Szerelje fel az elülső vázat a felső váz (C) konzoljaira 2 csavarral (D) és 2 anyával (E) minden oldalon.




- Rögzítse a gumiucső elemeket (F) az elülső váz aljához.
- Szerelje fel a 2 kitámasztó rudat (G) az elülső vázra és a felső vázra 2 kapoccsal (H) minden oldalon.
- Helyezze be lefelé a fügyűjtő fogantyúját a fügyűjtő fedelén és a fügyűjtő kereten lévő lyukakon keresztül.




- Szerelje be a csavart (I) és az anyát (J) a fügyűjtő fogantyújának csövébe.
- Szerelje fel a zárócsavart (K) a fügyűjtő fogantyújának csövére.

A fűgyűjtő felszerelése és eltávolítása

- Döntse meg a fűgyűjtőt, és helyezze a 2 konzolra.




- Győződjön meg arról, hogy a fűfogó rögzítőkarja kioldott helyzetben van.



- Engedje el a fűgyűjtőt, és hagyja, hogy a helyére kerüljön.

- Állítsa a fűfogó rögzítőkarját rögzített helyzetbe.
A fűgyűjtő a helyére rögzül.



- A fűfogó eltávolításához állítsa a fűfogó rögzítőkarját nyitott helyzetbe. Emelje le a fűgyűjtőt a konzolokról.


Az akkumulátor csatlakoztatása




FIGYELMEZTETÉS: Elektromos áramütés veszélye. Győződjön meg arról, hogy a gyújtáskapcsoló kikapcsolt állásban van, és az indítókulcsot eltávolították.

Az akkumulátor helye a bal hátsó kerék felett található.

- Ha van beszerelve bal oldali fogantyú, akkor távolítsa el. Lásd: *A fogantyú eltávolítása és felszerelése ((TC 220T))16. oldalon.*
- Döntse előre az ülést.
- Távolítsa el a 4 csavart és a tárolórekeszt.



- Ellenőrizze, hogy a piros akkumulátorkábel az akkumulátor pozitív (+) sarujához van-e csatlakoztatva.
- Távolítsa el a csavart és az anyát az akkumulátor negatív (-) sarujáról.
- Csatlakoztassa a fekete akkumulátorkábel az akkumulátor negatív (-) sarujához, és szerejje fel az anyát és a csavart.




- Helyezze fel a saruvédő sapkát.
- Szerelje fel a tárolórekeszt és a 4 csavart.
- Szerelje fel a bal oldali fogantyút, ha korábban eltávolította. Lásd: *A fogantyú eltávolítása és felszerelése ((TC 220T))16. oldalon.*

A fogantyú eltávolítása és felszerelése (TC 220T)

Megjegyzés: A fogantyú tartozék a következő típushoz: TC 215T.

1. Vegye le a 2 csavart és a fogantyút.



2. Fordított sorrendben szerelje fel a fogantyút.

Üzemeltetés

Bevezető



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonságról szóló fejezetet.

A Husqvarna Connect használatának megkezdése

1. Töltsé le a Husqvarna Connect alkalmazást mobileszközére.
2. Regisztráljon egy fiókot a Husqvarna Connect alkalmazásban.
3. A termék csatlakoztatásához és regisztrálásához kövesse a Husqvarna Connect alkalmazásban megjelenő utasításokat.

Tankolás



FIGYELMEZTETÉS: A benzin rendkívül gyűlékony. Legyen óvatos, és a tankolást mindenkor szabad levegőn végezzel! Lásd: *Üzemanyaggal kapcsolatos biztonság 11. oldalon*.



FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a tankot támasztó felületként.



VIGYÁZAT: A nem megfelelő üzemanyag használata a motor károsodásához vezethet.

A motor minimum 91 RON-os (87 AKI) oktánszámmú (nem olajjal kevert) benzinnel üzemeltethető. Biológiaiag lebomló alkilüzemanyag használatát javasoljuk. Ne használjon olyan benzint, amely több mint 10% etanolt tartalmaz.


- minden használat előtt ellenőrizze az üzemanyagszintet, és szükség esetén töltse fel.
- Ne töltse tele az üzemanyagtartályt. Hagyjon legalább 2,5 cm-nyi helyet.

Az ülés beállítása



FIGYELMEZTETÉS: A gép működtetése közben ne állítsa át az ülést.

1. Az ülés előre- és hátratrólásához helyezze a lábat a lábtartóra.
2. Tolja fel az ülés előlső széle alatti kart, és állítsa az ülést a megfelelő helyzetbe.



A termék elindítása előtti teendők




FIGYELMEZTETÉS: A traktor működtetése előtt olvassa el a biztonságra vonatkozó fejezetet és a működtetési utasításokat.

1. Ellenőrizze a motorolajszintet. Lásd: *A motorolajszint ellenőrzése 26. oldalon.*
2. Töltsé fel az üzemanyagtartályt üzemanyaggal. Lásd: *Tankolás 16. oldalon.*
3. Ellenőrizze, hogy az üzemanyag-elzáró szelep nyitva van. Az üzemanyag-elzáró szelep akkor van nyitva, ha a fül az üzemanyagtömlő irányába mutat.
4. Ellenőrizze, hogy a hajtórendszer be van kapcsolva. Lásd: *A hajtórendszer be- és kikapcsolása 18. oldalon.*
5. Állítsa be a „zsák megtelt” érzékelőt. Lásd: *A „zsák megtelt” érzékelő beállítása 21. oldalon.*
6. Állítsa a vágóasztalt a legmagasabb vágásmagasságba. Lásd: *A vágási magasság beállítása 18. oldalon.*


A termék elindítása

1. Ellenőrizze, hogy a vágóasztal ki van-e kapcsolva. Lásd: *A vágóasztal felemelése és leengedése 18. oldalon.*
2. Üljön be a kezelőülésbe munkapozícióba.
3. Húzza be a rögzítőfeket. Lásd: *A rögzítőék behúzása és kiengedése 18. oldalon.*

4. Állítsa a gázadagolót fél gázra (A).




5. Fordítsa el az indítókulcsot indítóhelyzetbe. Amikor a motor beindul, azonnal engedje el az indítókulcsot. Az indítókulcs automatikusan visszatér az ON (!) állásba, amikor elengedi.



VIGYÁZAT: Az indítómotorról ne járassa egyszerre kb. 5 másodpercnél hosszabb ideig. Ha a motor nem indul be, várjon 15 másodpercret, mielőtt újra próbálkozik a beindítással.

6. Járassa a motort fél gázzal 3-5 percig, mielőtt nagyobb terhelésnek tenné ki.
7. Állítsa a gázadagolót teljes gáz pozícióba (B).



VIGYÁZAT: Megterhelni a hajtoszíjakat, ha a vágóasztalt a motor teljes fordulatszáma mellett kapcsolja be. Kapcsolja be a vágóasztalt, mielőtt a gázadagolót teljes gáz helyzetbe állítja.


A hajtórendszer be- és kikapcsolása

A termék leállított motorral történő mozgatásához mindenki kell kapcsolni a hajtórendszert.



VIGYÁZAT: Győződjön meg arról, hogy teljesen kihúzza vagy benyomta a kart. Köztes pozíciókat ne használjon.


A hajtórendszer be- és kikapcsolására szolgáló kar a jobb hátsó kerék mögött található.



- A hajtórendszer bekapcsolásához tolja be teljesen a kart.
- A hajtórendszer kikapcsolásához húzza ki teljesen a kart.

A rögzítőfék behúzása és kiengedése

- A rögzítőfék behúzásához kövesse az alábbi lépéseket.
 - a) Nyomja le teljesen a rögzítőfékpedált (A), és húzza fel a rögzítőfék reteszét (B).




- b) Engedje el a rögzítőfékpedált.
- A rögzítőfék kiengedéséhez nyomja le a rögzítőfékpedált, majd engedje fel.

A vágóasztal felemelése és leengedése



FIGYELMEZTETÉS: Ne működtesse a vágóasztalt, ha nincs függőlő vagy más tartozék felszerelve a kidobónylársa.


- A vágóasztal bekapcsolásához húzza ki a mellékhangtás gombot.



- A vágóasztal kikapcsolásához nyomja be a mellékhangtás gombot.

A vágási magasság beállítása


- Húzza a vágási magasságot szabályozó kart az ülés irányába, és a vágásmagasság beállítása érdekében helyezze az egyik bevágásba.



A termék működtetése

1. Indítsa be a motort. Lásd: *A termék elindítása 17. oldalon.*
2. Engedje ki a rögzítőfékét. Lásd: *A rögzítőfék behúzása és kiengedése 18. oldalon.*

- Óvatosan nyomja le az előremeneti pedált (A) vagy a hátrameneti pedált (B). Minél jobban lenyomja a pedált, annál nagyobb lesz a sebesség.




Megjegyzés: Az előremeneti pedál és a hátrameneti pedál visszavált üres helyzetbe, amikor felengedi őket.

- A fékezéshez engedje fel a pedálokat.
- A helyes vágási magasságot válassza ki. Lásd: *A vágási magasság beállítása 18. oldalon.*
- Kapcsolja be a vágóasztalt. Lásd: *A vágóasztal felemelése és leengedése 18. oldalon.*

A fordulatszámtartó használata ((TC 220T))

A fordulatszámtartót csak sima, egyenes felületen használja előremenethez.

- Nyomja le az előremeneti pedált (A). Tartsa az előremeneti pedált olyan helyzetben, amely a terepnek megfelelő sebességen tartja.




- Húzza felfelé a fordulatszámtartó reteszét (B), és tartsa meg ebben a helyzetben, miközben felengedi az előremeneti pedált.
- A fordulatszámtartó retesz aktiválásához engedje fel a kart.
- A sebességtartó kikapcsolásához nyomja le az előremeneti pedált.

A hátrameneti rendszer (ROS) használata

Megjegyzés: Ha bekapcsolt vágóasztal mellett próbál tolatni a termékkel, a motor azonnal leáll. Kapcsolja be az ROS-t, ha a vágóasztal bekapcsolt állapotában tolatna a traktort.

FIGYELMEZTETÉS: Tolatás előtt és közben mások biztonsága érdekében nézzen lefelé és a traktor mögé.


- Az ROS aktiválásához fordítsa el az indítókulcsot az óramutató járásával ellentétes irányban a ROS helyzetbe.



- A mozgás megkezdéséhez nyomja le lassan a hátrameneti pedált.
- Az ROS kikapcsolásához fordítsa az indítókulcsot az óramutató járásával megegyező irányba, motor ON (I) helyzetbe.

A termék leállítása

- Kapcsolja ki a vágóasztalt. Lásd: *A vágóasztal felemelése és leengedése 18. oldalon.*
- Fordítsa az indítókulcsot az OFF helyzetbe.



- Ha a termék álló helyzetben van, és a motor áll, húzza be a rögzítőfékét. Lásd: *A rögzítőfék behúzása és kiengedése 18. oldalon.*


A megfelelő fűnyírási eredmény elérése

- A legjobb teljesítmény elérése érdekében rendszeresen végezze el a termék karbantartását a karbantartási ütemezés szerint. Lásd: *Karbantartási terv*21. oldalon.
- Ne nyírjon nedves füvet. A nedves fű csökkenti a fűnyírás hatékonyságát.
- Ne használjon abroncsláncot, ha a terméket vágóasztallal használja.
- Ügyeljen a vágóasztal vízszintes helyzetére. Lásd: *A vágóasztal párhuzamosságának beállítása*32. oldalon.
- Ha a fű magas, kezdje nagy vágásmagassággal, majd fokozatosan csökkentse azt.
- Ha a fű magas és vastag, haladjon lassan a traktorral.
- A fű nyírásakor használjon teljes gázt.
- A fűnyírást szabálytalan mintában végezze.
- A legjobb fűnyírási eredmény eléréséhez nyírja gyakran a füvet.


A fűgyűjtő kiürítése

A termék hangjelzést adó riasztással jelzi, ha a fűgyűjtő megtelt. A riasztás leállításához kapcsolja ki a vágóasztalt. Lásd: *A vágóasztal felemelése és leengedése* 18. oldalon.


1. Vigye a terméket olyan helyre, ahol kiürítheti a fűgyűjtöt.
2. Győződjön meg arról, hogy a pedálok üres helyzetben vannak, és húzza be a rögzítőfeket.
3. Tolja a rögzítőkart nyitott helyzetbe.



4. Húzza fel a fűgyűjtő fogantyúját a legmagasabb pozícióba.




5. Húzza előre a fűgyűjtő fogantyúját a fűgyűjtő megdöntéséhez, majd ürlítse ki a füvet.




6. A fűgyűjtő leengedéséhez tolja hátra a fűgyűjtő fogantyúját. Ellenőrizze, hogy a fűgyűjtő le van-e engedve.

7. Állítsa a fűfogó rögzítőkarját rögzített helyzetbe.
A fűgyűjtő a helyére rögzül.



2. A „zsák megtelt” érzékelő beállításához mozgassa a kart.



A „zsák megtelt” érzékelő beállítása

1. Állítsa le a motort, és alkalmazza a rögzítőfékét.

Bevezető



FIGYELMEZTETÉS: Karbantartási munkák előtt el kell olvasnia és meg kell értenie a biztonságról szóló fejezetet.

Karbantartás

Karbantartási terv


X = Az utasítások szerepelnek ebben a használati utasításban.

O = Az utasítások nem szerepelnek ebben a használati utasításban. Bizzza hivatalos szervizműhelyre a karbantartást.

Karbantartási terv		Minden használat előtt/hetente	50 üzemóránként vagy évente
Általános	Végezze el az akkumulátor és a saruk tisztítását.		O
	Ellenőrizze az akkumulátor töltöttiségi szintjét. Szükség esetén töltse fel az akkumulátort.		X
	Vizsgálja meg az összes szijat és szíjtárcsát kopás és sérülés szempontjából. A kopott vagy sérült alkatrészeket ki kell cserélni.		O
	Tisztítsa meg a motort és a sebességváltót.	X	X
	Ellenőrizze, hogy nem sérültek-e a vezetékek.		O
	Kenje meg a terméket. Lásd a kenés áttekintését.		X
	Győződjön meg arról, hogy minden kötőelem megfelelően meg van-e húzva.		O
	Gondoskodjon minden abroncsnál a megfelelő abroncsnyomásról.	X	X

Karbantartási terv		Minden használat előtt/hetente	50 üzemóránként vagy évente
Motor	Vizsgálja meg az üzemanyagtömlőt kopás és sérülés szempontjából. Szükség esetén cserélje ki az üzemanyagtömlőt.		O
	Cserélje ki az üzemanyagszűrőt.		X
	Tisztítsa meg a légszűrőt.	X	
	Cserélje ki a légszűrőt.		X
	Ellenőrizze a kipufogódobot és a hőterelőt.	X	X
	Ellenőrizze a motorolajszintet. Szükség esetén tölt-sön be motorolajat.	X	
	Cseréljen motorolajat.		X
	Cserélje ki a motorolajszűrőt.		X
	Cserélje a gyújtógyertyát.		X
Sebességváltó, vezérlők és hajtásrendszer	Ellenőrizze a sebességváltó hűtőventilátorát.	X	X
	Távolítsa el a kereket, és kenje meg a tengelyeket.		O
	Győződjön meg arról, hogy a termék nem mozog, amikor a pedálok üres helyzetben vannak.		X
	Ellenőrizze az előre- és hátrameneti hajtást különböző sebességeken.		O
	Ellenőrizze a késindító kart.		X
	Ellenőrizze a vágási magasságot szabályozó kart.		X
	Ellenőrizze az előre- és hátrameneti pedál kapcsolóit.		X
	Ellenőrizze a rögzítőfeket.	X	
	Végezze el a kezelőjelenlét-rendszer (OPC) ellenőrzését.	X	
Vágófelszerelés	Tisztítása ki a vágóasztalt, valamint a vágóasztal és a hajtószíj fedele alatti területeket.		X
	Ellenőrizze a vágóasztal párhuzamosságát. Szükség esetén állítsa be a vágási magasságot.		X
	Ellenőrizze a vágóasztal ékszíját kopás és sérülés szempontjából.		O
	Ellenőrizze a késeköt kopás és sérülés szempontjából. Ha szükséges, elezzé meg vagy cserélje ki a késeköt.		X
	Ellenőrizze a lapátfékeket (ha vannak).		O
Fűfogó (kizárolag TC típusok esetén)	Vizsgálja meg a függyűjtő és a függyűjtő kapcsolóit.		X

Kenési terv



A. Általános kenés. Kenje meg az orsó zsírzőszemét, valamint a fogasív és a kormányoszlop fogaskerék fogait.

B. Motor kenése. Lásd: *A motorolajszint ellenőrzése 26. oldalon.*

A termék tisztítása



VIGYÁZAT: Ne használjon nagy víznyomással működő tisztítót vagy góztisztítót. Víz kerülhet a csapágakba és az elektromos csatlakozásokba, ami a korrózió révén a termék károsodását okozhatja.

A használat után azonnal tisztítsa meg a terméket.

- A forró felületeket – például motor, kipufogódob és kipufogórendszer – ne tisztítsa meg. Várja meg, amíg a felületek lehűlnek, majd távolítsa el a fűvet vagy a szennyeződést.
- A vízzel való tisztítás előtt tisztítsa meg egy kefével. Távolítsa el a fűnyesedéket és szennyeződéseket a sebességváltóról, a sebességváltó levegőbeömlő nyílásából és a motorról, illetve az azok körül terülletekről.
- Tisztítsa meg a vágóasztal tetejét, valamint a vágóasztal és a hajtósíj fedele alatti területeket. A vágóasztal tisztításához lásd: *A vágóasztal tisztítása 23. oldalon.*
- A termék tisztításához tömlőből folyó vizet használjon. Ne használjon nagy nyomású eszközöket.
- Ne irányítsa a vizet az elektromos alkatrészekre és a csapágakra. A tisztítószer általában növeli a sérülést.
- A tisztítás befejezése után járassa a vágóasztalt rövid ideig az összegyűlt víz eltávolításához.

A motor és a kipufogó tisztítása

Tartsa tisztaen a levágott fűtől és szennyeződésekkel a motorot és a kipufogót. Az üzemanaggal vagy olajjal szennyezetts fűmaradványok a motoron fokozzák a tűzveszélyt és a motor túlmelegedésének kockázatát. A tisztítás előtt várja meg, amíg a motor lehűl. A tisztításhoz vizet és kefét használjon.

A kipufogó körül gyorsan megszárad a levágott fű, ami tűzveszélyes. Miután a kipufogó lehűlt, kefe, illetve víz segítségével távolítsa el a fűmaradványokat.

A vágóasztal tisztítása




FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a traktort törött vagy hiányzó öblítő csatlakozóval. Kirepülő tárgyak okozta veszély. Azonnal cserélje ki vagy pótolja a törött vagy hiányzó öblítő csatlakozót.

1. Parkolja le a traktort a pázsiton egy nyílt területen, tömörlővel ellátott kerti csap közelében.



VIGYÁZAT: Ne irányítsa a traktor kidobógaratát épületek vagy járművek felé.

2. Ellenőrizze, hogy a vágóasztal ki van-e kapcsolva. Lásd: *A vágóasztal felemelése és leengedése 18. oldalon.*
3. Állítsa le a motort. Lásd: *A termék leállítása 19. oldalon.*
4. Húzza be a rögzítőfékét. Lásd: *A rögzítőfék behúzása és kiengedése 18. oldalon.*
5. Csatlakoztasson egy kerti tömörlőt (A) a vágóasztal öblítő csatlakozójához (B), és indítsa el a vizellátást.



6. Üljön bele a traktor ülésébe, és indítsa be a motort. Lásd: *A termék elindítása 17. oldalon.*



VIGYÁZAT: Mielőtt beindítaná a motort, vizsgálja meg ismét a területet, meggyőződve arról, hogy a terület szabad.

- Kapcsolja be a vágóasztalt, és működtesse teljes gázzal addig, amíg a vágóasztal tiszta nem lesz. Lásd: *A vágóasztal felemelése és leengedése 18. oldalon*.
- Kapcsolja ki a vágóasztalt, és állítsa le a motort, lásd: *A vágóasztal felemelése és leengedése 18. oldalon* és *A termék leállítása 19. oldalon*.
- Állítsa le a vízellátást, és válassza le a kerti tömlöt a vágóasztal öblítőcsatlakozójáról.
- Vigye át a terméket egy száraz területre.
- Üljön bele a traktor ülésebe, és indítsa be a motort. Lásd: *A termék elindítása 17. oldalon*.
- Kapcsolja be a vágóasztalt, és hagyja addig működni, amíg a vágóasztal meg nem szárad.


A motor levegőbeömlő nyílásának tisztítása



FIGYELMEZTETÉS: Állítsa le a motort. A levegőbeömlő nyílás forgó alkatrészekkel rendelkezik, amelyek az ujjak sérülését okozhatják.

Megjegyzés: Az ábrán egy motortípus látható. Lehetőséges, hogy az Ön termékének motorja eltérő, de az eljárás akkor is ugyanaz.

- Nyissa ki a motorházfedelet.
- Győződjön meg arról, hogy a motor levegőbeömlő nyílása nincs eltömödve.



- Kefe segítségével távolítsa el a fűmaradványokat és a szennyeződéseket.


A sebességváltó hűtőventilátorának tisztítása




FIGYELMEZTETÉS: Állítsa le a motort. A hűtőventilátor forgó mozgást végez, ami az ujjak sérülését okozhatja.

- Távolítsa el a központi garatot. Lásd: *A központi garat eltávolítása és felszerelése 31. oldalon*.

- Tisztítja meg a hajtómű hűtőventilátorát sűrített levegővel.



A motorházfedél eltávolítása és felszerelése



- Nyissa ki a motorházfedelet.
- Kössé szét a fényszórókábel-fehér csatlakozóját (A).
- Döntse előre a motorházfedeletet, majd emelje fel, hogy eltávolitsa a traktorról.
- Fordított sorrendben szerelje fel a motorházfedeletet.

A rögzítőfék ellenőrzése

- Állítsa le a terméket szilárd, lejtős talajon.

Megjegyzés: A rögzítőfék ellenőrzésekor ne füves lejtőn parkolja le a terméket.


- Húzza be a rögzítőfeket. Lásd: *A rögzítőfék behúzása és kiengedése 18. oldalon*.
- Ha a fűnyíró elmozdul, jóváhagyott szervizműhelyben végeztesse el a rögzítőfék beállítását.
- A rögzítőfék kiengedéséhez nyomja meg újra a rögzítőfék pedálját.

A üzemanyagszűrő cseréje


Megjegyzés: Az ábrán az üzemanyagszűrők egy típusa látható. Lehetőséges, hogy az Ön termékének

üzemanyagszűrője eltérő, de az eljárás akkor is ugyanaz.

1. Nyissa ki a motorházfedelet, hogy hozzáérhessen az üzemanyagszűrőhöz.
2. Zára el az üzemanyag-elzáró szelepet.
3. Nyomja össze az üzemanyagtartály-vezetéket a szivárgás megakadályozása érdekében.
4. Egy laposfogó segítségével mozgassa el a vezetékszorítót az üzemanyagszűrőről.
5. Húzza ki az üzemanyagszűrőt a tömlő végéből. Egy kis üzemanyag kiszivárohat.



6. Nyomja be az új üzemanyagszűrőt a tömlővégekbe. A könnyebb csatlakozás érdekében tegyen folyékony mosószt az üzemanyagszűrő végeire.
7. Tolja vissza a rugós tömlőbilincseket az üzemanyagszűrőhöz.




A légszűrő tisztítása és cseréje


Megjegyzés: Az ábrán a levegőszűrők egy típusa látható. Lehetséges, hogy az Ön termékének levegőszűrője eltérő, de az eljárás akkor is ugyanaz.

1. Fordítsa el a 2 gombot $\frac{1}{4}$ fordulattal az óramutató járásával ellentétes irányba.

2. Vegye le a levegőszűrő fedelét.



3. Óvatosan vegye ki a levegőszűrőt.



4. A habszivacs légszűrő tisztításához végezze el az alábbi lépéseket.
 - a) Vegye ki a habszivacs légszűrőt a légszűrőbetétből.
 - b) Tisztítás meg a habszivacs légszűrőt enyhe tisztítószerrel.
 - c) Hagya megszáradni a habszivacs légszűrőt.
 - d) Helyezze be a habszivacs légszűrőt a légszűrőbetét köré.
5. A papír légszűrő tisztításához végezze el az alábbi lépéseket.
 - a) Ütögesse a papír légszűrőt egy kemény felülethez.
 - b) Sűrített levegővel fúvassa át a papír légszűrő belső oldalát.




VIGYÁZAT: Ha a papír légszűrő nem tisztult meg, ki kell cserélni.

6. A levegőszűrő beszereléséhez fordított sorrendben végezze el ezeket a lépéseket.

Gyújtógyertya ellenőrzése és cseréje

- Nyissa ki a motorházfedelet.
- Távolítsa el a gyertyapipát és tisztítja meg a gyújtógyertya körül terülétet.
- Szerelje ki a gyújtógyertyát egy gyújtógyertyacsavarkulccsal.
- Ellenőrizze a gyújtógyertyát. Cserélje ki, ha az elektródák megtegették, vagy ha a szigetelés törött vagy sérült. Ha a gyújtógyertya nem sérült, tisztítja meg egy drótkefével.
- Mérje meg a szikraközöt, és győződjön meg arról, hogy az értéke megfelelő. Lásd: *Műszaki adatok41. oldalon*.



- Hajlítsa meg az oldalsó elektródát a szikraköz beállításához.
- Helyezze vissza a gyújtógyertyát, és forgassa el a kézkel, amíg hozzá nem ér a gyújtógyertya foglalatához.
- Húzza meg a gyújtógyertyát a gyújtógyertyacsavarkulccsal, amíg az alátét össze nem nyomódik.
- Ezután húzzon még $\frac{1}{8}$ fordulatot a használt gyújtógyertyán, illetve $\frac{1}{4}$ fordulatot az új gyújtógyertyán.



VIGYÁZAT: A nem megfelelően meghúzott gyújtógyertyák a motor sérülését okozhatják.

10. Tegye fel a gyertyapipát.




VIGYÁZAT: Ne próbálja meg elindítani a motort, ha a gyújtógyertyát vagy a gyertyapipát eltávolították.

A motorolajszint ellenőrzése


Megjegyzés: Az ábrán egy motortípus látható. Lehetséges, hogy az Ön termékének motorja eltérő, de az eljárás akkor is ugyanaz.

- Parkolja le a fűnyírót vízszintes talajon, és állítsa le a motort.
- Nyissa ki a motorházfedelet.

3. Lazítsa meg a nívópálcát, és húzza ki.



4. Törölje le a nívópálcáról az olajat.
5. Tegye vissza a nívópálcát, és húzza meg.
6. Lazítsa meg a pálcát, húzza ki, és olvassa le az olajszintet.
7. Az olajszintnek a nívópálcán lévő két jelzés közé kell esnie. Ha a szint az ADD (TÖLTÉS) jelzés közelében van, töltse fel az olajat a FULL (TELE) jelölésig.



8. Az olajat ugyanabba a nyílásba töltse, amelyben a nívópáca található. Lassan töltse az olajat.

Megjegyzés: Lásd: *Műszaki adatok41. oldalon* az ajánlott típusú motorolajok listáját. Ne keverje a különböző típusú olajakat.

9. Húzza meg a nívópálcát.
10. Indítsa be a motort, és járassa alapjárati fordulatszámot kb. 30 másodpercig.
11. Állítsa le a motort.
12. Várjon 30 másodpercig, és ellenőrizze újra az olajszintet.

A motorolaj cseréje –

Ha a motor hideg, indítsa be és járassa 1–2 percig, mielőtt leeresztené a motorolajat. Ezáltal a motorolaj felmelegszik, és könnyebb lesz leereszteni.



FIGYELMEZTETÉS: Ne járassa a motort 1-2 percnél tovább a motorolaj leeresztése előtt. A motorolaj nagyon felforrósodik, és égési sérülést okozhat.


Várja meg, amíg lehűl a motor, mielőtt leereszi a motorolajat.




FIGYELMEZTETÉS:

Ha motorolaj kerül a testére, vízzel és szappannal mosza le.

1. Vegye ki az olajleeresztő tömlőt (A) a tartóból (B), és helyezze át az olajleeresztő tömlőt a résen (C).




2. Tegyen egy edényt az olajleeresztő csavar alá.
3. Vegye ki a nívópálcát.
4. Távolítsa el az olajleeresztő tömlőn lévő olajleeresztő szelep zárósapkáját, és hagyja, hogy a motorolaj a tartályba folyjon.



5. Ha az összes olaj kifolyt, helyezze vissza a zárósapkát az olajleeresztő szelepre.
6. Ha a motor rendelkezik olajszűrővel, cserélje ki az olajszűrőt. Lásd: Az olajszűrő cseréje 27. oldalon.

7. Az olajat ugyanabba a nyílásba töltse be lassan, amelyben a nívópálca található. Olyan olajat használjon, amelynek viszkozitása megfelel az ábrán látható hőmérséklet-tartománynak. Lásd: Műszaki adatok 41. oldalon.



VIGYÁZAT: Ne keverje a különböző típusú olajakat.

8. Helyezze fel a nívópálcát.
9. Gondoskodjon a használt motorolaj ártalmatlanításáról.


Az olajszűrő cseréje



FIGYELMEZTETÉS: Használjon védőkesztyűt. Ha motorolaj kerül a testére, vízzel és szappannal mosza le.

Megjegyzés: Az ábrán az olajszűrők egy típusa látható. Előfordulhat, hogy az Ön termékének olajszűrője másmilyen, de az eljárás akkor is ugyanaz.

1. Eressze le a motorolajat. Lásd: A motorolaj cseréje – 26. oldalon.
2. Forgassa el az olajszűrőt az óramutató járásával ellentétes irányban annak eltávolításához.




3. Kenjen némi friss, tiszta motorolajat az új szűrő gumítömítésére.

- Forgassa el az olajszűrőt kézzel az óramutató járásával egyező irányba, amíg a gumitömítés a helyére nem kerül, majd további fél fordulattal húzza meg.
- Tölts fel a motort új motorolajjal. Lásd: *A motorolajszint ellenőrzése 26. oldalon*.
- Indítsa be a motort, és járassa alapjárati fordulatszámon 3 percig.
- Állítsa le a motort, és ellenőrizze, hogy nem észlelhető-e szivárgás az olajszűrőnél.
- Tölts fel a motorolajat, hogy pótolja az új olajszűrőbe került olajat.

A fő biztosíték eltávolítása

A fő biztosíték az ülés alatti indítórelé biztosítéktartójában található.

- Döntse előre az ülést.
- Távolítsa el a csatlakozót a biztosítéktartóról.
- Húzza ki a fő biztosítékot a biztosítéktartóból.




- Cserélje ki a sérült biztosítékot egy új, azonos típusú biztosítékkra. Lásd: *Műszaki adatok 41. oldalon*.

Ha a fő biztosíték a cserét követően rövid időn belül ismét megsérül, rövidzárat van a rendszerben. A termék ismételt működtetése előtt állítsa helyre a rövidzáratot.

Az akkumulátor töltése

Tölts fel az akkumulátort, ha az túl gyenge a motor elindításához.

- Csatlakoztassa a pozitív (+) töltőkábelt az indító mágneskeresz pozitív (+) sarujához (A).



- Csatlakoztassa a negatív (-) töltőkábelt a negatív (-) csatlakozási ponthoz (B).
- Normál akkumulátoroltolt használjon.



VIGYÁZAT: Ne használjon gyorstöltőt vagy feszültségnövelő transzformátort. Ez a termék elektromos rendszerének sérülését okozhatja.

- Mindig válassza le a töltőt, mielőtt beindítja a motort.

A motor vészindítása

Ha az akkumulátor túl gyenge a motor beindításához, összekötőkábeleket használhat a vészindítás elvégzéshez. A termék 12 V-os rendszerrel és negatív testeléssel rendelkezik. A vészindításhoz használt termék rendszerének is 12 V-osnak kell lennie, illetve negatív testeléssel kell rendelkezni.

Az összekötőkábelek csatlakoztatása




FIGYELMEZTETÉS: Fennáll a robbanás veszélye, mivel az akkumulátorból robbanásveszélyes gázok szabadulhatnak fel. A feltöltött akkumulátor negatív saruját soha ne csatlakoztassa és ne közelítse a gyenge akkumulátor negatív sarujához.



VIGYÁZAT: Ne használja a termék akkumulátorát más járművek indításához.

- Csatlakoztassa a piros akkumulátorkábel egyik végét az ülés alatti indítórelé POZITÍV (+) sarujához (A).



- Csatlakoztassa a piros akkumulátorkábel másik végét a feltöltött akkumulátor POZITÍV (+) akkumulátorsarujához (B).



FIGYELMEZTETÉS: Ne engedje, hogy a piros akkumulátorkábel végei hozzáérjenek az alvázhöz. Ez rövidzárlatot okoz.

- Csatlakoztassa a fekete akkumulátorkábel egyik végét a feltöltött akkumulátor NEGATÍV (-) akkumulátorsarujához (C).
- Csatlakoztassa a fekete akkumulátorkábel másik végét egy ALVÁZTESTELESHEZ (D), távol a benzintartálytól és az akkumulátorról.

Az összekötőkábelek leválasztása

Megjegyzés: A csatlakoztatással ellentétes sorrendben válassza le az összekötőkábeleket.

- Válassza le a FEKETE kábelt az alvásról.
- Válassza le a FEKETE kábelt a teljesen feltöltött akkumulátorról.
- Válassza le a PIROS kábelt a 2 akkumulátorról.


Az akkumulátor cseréje




FIGYELMEZTETÉS: Áramütés és égési sérülés veszélye. Ne használjon fém csuklópántot és más fém ékszeret. Az akkumulátorsarukhoz éró fémtárgyak égési sérüléseket, áramütést okozhatnak és az akkumulátor rövidzáratlát okozhatják.

- Ha van beszerelve bal oldali fogantyú, akkor távolítsa el. Lásd: *A fogantyú eltávolítása és felszerelése ((TC 220T)) 16. oldalon.*
- Döntse előre az ülést.

- Távolítsa el a 4 csavart és a tárolórekeszt.




- Távolítsa el a fekete akkumulátorkábel saruvédő sapkáját.
- Távolítsa el a csavart, az alátétet, az anyát és a fekete akkumulátorkábelét az akkumulátor negatív (-) sarujáról.



- Távolítsa el a piros akkumulátorkábel saruvédő sapkáját.
- Távolítsa el a csavart, az anyát és a piros akkumulátorkábelét az akkumulátor pozitív (+) sarujáról.
- Óvatosan vegye ki az akkumulátorot a termékből.
- Helyezzen be egy új akkumulátort.
- Csatlakoztassa a piros akkumulátorkábelét az akkumulátor pozitív (+) sarujához, és szerelje fel az anyát és a csavart.
- Szerelje fel a piros akkumulátorkábel saruvédő sapkáját.
- Csatlakoztassa a fekete akkumulátorkábelét az akkumulátor negatív (-) sarujához, és szerezze fel az anyát, a csavart és a saruvédőt.
- Helyezze vissza az akkumulátorfedelet, és rögzítse a pántot.

14. Szerelje fel a tárolórekeszt és a 4 csavart.



15. Szerelje fel a bal oldali fogantyút, ha korábban eltávolította. Lásd: *A fogantyú eltávolítása és felszerelése ((TC 220T))* 16. oldalon.


Abroncsnyomás

Gondoskodjon minden 4 abroncsnál a megfelelő abroncsnyomásról. Lásd: *Műszaki adatok* 41. oldalon.


Vágóasztal

A vágóasztal le- és felszerelése


1. Kapcsolja ki a vágóasztalt, és állítsa le a motort.
2. Állítsa a vágóasztalt a legalacsonyabb vágásmagasságba.
3. Távolítsa el a 3 csavart és a bal oldali hajtósíj fedelét.



4. Távolítsa el a 3 csavart és a jobb oldali hajtósíj fedelét.




5. Távolítsa el a rugót (A) a rugótartóból (B) a vágóasztal-ékszíj feszességének csökkentéséhez.



Megjegyzés: A TC 220T modell 2 vágóasztal-ékszíjjal és 2 rugóval rendelkezik.


6. Vegye le a vágóasztal-ékszíjat a motorszíjtárcsáról.
7. Az előlisi függesszökár leválasztásához végezze el az alábbi lépéseket.

a) Távolítsa el a kapcsot (C) és az alátétet (D).



b) Válassza le az előlisi függesszökkart (E) a vágóasztalon lévő konzolról (F).

- c) Helyezze az elülső függesztőkart az elülső függesztőkar tartójába.




8. A 2 hátsó függesztőkar leválasztásához végezze el az alábbi lépéseket. Van egy hátsó függesztőkar a termék bal oldalán, és egy a jobb oldalán.



FIGYELMEZTETÉS:

A vágóasztal nehéz. A vágóasztal súlyának megtartásához használjon egy feszítővasat vagy azaz egyenértékű rudat a vágóasztal alatt, amikor lecsatlakoztatja a 2 hátsó függesztőkart.

- a) Távolítsa el a kapcsot (E) és az alátétet (F) a bal hátsó függesztőkar elülső végéről.



- b) Válassza le a vágóasztalt a bal hátsó függesztőkarról.
c) Húzza be és tartsa meg egy kézzel a vágási magasságot szabályozó kart a legalacsonyabb állásban. Távolítsa el a kapcsot és az alátétet a jobb hátsó függesztőkar elejéről.



FIGYELMEZTETÉS: Ne

engedje el a vágási magasságot szabályozó kart. A vágási magasság beállítása rugós mechanizmusú. A rugóban lévő erő zúzódásos sérüléseket okozhat, ha nem húzza be és tartja meg a vágási magasságot szabályozó kart.

- d) Válassza le a vágóasztalt a jobb hátsó függesztőkarról.


- e) Óvatosan engedje el a vágási magasságot szabályozó kart.



FIGYELMEZTETÉS:

A vágási magasság beállítása rugós mechanizmusú. A rugóban lévő erő zúzódásos sérüléseket okozhat. Tartsa távol testrészeit.

9. Állítsa a vágási magasságot szabályozó kart a legmagasabb állásba.
10. Nyomja le az alsó garatot, és vegye le a vágóasztalt a termékről.




11. A vágóasztal visszaszereléséhez fordított sorrendben végezze el a lépéseket.



VIGYÁZAT: Ügyeljen arra, hogy a vágóasztal felszerelése során a hajtósíj megfelelően legyen beszerezve, és ne legyen összenyomva.


- a) Ügyeljen arra, hogy az alsó garat a megfelelő helyzetben legyen a vágóasztal felszerelése során.



A központi garat eltávolítása és felszerelése

- Kapcsolja ki a vágóasztalt, és állítsa le a motort.
- Vegye ki a függüjtöt.

3. Távolítsa el a 2 kapcsot.



4. Húzza ki a központi garatot.


5. Fordított sorrendben szerelje fel a központi garatot.

A vágóasztal párhuzamosságának beállítása

A vágóasztal oldalirányú beállítása

Ha a vágási magasság a jobb és a bal oldal között eltérő, a vágási magasság beállítható.


- Gondoskodjon minden a 4 abroncsnál a megfelelő abroncsnyomásról. Lásd: *Abroncsnyomás30. oldalon*.
- Parkolja le a terméket vízszintes felületen.
- Állítsa a vágóasztalt a legmagasabb vágásmagasságba.
- Mérje le a távolságot (X) a vágóasztal alsó széle és a talaj között a bal és a jobb oldalon is.
A távolságnak a két oldalon azonosnak kell lennie.



FIGYELMEZTETÉS:

A vágóasztal kései élesek, sérülést okozhatnak. Használjon védőkesztyűt.

- Lazítsa meg a vágási magasságot szabályozó rudak záróanyát.




Megjegyzés: A vágási magasságot szabályozó rudak a vágóasztal mögött, a hátsó kerekek előtt találhatók.

- Állítsa be a vágási magasságot szabályozó rudakon lévő anyákat, amíg a vágási magasság a vágóasztal bal és jobb oldalán azonos nem lesz.
 - A vágóasztal leengedéséhez fordítsa az anyákat az óramutató járásával ellentétes irányban.
 - A vágóasztal emeléséhez fordítsa az anyákat az óramutató járásával egyező irányban.
- Mérje meg ismét a távolságot. Végezze addig az állítást, amíg a két oldal egyformára nem lesz.
- Húzza meg a záróanyákat, amikor az oldalirányú beállítás befejeződött.
- Végezzen némi fünyírást, és vizsgálja meg az eredményt. Szükség esetén módosítsa a beállításon.

A vágóasztal hosszanti beállítása

A vágóasztal hosszanti beállítása előtt végezze el az oldalirányú beállítását. Lásd: *A vágóasztal oldalirányú beállítása32. oldalon*.

- Gondoskodjon minden a 4 abroncsnál a megfelelő abroncsnyomásról. Lásd: *Abroncsnyomás30. oldalon*.
- Parkolja le a terméket vízszintes felületen.
- Állítsa a vágóasztalt a legmagasabb vágásmagasságba.
- Mérje meg a vágóasztal alsó széle és a talaj közötti távolságot hátul (A) és elől (B). A távolságnak elől 5–10 mm-rel kisebbnek kell lennie, mint hátul.






FIGYELMEZTETÉS:

A vágóasztal kései élesek, sérülést okozhatnak. Használjon védőkesztyűt.

- Ha elülső beállításra van szükség, lazítsa meg a záróanyát, és fordítja el az anyát az elülső függessztőkaron.



Megjegyzés: Az elülső függessztőkar a termék elején, a kipufogódob mögött található.

- A vágóasztal elejének leengedéséhez fordítsa el az anyát az óramutató járásával ellentétes irányban.
- A vágóasztal emeléséhez fordítja az anyát az óramutató járásával egyező irányban.
- Húzza meg a záróanyát, amikor az elülső beállítás befejeződött.

A kések ellenőrzése




VIGYÁZAT: A sérült vagy nem megfelelően kiegyensúlyozott kések a termék sérülését okozhatják. Cserélje ki a sérült lapátokat. Bízza hivatalos szervizműhelyre az életlen kések megélezését és kiegyensúlyozását.

- Szerelje le a vágóasztalt. Lásd: *A vágóasztal le- és felszerelése 30. oldalon.*
- Nézze meg, hogy a kések nem sérültek-e meg, illetve hogy nincs-e szükség élezésre.


A lapátok cseréje

- Szerelje le a vágóasztalt. Lásd: *A vágóasztal le- és felszerelése 30. oldalon.*

- Rögzítse a késeket egy fahasábbal.



- Távolítsa el a csavart (A), az alátétet (B) és a kést (C).
- Szereljen fel új bal oldali kést a bal oldalra, és egy új jobb oldali kést a jobb oldalra. A bal oldali kést a „Left” (Bal), a jobb oldali kést pedig a „Right” (jobb) felirat azonosítja.



VIGYÁZAT: A kések forgásirányára eltérő. A jobb oldali kést a jobb oldalra, a bal oldali kést pedig a bal oldalra kell felszerelni.




FIGYELMEZTETÉS: Nem megfelelő késtípus esetén tárgyak eshetnek ki a vágóasztalból, ami súlyos sérülést okozhat. Csak az alábbi részben szereplő késtípusokat használja: *Műszaki adatok 41. oldalon.*

- Ügyeljen arra, hogy a kések hajlított végei a vágóasztal irányába mutassanak.
- Húzza meg a csavarokat 58.5–69.5 Nm nyomatékkal.
- Szerelje fel a vágóasztalt. Lásd: *A vágóasztal le- és felszerelése 30. oldalon.*


A vágóasztal ékszíjának cseréje (TC 215T)

- Szerelje le a vágóasztalt. Lásd: *A vágóasztal le- és felszerelése 30. oldalon.*

- Távolítsa el a szennyeződéseket és a füvet a csapágyházak, a kés-szíjtárcsák környékéről és a vágóasztal felső felületéről.
- Távolítsa el a csavart (A), az alátétet (B), a csavart (C) és a szíjfejesítő tárcsát (D).



- Szerelje le a vágóasztal éksziját (E) a vágóasztalon lévő kés-szíjtárcsáról.
- Szerelje fel az új vágóasztalt fordított sorrendjében.
 - Ellenőrizze, hogy a vágóasztal ékszija megfelelő helyzetben van-e az összes szíjtárcsában.




VIGYÁZAT: Ügyeljen arra, hogy a vágóasztal ékszija ne legyen elcsavarodva. Lásd a vágóasztalon lévő szíjvezetési matricát.


A vágóasztal ékszijának cseréje (TC 220T)

- Szerelje le a vágóasztalt. Lásd: A vágóasztal le- és felszerelése 30. oldalon.
- Távolítsa el a szennyeződéseket és a füvet a csapágyházak, a kés-szíjtárcsák környékéről és a vágóasztal felső felületéről.

- Távolítsa el az anyát (A), az alátétet (B), a csavart (C) és a jobb oldali szíjfejesítő tárcsát (D).



- Távolítsa el az anyát, az alátétet, a csavart és a bal oldali szíjfejesítő tárcsát (E).
- Távolítsa el a jobb oldali vágóasztal-ékszijat (F) és a bal oldali vágóasztal-ékszijat (G) a vágóasztal kés-szíjtárcsáról.
- Szerelje fel az új vágóasztal-ékszijat fordított sorrendben.
 - Ellenőrizze, hogy a vágóasztal ékszija megfelelő helyzetben van-e az összes szíjtárcsában.




VIGYÁZAT: Ügyeljen arra, hogy a vágóasztal ékszija ne legyen elcsavarodva. Lásd a vágóasztalon lévő szíjvezetési matricát.

A talajkövető görgők beállítása

A talajkövető görgők megfelelő helyzetben tartják a vágóasztalt, hogy a legtöbb talajviszony esetében megelőzhető legyen a ritkítás. A talajkövető görgők akkor vannak helyesen beállítva, ha enyhén elemelkednek a talajtól, amikor a vágóasztal a kívánt vágásmagasságban van.

- Parkolja le a fűnyírót vízszintes felületen, és állítsa le a motort.
- Állítsa a vágóasztalt a szükséges vágási magasságra. Lásd: A vágási magasság beállítása 18. oldalon.

3. Távolítsa el az anyát (A), a csavart (B), az alátétet (C), a talajkövető görgöt (D) és a perselyt (E).



4. Szerelje fel a talajkövető görgőt, a perselyt, a csavart, az alátétet és az anyát a 3 furat közül 1-be.
 5. Állítsa be az összes talajkövető görgőt ugyanezzel az eljárással.

Hibaelhárítás

Hibakeresési séma

Ha a jelen használati utasításban nem talál megoldást a problémájára, forduljon a Husqvarna márkaszervizhez.

Probléma	Ok	Teendő
Az indítómotor nem indítja be a motort.	A rögzítőfék nincs behúzva.	Húzza be a rögzítőfékét. Lásd: <i>A rögzítőfék behúzása és kiengedése 18. oldalon.</i>
	A vágóasztal bekapcsolt helyzetben van.	Kapcsolja ki a vágóasztalt. Lásd: <i>A vágóasztal felemelése és leengedése 18. oldalon.</i>
	A főbiztosíték kiégett.	Cserélje ki a főbiztosítékot. Lásd: <i>A fő biztosíték eltávolítása 28. oldalon.</i>
	A gyűjtáskapcsoló eltört.	Forduljon az illetékes Husqvarna márkaszervizhez.
	Nem megfelelő a csatlakozás a kábel és az akkumulátor között.	Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor megfelelően legyen csatlakoztatva. Lásd: <i>Az akkumulátor csatlakoztatása 15. oldalon.</i>
	Túl alacsony az akkumulátorfeszültség.	Tölts fel az akkumulátort. Lásd: <i>Az akkumulátor töltése 28. oldalon.</i>
	Az indítómotor sérült.	Forduljon az illetékes Husqvarna márkaszervizhez.

Probléma	Ok	Teendő
A motor nem indul be, amikor az indítómotor megforgatja a motort.	Nincs üzemanyag az üzemanyagtartályban.	Tölts fel az üzemanyagtartályt üzemanyaggal. Lásd: <i>Tankolás 16. oldalon.</i>
	A gyújtógyertya sérült.	Ellenőrizze a gyújtógyertyákat. Szükség esetén cserélje ki a gyújtógyertyákat. Lásd: <i>Gyújtógyertya ellenőrzése és cseréje 26. oldalon.</i>
	A gyújtáskábel megsérült.	Forduljon az illetékes Husqvarna márkaszervizhez.
	Szennyeződés került a karburátorba vagy az üzemanyag-vezetékbe.	Forduljon az illetékes Husqvarna márkaszervizhez.
	Eltömödött az üzemanyagszűrő.	Cserélje ki az üzemanyagszűrőt. Lásd: <i>Az üzemanyagszűrő cseréje 24. oldalon.</i>
A motor nem egyenletesen jár.	A gyújtógyertya sérült.	Ellenőrizze a gyújtógyertyákat. Szükség esetén cserélje ki a gyújtógyertyákat. Lásd: <i>Gyújtógyertya ellenőrzése és cseréje 26. oldalon.</i>
	A karburátor nem megfelelően van beállítva.	Forduljon az illetékes Husqvarna márkaszervizhez.
	Eltömödött a légszűrő.	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a légszűrőt. Lásd: <i>A légszűrő tisztítása és cseréje 25. oldalon.</i>
	Az üzemanyagtartály szellőztetője eltömödött.	Forduljon az illetékes Husqvarna márkaszervizhez.
	Szennyeződés került a karburátorba vagy az üzemanyag-vezetékbe.	Forduljon az illetékes Husqvarna márkaszervizhez.
A motor gyenge.	Eltömödött a légszűrő.	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a légszűrőt. Lásd: <i>A légszűrő tisztítása és cseréje 25. oldalon.</i>
	A gyújtógyertya sérült.	Ellenőrizze a gyújtógyertyákat. Szükség esetén cserélje ki a gyújtógyertyákat. Lásd: <i>Gyújtógyertya ellenőrzése és cseréje 26. oldalon.</i>
	Szennyeződés került a karburátorba vagy az üzemanyag-vezetékbe.	Forduljon az illetékes Husqvarna márkaszervizhez.
	A gázbovden nem megfelelően van beállítva.	Forduljon az illetékes Husqvarna márkaszervizhez.
A motor leáll a termék hátramenetben való működtetésekor.	A hátrameneti rendszer (ROS) nincs bekapcsolva.	Kapcsolja be a hátrameneti rendszert (ROS). Lásd: <i>A hátrameneti rendszer (ROS) használata 19. oldalon.</i>

Probléma	Ok	Teendő
A hajtómű teljesítménye nem kielégítő.	A sebességváltó levegőbeömlő nyílása vagy a hűtőbordák eltömődtek.	Forduljon az illetékes Husqvarna márkaszervizhez.
	Megsérült a hajtómű ventilátora.	Forduljon az illetékes Husqvarna márkaszervizhez.
	Nincs olaj a hajtóműben, vagy túl alacsony az olajszint.	Forduljon az illetékes Husqvarna márkaszervizhez.
	A hajtásrendszer ki van kapcsolva.	Kapcsolja be a hajtórendszeret. Lásd: <i>A hajtórendszer be- és kikapcsolása</i> 18. oldalon.
Az akkumulátor nem töltődik.	Az akkumulátor megsérült.	Cserélje ki az akkumulátort. Lásd: <i>Az akkumulátor cseréje</i> 29. oldalon.
	Nem megfelelő az akkumulátorsaruk csatlakozása.	Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor megfelelően legyen csatlakoztatva. Lásd: <i>Az akkumulátor csatlakoztatása</i> 15. oldalon.
Rezgés tapasztalható a terméken.	A kések kilazultak.	Húzza meg a késeket. Lásd: <i>A lapátok cseréje</i> 33. oldalon.
	A kések nem megfelelően vannak felszerelve.	Győződjön meg arról, hogy a kések megfelelően vannak-e felszerelve. Lásd: <i>A lapátok cseréje</i> 33. oldalon.
	A kések nem kiegyensúlyozottak.	Ellenorízze a késeket kopás és sérülés szempontjából. Lásd: <i>A kések ellenőrzése</i> 33. oldalon.
	A motor kilazult.	Forduljon az illetékes Husqvarna márkaszervizhez.
	A szíjtárcsák ferdék vagy lazák.	Forduljon az illetékes Husqvarna márkaszervizhez.

Probléma	Ok	Teendő
Nem kielégítő a fűnyírási eredmény.	A kések életlenek.	Ellenőrizze a kések kopás és sérülés szempontjából. Lásd: <i>A kések ellenőrzése</i> 33. oldalon.
	A kések nem megfelelően vannak felszerelve.	Győződjön meg arról, hogy a kések megfelelően vannak-e felszerelve. Lásd: <i>A lapátok cseréje</i> 33. oldalon.
	A fű hosszú vagy nedves.	Lásd: <i>A megfelelő fűnyírási eredmény elérése</i> 20. oldalon.
	A vágóasztal nincs szintben.	Állítsa be a vágóasztal párhuzamos-ságát. Lásd: <i>A vágóasztal párhuzamosságának beállítása</i> 32. oldalon.
	Fű gyűlt össze a vágóasztalban.	Tisztítsa meg a vágóasztalt. Lásd: <i>A termék tisztítása</i> 23. oldalon.
	Fű gyűlt össze a központi garatban.	Távolítsa el az összetörldött fűvet a központi garatból.
	A vágóasztal szellőzőnyílásai eltö-mődtek.	Tisztítsa meg a vágóasztalt. Lásd: <i>A termék tisztítása</i> 23. oldalon.
	Szennyeződés található a kés-szijtár-csák körül.	Tisztítsa meg a vágóasztalt. Lásd: <i>A termék tisztítása</i> 23. oldalon.
	Eltérő az abroncsnyomás a bal és jobb oldalon.	Gondoskodjon minden 4 abroncsnál a megfelelő abroncsnyomásról. Lásd: <i>Abtroncsnyomás</i> 30. oldalon.
	A fűnyíró túl nagy sebességgel használták.	Lásd: <i>A megfelelő fűnyírási eredmény elérése</i> 20. oldalon.
	Túl alacsony a motorfordulatszám.	Lásd: <i>A megfelelő fűnyírási eredmény elérése</i> 20. oldalon.
	A vágóasztal ékszíja csúszik.	Forduljon az illetékes Husqvarna márkaszervizhez.
	A vágóasztal ékszíja kopott vagy sérült.	Cserélje le a vágóasztal ékszíját. Lásd: <i>A vágóasztal ékszíjának cseréje (TC 215T)</i> 33. oldalon vagy <i>A vágóasztal ékszíjának cseréje (TC 215T)</i> 33. oldalon.
A vágóasztal nem indul el, ha a mel-lékhajtás gomb bekapcsolt helyzetben van.	A fűkidobóra (ha van) nincs fügyűjtő vagy más tartozék felszerelve.	Szereljen fel fügyűjtőt vagy más kiegészítőt a fűkidobóra. Lásd: <i>A fügyűjtő felszerelése és eltávolítása</i> 15. oldalon (ha van).

Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás

Szállítás

- A termék nehéz, és súlyos zúzott sérüléseket okozhat. Legyen óvatos, amikor járműre vagy utánfutóra helyezi fel, illetve onnan veszi le.

- Ne emelje fel a terméket. A rögzítési pontok nem engedélyezett emelési pontok, és csak a termék pótkocsihoz való rögzítéséhez használhatók.
- A termék szállításához jóváhagyott utánfutót használjon.

- A termék utánfutón vagy közúton történő szállítása kizárálag a helyi közlekedési szabályok ismeretében lehetséges.
- A termék pótkocsira rakodásának megkönnyítése érdekében állítsa a vágóasztalt a legmagasabb pozícióba.

A termék biztonságos rögzítése szállításkor




FIGYELMEZTETÉS: A termék rögzítése előtt el kell olvasnia és meg kell értenie a biztonságról szóló fejezetet. Lásd: *Biztonság6. oldalon*.



FIGYELMEZTETÉS: Szállítás esetén a rögzítőfék nem elegendő a termék rögzítéséhez. Szorosan rögzítse a termékét a rakfelületen.


Felszerelés: 2 jóváhagyott szíj és 4 kerék.

1. Parkoljon le a termékkel a rakfelület közepén.




VIGYÁZAT: A szállítójárművekben takarólappal történő szállítás esetén hagyja lehülni a terméket, mielőtt a takarólapot a termékre helyezné.

2. Ügyeljen arra, hogy a termék súlypontja a szállítójármű keréktengelye fölött helyezkedjen el. Utánfutóval történő szállítás esetén ügyeljen arra, hogy a vonórúd leszorítóereje megfelelő legyen.




3. Húzza be a rögzítőfeket.
4. Távolítsa el a mozdítható tárgyakat.


5. Csatlakoztassa az első szíjat a vonórúdhoz.



6. A szíjat hátrahúzva rögzítse a terméket a rakfelületen.
7. Helyezze a második szíjat az első tengely köré.



8. Rögzítse a szíjat a rakfelülethez.
9. A szíjat a rakfelület először része felé húzva rögzítse a terméket a rakfelületen.
10. Helyezze a kerékeket a hátsó kerekek elő és mögött.



Tárolás

A fűnyírási szezon végén vagy 30 napnál hosszabb tárolás előtt készítse elő a terméket a tárolásra. Ha az üzemanyag 30 napig vagy még tovább marad a tartályban, a ragadós részecskék a karburátor eltmődését okozhatják. Ez kedvezőtlenül befolyásolja a motor működését.

A részecskék kialakulásának elkerülése érdekében használjon stabilizátort. Alkil üzemanyag használata esetén nincs szükség stabilizátorra. Hagyományos üzemanyag használata esetén ne váltson alkil üzemanyagra. Ez az érzékeny gumirészek megkeményedését okozhatja. A stabilizátor az

üzemanyagtartályban vagy a tárolóedényben lévő üzemanyaghoz adja hozzá. Mindig a stabilizátor gyártója által megadott keverési arányt alkalmazza. A stabilizátor hozzáadását követően legalább 10 percig járassa a motort, hogy a stabilizátor a karburátorba kerülhessen.



FIGYELMEZTETÉS: Ne tárolja az üzemanyaggal teli terméket zárt vagy rossz szellőzésű helyen. Az üzemanyaggózók nyílt lánggal, szíkrával vagy örlánggal – például fűtőkazánban, forróvíz-tárolóban és ruhaszáritóban – való kapcsolatba kerülése tűzveszélyes.



FIGYELMEZTETÉS: A tűzveszély csökkentése érdekében távolítsa el a füvet, leveleket és más gyűlékony anyagokat a termékből. A tárolás előtt várja meg, amíg lehűl a termék.

- Tisztítsa meg a terméket, lásd: *A termék tisztítása* 23. oldalon. Javítsa ki a festékhibákat a rozsdásodás elkerülése érdekében.
- Vizsgálja meg, nincsenek-e kopott, illetve sérült részek a fűnyírón, valamint húzza meg a kilazult csavarokat és csavaranyákat.
- Vegye ki az akkumuláltort. Tisztítsa meg, töltse fel és tartsa hűvös helyen.
- Cserélje le a motorolajat, és gondoskodjon megfelelően a fáradt olajról.
- Üritse ki a benzintartályt. Indítsa be a motort, és járassa addig, amíg nem marad üzemanyag a karburátorban.



VIGYÁZAT: Ne ürítse ki az üzemanyagtartályt és a karburátor, ha stabilizátor hozzáadása történt.

- Zárja el az üzemanyag-elzáró szelepet.
- Távolítsa el a gyűjtőgyertyákat, és öntsön körülbelül egy evőkanálnyi motorolajat minden hengerre. Forgassa meg kézzel a motort az olaj elosztásához, majd helyezze vissza a gyertyákat.
- Kenje meg a zsírozószemeket, a csuklókat és a tengelyeket.
- Tárolja a terméket tiszta és száraz helyen, letakarva.
- A tároláshoz vagy szállításhoz használt takarószékköz a kereskedőnél szerezheti be.

Hulladékkezelés

- A vegyi anyagok veszélyesek lehetnek, és tilos kiönteni őket a talajra. A használt vegyi anyagokat adjja le egy szakszervizben vagy egy erre kijelölt gyűjtőpontron.
- Amikor a termék elhasználódott, küldje el a kereskedőhöz vagy egy megfelelő újrahasznosítási pontra.

- Az olaj, olajszűrő, üzemanyag és akkumulátor negatív hatásokat gyakorolhat a környezetre. Kóvesse a helyi újrahasznosítási előírásokat és a vonatkozó szabályozásokat.
- Ne selejtezze le az akkumuláltort a háztartási hulladékkel együtt.
- Juttassa el az akkumuláltort egy Husqvarna szervizműhelybe vagy adjon le egy erre kijelölt gyűjtőpontron.

Műszaki adatok

Műszaki adatok

	TC 215T	TC 220T
Méretek		
Szélesség, vágóasztal nélkül, mm	933	971
Szélesség, vágóasztallal, mm	987,5	1140
Magasság, mm	1108	1124
Hossz, fügyűjtő nélkül, mm	1921	2029
Hossz, fügyűjtővel együtt, mm	2533	2714
Tömeg vágóasztallal, üres üzemanyagtartályal, kg	259	284
Fügyűjtő ürtartalma, l	300	350
Tengelytáv, mm	1250	1250
Nyomtáv, elől, mm	756	756
Nyomtáv, hátul, mm	717	717
Abroncsnyomás elől, kPa/bar/PSI	150/1,5/21,8	150/1,5/21,8
Abroncsnyomás hátul, kPa/bar/PSI	100/1/14,5	100/1/14,5
Első gumiabroncsok	15×6-6	15×6-6
Hátsó gumiabroncsok	18×8,5-8	20×10-8
Max. emelkedő, fok °	10	10
Maximálisan vontatható tömeg, 10°-os emelkedőn, kg	110	110
Max. megengedett függőleges terhelés a vonórúdon, N/kg	520/52	520/52
Max. megengedett vízszintes terhelés a vonórúdon, N/kg	600/60	600/60
Motor		
Márkanév/típus	Husqvarna/HV 586AE	Husqvarna/HV 708AE
Névleges motorteljesítmény, kW ¹	11,7	14,4
Lökettérfogat, cm ³	586	708
Max. motorfordulatszám, ford./perc	2800 ± 50	2800 ± 50
Max. előremeneti sebesség, km/h	10	10
Max. hátrameneti sebesség, km/h	6	6
Üzemanyag, olommentes, maximális etanol/minimális oktánszám	E10/92	E10/92

¹ A motor feltüntetett névleges teljesítménye az adott motormodell tipikus legyártott motorjának a J1349/ISO1585 sz. SAE-szabvány szerint mért átlagos nettó teljesítménye (a megadott fordulatszám mellett). A sorozatgyártott motorok esetén ez az érték eltérő lehet. A végső termékbe épített motor tényleges leadott teljesítménye az üzemi fordulatszámtól, a környezeti körülményektől és egyéb értékektől függ.

	TC 215T	TC 220T
Üzemanyagtartály ūrtartalma, liter	13	13
Olaj	SF, SH vagy SJ SAE40, SAE30, SAE20W-50, SAE10W-40, SAE10W-30 vagy SAE5W-20 osztály	SF, SH vagy SJ SAE40, SAE30, SAE20W-50, SAE10W-40, SAE10W-30 vagy SAE5W-20 osztály
Olajmennyiség olajszűrővel együtt, liter	1,7	2,4
Olajmennyiség olajszűrő nélkül, liter	1,6	2,3
Motor indítása	Elektromos indítás, 12 V	Elektromos indítás, 12 V
Hajtómű		
Márkanév/típus	Tuff Torq / K46EN	Tuff Torq / K46EN
Olaj ūrtartalma, liter	2,2	2,2
Elektromos rendszer		
Típus	12 V, negatív testelésű	12 V, negatív testelésű
Akkumulátor	12 V, 24 Ah	12 V, 24 Ah
Gyújtógyertya	HQT-7/HQT-12	HQT-7/HQT-12
Szikraköz, mm/hüvelyk	0,6–0,8/0,024–0,032	0,6–0,8/0,024–0,032
Lámpa típusa	12 V, 10,19 W	12 V, 10,19 W
Vágóasztal		
Vágószélesség, mm	950	1080
Vágási magasság, 10 helyzet, mm	25–105	25–105
Zajkibocsátás²		
Hangteljesítményszint, dB(A)-ben mérve	98	97
Hangteljesítményszint, garantált dB(A)	100	100
Zajszintek³		
Hangnyomásszint a kezelő fülénél, dB(A)	84	84
Rezgésszintek⁴		
Rezgésszint a kormánykeréknél, m/s ²	3,8	5,3
Rezgésszint az ülésben, m/s ²	5,5	5,2
Kések		
Késhosszúság, mm	482,5	554
Cikkszám, bal oldali kés	537 67 40-10	531 14 83-01

² A környezetben a 2000/14/EK sz. EK irányelvvel összhangban hangteljesítményként mért zajkibocsátás (L_{WA}).

³ Hangnyomásszint az EN ISO 5395 szabvány szerint. A hangnyomásszintre vonatkozó jelentési adatok az 3,0 dB (A) tipikus statisztikus ingadozásával (szórásával) rendelkeznek.

⁴ Rezgésszint az EN ISO 5395 szabvány szerint. A rezgésszintre vonatkozó jelentési adatok a 1,5 m/s² (kormánykerék) és 1,5 m/s² (ülés) tipikus statisztikus ingadozásával (szórásával) rendelkeznek.

	TC 215T	TC 220T
Cikkszám, jobb oldali kés	537 67 41-10	531 14 83-04
Cikkszám, mulcsozókészlet (kiegészítő) ⁵	547 35 66-01	546 51 50-01
Cikkszám, bal oldali mulcsozókés (kiegészítő) ⁶	537 67 42-10	534 14 82-99
Cikkszám, jobb oldali mulcsozókés (kiegészítő) ⁷	537 67 43-10	531 14 83-02



FIGYELMEZTETÉS: Csak a jelen kézikönyvben meghatározott vágóasztalokat használja.
A termékhez nem jóváhagyott vágóasztal használata során tárgyak eshetnek ki a vágóasztalból nagy sebességnél, ami súlyos sérülést okozhat.

Ellenőrzési pontok

Vágóasztal párhuzamossága, 1-es vágómagasság mellett	5–10 mm/0,197–0,394 hüvelyk
Vágási magasság vezérlése, 1-es pozícióban	25 ± 2 mm/0,98 ± 0,079 hüvelyk

Szerviz

Évente végezzessen ellenőrzést hivatalos szervizközpontban, hogy biztos legyen abban, hogy a termék biztonságosan működik és a legjobb teljesítményt nyújtja az intenzív fényműveletek időszakban.
Érdemes a kihasználatlan időszakban elvégeztetni a szervizelést és átvizsgálatot.

Pótalkatrészek rendelésekor adja meg a gyártási évet, a fényművelet típusát, valamint sorozatszámát.

Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.

- ⁵ A mulcsozókészlet készeket, mulcsozó dugót és összeszerelendő alkatrészeket tartalmaz.
- ⁶ A kést csak a teljes 547 35 66-01 (TC 215T típus esetén) vagy 546 51 50-01 (TC 220T típus esetén) mulcsozókészlet alkatrészeivel használja.
- ⁷ A kést csak a teljes 547 35 66-01 (TC 215T típus esetén) vagy 546 51 50-01 (TC 220T típus esetén) mulcsozókészlet alkatrészeivel használja.

Megfelelőségi nyilatkozat

EU megfelelőségi nyilatkozat

A Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna,
SVÉDORSZÁG, Tel. +46 36 146500 a saját
felelősségeire kijelenti, hogy a jelzett termék:

Leírás	Fűnyírótraktor
Márka	Husqvarna
Típus/modell	TC 215T, TC 220T
Megjelölés	2023-es és újabb sorozatszámok

teljes mértékben megfelelnek a következő EU-irányelveknek és szabályozásoknak:

Irányelv/rendelet	Leírás
2006/42/EK	„gépre vonatkozó”
2014/30/EU	„elektromágneses megfelelőségre vonatkozó”
2000/14/EK	„környezeti zajkibocsátásra vonatkozó”
2011/65/EU	„az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozására vonatkozó”

valamint hogy az alábbi szabványok és/vagy műszaki előírások kerültek alkalmazásra: EN ISO 5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/A1:2017/A2:2018, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018

Bejelentett tanúsítási szervezet: A 0197, TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg, Germany igazolja a Bizottság 2000/14/EK jelű irányelvre VI., megfelelőségértékelési eljárás című függelékének való megfelelést.

A zajkibocsátásra vonatkozó további tájékoztatást illetően tekintse át a következőt: *Műszaki adatok 41. oldalon.*

Huskvarna, 2024-02-26



Claes Losdal, fejlesztési Igazgató/kerti termékek,
Huskvarna AB

A műszaki dokumentációk felelőse



SPIS TREŚCI

Wstęp.....	45	Rozwiązywanie problemów.....	79
Bezpieczeństwo.....	49	Transport, przechowywanie i utylizacja.....	82
Montaż.....	55	Dane techniczne.....	85
Przeznaczenie.....	59	Serwis.....	87
Przegląd.....	64	Deklaracja zgodności.....	88

Wstęp

Kontrola przed dostawą i numery produktów

kopia dokumentu dotyczącego kontroli przed dostawą została odebrana.

Uwaga: kontrola przed dostawą tego produktu została wykonana. Należy upewnić się, że podpisana

Informacje kontaktowe warsztatu obsługi technicznej:	
Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy produktu o numerze produktu/numerze seryjnym: /	
Silnik:	
Przekładnia:	

Opis produktu

Traktor do koszenia trawy z zespołem tnącym zamontowanym między przednią a tylną osią. Jednostka napędowa to czterosuwowy silnik benzynowy.

Przeznaczenie

Ten produkt służy wyłącznie do koszenia trawy w prywatnych ogrodach i na zboczach w prywatnych ogrodach o nachyleniu nie większym niż 10°. Nie należy stosować w publicznych parkach, na terenach sportowych ani przy pracach rolniczych czy leśniczych. W celu wykonywania innych zadań należy zastosować opcjonalne akcesoriów. Należy korzystać wyłącznie z akcesoriów zatwierdzonych do użytku

przez producenta.Więcej informacji można uzyskać w autoryzowanym punkcie serwisowym.

Korzystanie z produktu w inny sposób jest nieprawidłowe. Spowoduje to unieważnienie gwarancji i odrzucenie odpowiedzialności producenta za szkody wyrządzone użytkownikowi lub stronom trzecim.


Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z kosiarek.

Ubezpiecz produkt

Wykup ubezpieczenie dla swojego nowego produktu. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z firmą ubezpieczeniową. Zalecamy wykupienie pełnego ubezpieczenia, które obejmuje strony trzecie, pożar, uszkodzenia, kradzież i odpowiedzialność.

Przegląd produktu

Przegląd produktu



1. Przedni zderzak (akcesorium dla TC 215T)
2. Licznik motogodzin
3. Przełącznik oświetlenia
4. Pedał jazdy do przodu
5. Pedał jazdy do tyłu
6. Blokada zapłonu
7. Przycisk WOM
8. Blokada hamulca postojowego
9. Dźwignia regulacji wysokości koszenia
10. Uchwyty pojemnika na trawę
11. Pojemnik na trawę
12. Zakrętka zbiornika paliwa
13. Pedał hamulca postojowego
14. Dźwignia gazu
15. Tempomat (wyłącznie TC 220T)
16. Dźwignia blokująca pojemnik na trawę
17. Uchwyty (akcesorium dla TC 215T)
18. Schowek i pokrywa akumulatora
19. Gniazdo zasilania 12 V
20. Instrukcja obsługi
21. Dźwignia do włączania lub wyłączania napędu

Husqvarna Connect

Instrukcja obsługi i dalsze informacje o produkcie są dostępne w aplikacji Husqvarna Connect. Husqvarna Connect to darmowa aplikacja na urządzenia mobilne. Patrz *Rozpoczęcie użytkowania Husqvarna Connect na stronie 59.*

Czujnik obecności operatora (OPC)


OPC włącza się, gdy operator wstaje z fotela. Silnik zatrzymuje się, gdy hamulec postojowy nie jest zaciągnięty. Noże zatrzymują się, gdy noże są złączone. Patrz *Warunki działania na stronie 52.*

Czujnik obecności pojemnika na trawę

Urządzenie jest wyposażone w czujnik obecności pojemnika na trawę, który włącza się po zamontowaniu pojemnika na trawę lub innego akcesoriu. Noże zatrzymują się w przypadku demontażu pojemnika na trawę lub innego akcesoriu. Patrz *Warunki działania na stronie 52.*

Reflektor

Produkt jest wyposażony w światło robocze i światło drogowe. Ustawić przełącznik świateł w położeniu (A), aby włączyć światła drogowe, lub w położeniu (B), aby włączyć światło robocze. Ustawić przełącznik świateł w położeniu (C), aby wyłączyć reflektor.



Symbole znajdujące się na produkcie



OSTRZEŻENIE: Produkt może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć operatora lub innych osób. Należy zachować ostrożność i prawidłowo korzystać z produktu.



Przed użyciem produktu należy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać instrukcję obsługi.



Szybko



Wolno



Włączyć układ napędowy.



Rozłączyć układ napędowy.



Silnik wyłączony



Silnik włączony



Uruchomienie silnika



Pedał hamulca postojowego



Wysokość koszenia



System koszenia podczas jazdy do tyłu (ROS)



Do tyłu



Do przodu



Sterowanie prędkością



Światło robocze



Światła drogowe



Reflektor wyłączony



Pojemnik na trawę zablokowany

	Pojemnik na trawę odblokowany		Przed rozpoczęciem i podczas jazdy do tyłu obserwować otoczenie z tyłu produktu.
	Paliwo		Nigdy nie przewozić pasażerów na maszynie ani na osprzęcie.
	Maks. 10% etanolu		Osoby postronne powinny zachować odpowiednią odległość.
	Olej silnikowy		Nie stawać
	Używać ochronników słuchu.		Przed przystąpieniem do konserwacji urządzenia odłączyć fajkę świecy zapłonowej.
	Noże są wyłączone.		Maks. dopuszczalne obciążenie pionowe haka holowniczego jest podane w <i>Dane techniczne na stronie 85</i> oraz na etykiecie.
	Noże są załączone.		Maks. dopuszczalne obciążenie poziome haka holowniczego jest podane w <i>Dane techniczne na stronie 85</i> oraz na etykiecie.
	Nie zbliżać żadnych części ciała do obracających się elementów.		Etykieta emisji hałasu do środowiska zgodnie z dyrektywami oraz przepisami UE i Wielkiej Brytanii, a także przepisami Nowej Południowej Walii „Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017”. Gwarantowany poziom mocy akustycznej urządzenia jest określony w <i>Dane techniczne na stronie 85</i> oraz na etykiecie.
	Nie zbliżać żadnych części ciała do obracających się noży.		Kod do przeskanowania
	Należy uważać na wyrzucone i rykosztujące przedmioty.		Produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami WE.
	Nie kosić trawy w poprzek zbocza. Nie kosić trawy na zboczach o kącie nachylenia przekraczającym 10°.		Ten produkt jest zgodny z przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii.
	Niebezpieczeństwo przewrócenia		



Załączanie i zwalnianie hamulca postojowego.

Uwaga: Inne symbole/naklejki umieszczone na produkcie odnoszą się do wymogów prawnych obowiązujących na danym rynku.

Etyketa znajdująca się na produkcie



NIEBEZPIECZEŃSTWO – nie zbliżać rąk ani stóp.

Bezpieczeństwo

Definicje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenia, uwagi i informacje są używane do zwrócenia uwagi na szczególnie ważne sekcje instrukcji obsługi.



OSTRZEŻENIE: Jest używane, gdy istnieje ryzyko poważnych obrażeń, śmierci operatora lub uszkodzenia otoczenia w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi.



UWAGA: Jest używane, gdy istnieje ryzyko uszkodzenia materiałów lub urządzenia w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi.

Uwaga: Stosuje się, aby przekazać więcej informacji, które są przydatne w danej sytuacji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE: Ten produkt może odciąć dlonie lub stopy oraz wyrzucać różne przedmioty. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa grozi poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

Licznik motogodzin

Licznik motogodzin przedstawia liczbę godzin pracy silnika. Patrz [Przegląd produktu na stronie 46](#), aby uzyskać informacje na temat położenia licznika motogodzin.

Uszkodzenie produktu

Nie odpowiadamy za uszkodzenia naszego produktu, w przypadku gdy:

- produkt jest nieprawidłowo naprawiany.
- produkt jest naprawiany przy użyciu części niepochodzących od producenta lub niezatwierdzonych przez producenta.
- produkt jest wyposażony w akcesoria niepochodzące od producenta lub niezatwierdzone przez producenta.
- produkt nie jest naprawiany w autoryzowanym centrum serwisowym lub przez autoryzowaną placówkę.

Emisje Euro V



OSTRZEŻENIE: Ingerencja w silnik powoduje unieważnienie europejskiego zatwierdzenia typu produktu.



OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać produktu z uszkodzonym osprzętem tnącym. Uszkodzony osprzęt tnący może wyrzucać różne przedmioty, co grozi poważnymi obrażeniami lub śmiercią. Natychmiast wymienić uszkodzone noże.



OSTRZEŻENIE: Niniejszy produkt podczas pracy wytwarza pole elektromagnetyczne. W pewnych okolicznościach pole to może zakłócać pracę aktywnych lub pasywnych implantów medycznych. Przed użyciem tego produktu osoby z wszczęzionym implantem medycznym powinny skonsultować się z lekarzem i producentem implantu w celu ograniczenia ryzyka poważnych lub śmiertelnych obrażeń.



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.


- Zawsze zachowywać ostrożność i kierować się zdrowym rozsądkiem. Użytkownik nie powinien podejmować się prac, jeżeli uważa, że przekraczają one jego kwalifikacje. Jeżeli po przeczytaniu

niniejszej instrukcji obsługi nadal nie ma pewności co do sposobów postępowania, przed rozpoczęciem pracy zwrócić się o poradę do eksperta.

- Przed uruchomieniem produktu dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i wskaźówkami.
- Nauczyć się bezpiecznej eksploatacji produktu i obsługi jego elementów sterujących oraz w jaki sposób szybko wyłączyć produkt.
- Poznać znaczenie naklejek przypominających o zasadach bezpieczeństwa.
- Utrzymywać produkt w czystości, aby mieć pewność, że oznaczenia i naklejki są czytelne.
- Przed rozpoczęciem użytkowania oraz przed pozostawieniem na okres przechowywania należy oczyścić produkt z rozlanego paliwa lub oleju.
- Pamiątać o tym, że operator ponosi odpowiedzialność za wypadki z udziałem innych ludzi i ich własności.
- Nie zbliżać rąk ani nóg do ruchomych części urządzenia.
- Nie wolno wkładać rąk ani stóp pod urządzenie.
- Przez cały czas zachowuj bezpieczną odległość od otworu wyrzutowego.
- Zawsze zatrzymywać noże podczas używania urządzenia na powierzchniach żwirowych.
- Nie używać zespołu tnącego, jeżeli pojemnik na trawę, rynna wyrzutowa lub inne urządzenia zabezpieczające są uszkodzone albo niesprawne.
- Na czas przerwy w koszeniu zawsze wyłączyć napęd noży.
- Upewnić się, że trawa lub inne niepożądane materiały nie będą dotykać gorącego układu wydechowego ani gorących części silnika.
- Nie używać zespołu tnącego do koszenia liści lub innych niepożądanych materiałów, ponieważ może to powodować gromadzenie się materiału.
- Nie wolno przewozić pasażerów. Produkt może być użytkowany tylko przez jedną osobę.

odległość od dołów i innych nierówności terenu. Przewidywać i uwzględniać inne prawdopodobne zagrożenia.

- Nie wolno używać produktu w niesprzyjających warunkach pogodowych np. we mgle, deszczu, w miejscach wilgotnych lub mokrych, przy silnym wietrze, na silnym mrozie, gdy występuje ryzyko wyładowań atmosferycznych.
- Ustalić położenie i oznakować kamienie i inne obiekty, których nie można usunąć, aby uniknąć kolizji z nimi.
- Oczyścić teren z takich przedmiotów, jak kamienie, pozostawione zabawki, druty itp., które mogą zostać pochwycone i wyrzucone przez noże.




- Nie wolno pozwalać dzieciom ani innym nieupoważnionym osobom używać ani serwisować produktu. Lokalne przepisy mogą określać wiek operatora.
- Dopolnować, aby podczas uruchamiania silnika, włączania napędu lub jazdy produktu nikt nie znajdował się w pobliżu.
- W przypadku koszenia w pobliżu drogi lub w poprzek drogi zwracać uwagę na ruch uliczny.
- Nie wolno używać produktu, gdy odczuwa się zmęczenie, ani pod wpływem alkoholu lub leków, które mogą negatywnie wpływać na wzrok, zdolność oceny sytuacji lub panowanie nad wykonywanymi ruchami.
- Należy zachować ostrożność podczas wprowadzania produktu na przyczepę lub ciężarówkę oraz podczas sprowadzania produktu z przyczepy lub ciężarówki.
- Zawsze parkować produkt na równym podłożu i pozostawiać z wyłączonym silnikiem.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy wyłączyć silnik i upewnić się, że wszystkie części zatrzymały się.
- Przed odłączeniem pojemnika na trawę lub przystąpieniem do usuwania blokady w rynnie wyrzutowej należy wyłączyć silnik i sprawdzić, czy wszystkie części zatrzymały się.
- Przed rozpoczęciem przechowywania produktu poczekać na jego ostygnięcie.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące dzieci




OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.



- Nie wolno pozostawiać urządzenia z włączonym silnikiem bez nadzoru. Zawsze wyłączyć noże, zaciągać hamulec postojowy, wyłączyć silnik i wyjąć klucz przed pozostawieniem maszyny bez nadzoru.
- Używać produktu tylko przy świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu. Utrzymywać bezpieczną

- Jeżeli dzieci znajdujące się w pobliżu urządzenia są bez nadzoru, może to być przyczyną poważnych wypadków. Dzieci często uważają maszynę i koszenie za atrakcję. Nigdy nie należy zakładać, że dzieci pozostaną na tym samym miejscu, w którym były ostatnio widziane.
- Trzymać dzieci z dala od koszonego obszaru. Upewnić się, że dzieci są pod opieką osoby dorosłej.
- Zachować czujność i wyłączyć produkt, jeśli dzieci wejdą na obszar roboczy. Zachować szczególną ostrożność w pobliżu narożników, krzaków, drzew lub innych przedmiotów zasłaniających pole widzenia.
- Przed rozpoczęciem i podczas cofania patrzeć w tył i w dół, aby upewnić się, że nie ma w pobliżu małych dzieci.
- Nie przewozić dzieci. Mogą one spaść z urządzenia i odnieść poważne obrażenia lub przeszkodzić w bezpiecznym manewrowaniu maszyny.
- Nie wolno pozwalać dzieciom na obsługę produktu.



Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące obsługi



OSTRZEŻENIE: Nie wolno dotykać silnika ani układu wydechowego podczas pracy lub bezpośrednio po jej zakończeniu. Podczas pracy silnik i układ wydechowy są bardzo gorące. Ryzyko wystąpienia poparzeń, pożaru i uszkodzeńienia mienia lub otoczenia. Podczas używania produktu zachować bezpieczną odległość od krzewów oraz innych obiektów.



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Przed rozpoczęciem i podczas jazdy do tyłu zawsze patrzeć w dół i w tył. Zwracać uwagę na duże i małe przeszkody.
- Przed pokonaniem zakrętu zmniejszyć prędkość jazdy.
- Zatrzymać noże podczas poruszania się na obszarach, na których się nie kosi.



UWAGA: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące instrukcje.


- Przed rozpoczęciem użytkowania produktu wyczyścić wlot powietrza układu chłodzącego z trawy i zanieczyszczeń. Jeśli wlot powietrza układu chłodzącego jest zablokowany, istnieje ryzyko uszkodzenia silnika.
- W pobliżu kamieni i innych dużych obiektów zachować ostrożność i uważać, aby noże nie uderzyły w takie obiekty.
- Nie przejeżdżać produktem przez przeszkode. W przypadku przejechania lub zderzenia z jakimkolwiek przedmiotem zatrzymać i sprawdzić produkt oraz zespół tnący. Jeśli to konieczne, przed ponownym rozpoczęciem pracy wykonać naprawy.
- Tempomatu należy używać wyłącznie do jazdy do przodu na gładkich, prostych powierzchniach (tylko model TC 220T).

Środki ochrony osobistej



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Podczas używania produktu należy zawsze nosić zatwardzone środki ochrony osobistej. Środki ochrony osobistej nie eliminują ryzyka odniesienia obrażeń, ograniczają natomiast ich rozmiar w razie zaistnienia wypadku. Skorzystać z pomocy dilerów przy wyborze odpowiedniego sprzętu.
- Stosować atestowane ochronniki słuchu. Długołe przebywanie w hałasie może doprowadzić do trwałej utraty słuchu.
- Należy używać mocnego, przeciwpoślizgowego obuwia ochronnego lub obuwia roboczego. Zalecane jest obuwie ze stalowymi noskami. Nie należy używać otwartego obuwia lub chodzić boso.



- W razie potrzeby, na przykład podczas mocowania, badania czy czyszczenia narzędzi tnących, stosować rękawice ochronne.
- Nie wolno nosić luźnych ubrań, biżuterii ani innych przedmiotów, które mogą zostać pochwycone przez elementy ruchome.

- Zawsze trzymać w pobliżu apteczkę pierwszej pomocy i gaśnicę.

Zespoły zabezpieczające na produkcie




OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Nie używać produktu z urządzeniami zabezpieczającymi, które są uszkodzone lub nie działają prawidłowo. Regularnie przeprowadzać kontrole urządzeń zabezpieczających. Jeśli urządzenia zabezpieczające są uszkodzone, skontaktować się z warsztatem obsługi technicznej Husqvarna.
- Nie wolno dokonywać modyfikacji urządzeń zabezpieczających. Nie wolno używać urządzenia, jeśli płyty ochronne, osłony ochronne, wyłączniki bezpieczeństwa i inne urządzenia zabezpieczające nie są zamontowane lub są uszkodzone.

Kontrola blokady zapłonu

- Uruchomić i wyłączyć silnik, aby przeprowadzić kontrolę blokady zapłonu. Patrz *Uruchamianie produktu na stronie 60* oraz *Wyłączanie produktu na stronie 63*.
- Silnik musi uruchomić się po obróceniu kluczyka zapłonu do położenia start.




- Silnik musi wyłączyć się natychmiast po obróceniu kluczyka zapłonu do położenia stop (O).

Kontrola systemu koszenia podczas jazdy do tyłu (ROS)

Jeśli system koszenia podczas jazdy do tyłu (ROS) nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

- Uruchomić produkt. Patrz *Uruchamianie produktu na stronie 60*.
- Włączyć zespół tnący. Patrz *Włączanie i wyłączanie zespołu tnącego na stronie 61*.

- Gdy kluczyk zapłonu znajduje się w położeniu włączenia (A), naciąść pedał jazdy do tyłu. Po naciśnięciu pedala jazdy do tyłu silnik musi się wyłączyć.



- Uruchomić produkt i ponownie włączyć zespół tnący.
- Ustawić wyłącznik zapłonu w położeniu włączenia ROS (B).
- Gdy kluczyk zapłonu znajduje się w położeniu włączenia ROS, naciąść pedał jazdy do tyłu. Po naciśnięciu pedala jazdy do tyłu silnik nie może się zatrzymać.

Warunki działania

Poniższe warunki są niezbędne, aby uruchomić silnik:

- Hamulec postojowy jest włączony.
- Napęd zespołu tnącego jest wyłączony.
- Pedał jazdy do przodu i pedał jazdy do tyłu znajdują się w położeniu neutralnym.

Silnik musi się zatrzymać w następujących sytuacjach:

- Hamulec postojowy nie jest załączony, a operator wstanie z miejsca.
- Zespół tnący jest włączony i operator wstaje z miejsca.
- Zespół tnący jest włączony, pedał jazdy do tyłu jest naciśnięty, ale układ ROS jest wyłączony.

Napęd zespołu tnącego musi się zatrzymać w następujących sytuacjach:

- Operator wstaje z fotela.
- Przycisk WOM jest wcisnięty.
- Następuje wymontowanie pojemnika na trawę lub innego akcesoriu.

Spróbować uruchomić silnik w sytuacji, gdy nie jest spełniony jeden z powyższych warunków. Zmienić warunki i spróbować ponownie. Tę kontrolę należy wykonywać codziennie.

Kontrola pedałów jazdy do przodu i do tyłu

- Uruchomić produkt. Patrz *Uruchamianie produktu na stronie 60*.
- Upewnić się, że pedały jazdy do przodu i do tyłu nie są zablokowane i można je swobodnie obsługiwać.

3. Aby ruszyć do przodu, powoli nacisnąć pedał jazdy do przodu.
4. Zwolnić pedał jazdy do przodu, aby zahamować. Upewnić się, że po zwolnieniu pedału jazdy do przodu włącza się hamulec.

Uwaga: Produkt jest wyposażony w automatyczny hamulec, który włącza się po zwolnieniu педалов.

5. Wykonać tę samą procedurę w przypadku pedału jazdy do tyłu.
6. Upewnić się, że urządzenie nie porusza się, gdy педаły znajdują się w położeniu neutralnym.

Hamulec postojowy



OSTRZEŻENIE: Jeśli hamulec postojowy nie działa, maszyna może rozpocząć jazdę i spowodować obrażenia lub uszkodzenia. Dopełniać, aby hamulec postojowy był regularnie kontrolowany i regulowany.

Patrz *Sprawdzanie hamulca postojowego na stronie 68.*

Tłumik

Tłumik ogranicza do minimum poziom hałasu i odprowadza spalinę poza strefę pracy operatora.

Nie używać produktu, jeśli tłumik nie jest zamontowany lub jest uszkodzony. Uszkodzony tłumik zwiększa poziom hałasu i ryzyko pożaru.



OSTRZEŻENIE: Tłumik nagrzewa się do wysokiej temperatury podczas użytkowania oraz gdy silnik pracuje na obrotach biegu jałowego, oraz pozostaje gorący przez pewien czas po wyłączeniu silnika. W przypadku zblżenia się do łatopalnych materiałów i/lub spalin należy zachować szczególną ostrożność, aby zapobiec pożarowi.

Sprawdzanie tłumika

- Przeprowadzać regularne kontrole tłumika, aby upewnić się, że jest prawidłowo zamontowany i sprawny.

Osłony ochronne


Niezamontowane lub uszkodzone osłony ochronne zwiększą ryzyko odniesienia obrażeń spowodowanych ruchomymi elementami lub nagrzanymi powierzchniami. Przed rozpoczęciem eksploatacji produktu należy sprawdzić osłony ochronne. Należy upewnić się, że osłony ochronne są prawidłowo zamocowane oraz wolne od pęknięć i innych uszkodzeń. Wymienić wadliwe osłony.

Koszenie trawy na pochyłościach




OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Koszenie na pochyłościach zwiększa ryzyko utraty kontroli oraz przewrócenia produktu. Może to spowodować obrażenia ciała lub śmierć. Podczas koszenia na pochyłościach wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności. Jeśli nie można cofnąć się w górę zbocza lub w przypadku poczucia zagrożenia, nie podejmować pracy.
- Usunąć kamienie, gałęzie i inne przeszkody.
- Kosić w górę i w dół zbocza, a nie z boku na bok.
- Nie używać produktu na zboczach o kącie nachylenia przekraczającym 10°.




- Nie uruchamiać ani nie zatrzymać produktu na pochyłości.
- Po zboczach jechać płynnie i powoli.
- Nie zmieniać gwałtownie prędkości ani kierunku jazdy.
- Nie skręcać bardziej niż to konieczne. W przypadku jazdy w dół zbocza skręcać powoli i stopniowo. Jechać z niewielką prędkością. Delikatnie skręcać koła.
- Rozglądać się i omijać kolejny, dziury i wyboje. Jeśli podłoż nie jest płaskie, istnieje zwiększone ryzyko przewrócenia się produktu. Wysoka trawa może zasłaniać przeszkody.
- Nie wolno kosić trawy w pobliżu krawędzi, rowów ani nabrzeży. Produkt może się nagle przewrócić, jeśli koło najedzie na krawędź stromego zbocza lub rowu albo jeśli krawędź zapadnie się pod ciężarem produktu. Jeśli produkt wpadnie do wody, istnieje ryzyko utonięcia.



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Nie kosić mokrej trawy. Śliska nawierzchnia może spowodować utratę przyczepności przez opony i doprowadzić do poślizgu.
 - Nie wolno stawiać stopy na podłożu, aby ustabilizować produkt.
 - W przypadku zamontowania osprzętu lub innego przedmiotu, który zmniejsza stabilność produktu, podczas jazdy należy zachować szczególną ostrożność.
 - Przestrzegać zaleceń producenta dotyczących stosowania obciążników kół i przeciwičzarów.
- Bezpieczeństwo podczas holowania**
- Należy używać wyłącznie sprzętu do holowania zatwierdzonego przez Husqvarna.
 - Skorzystać z dyszla holowniczego, aby podłączyć sprzęt.
 - Nie wolno holować sprzętu o masie większej od maksymalnej dopuszczalnej masy holowanej. Patrz *Dane techniczne na stronie 85*.



Bezpieczeństwo transportu

- Używać atestowanego pojazdu transportowego do transportu produktu.
- Produkt jest ciężki. Należy uważać na zagrożenie zmiażdżeniem. Podczas załadunku lub rozładunku produktu z pojazdu albo przyczepy należy zachować szczególną ostrożność.
- Przepisy państwowie lub lokalne mogą określać limit transportu produktu.
- Operator pojazdu transportowego jest odpowiedzialny za bezpieczne zamocowanie produktu podczas transportu.Więcej informacji znajduje się w *Bezpieczne mocowanie produktu do transportu na stronie 83*.

Zasady bezpieczeństwa związane z akumulatorem



OSTRZEŻENIE: Uszkodzony akumulator może wybuchnąć i spowodować obrażenia ciała. Jeśli akumulator ma odkształcenia lub jest uszkodzony,

Zasady bezpieczeństwa dotyczące paliwa



OSTRZEŻENIE: Należy ostrożnie obchodzić się z paliwem. Paliwo jest łatwopalne i może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia.

skontaktować się z autoryzowanym warsztatem obsługi technicznej Husqvarna.



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- W przypadku przebywania w pobliżu akumulatorów używać rękawic ochronnych.
- W pobliżu akumulatora nie wolno nosić zegarków, biżuterii ani innych metalowych przedmiotów.
- Trzymać akumulator poza zasięgiem dzieci.
- Akumulator należy ładować w pomieszczeniu o dobrym przepływie powietrza.
- Podczas ładowania akumulatora trzymać łatwopalne materiały w minimalnej odległości wynoszącej 1 m.
- Zutylizować zużyte akumulatory. Patrz *Utylizacja na stronie 84*.
- Z akumulatora mogą się wydostawać wybuchowe gazy. Nie palić papierosów w pobliżu akumulatora. Trzymać akumulator z dala od otwartego ognia i iskier.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące konserwacji



OSTRZEŻENIE: Produkt jest ciężki i może spowodować obrażenia ciała bądź uszkodzenieienia lub sąsiadnego obszaru. Nie wolno wykonywać żadnych prac serwisowych przy silniku ani zespołu tnącym bez spełnienia następujących warunków:

- Silnik jest wyłączony.
- Produkt jest zaparkowany na równej powierzchni.
- Hamulec postojowy jest włączony.
- Kluczyk zapłonu jest wyjąty.
- Zespół tnący jest odłączony.
- Przewody zapłonowe są wyjąte ze świec zapłonowych.



OSTRZEŻENIE: Spaliny z silnika zawierają tlenek węgla, który jest bezwonnym, trującym i niebezpiecznym gazem. Nie uruchamiać produktu w zamkniętych przestrzeniach ani

przestrzeniach bez wystarczającego przepływu powietrza.



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Aby zapewnić możliwie jak najlepszą wydajność i bezpieczeństwo, regularnie wykonywać prace konserwacyjne przy produkcji, zgodnie z planem konserwacji. Patrz *Plan konserwacji na stronie 64*.
- Porażenie prądem może spowodować obrażenia. Nie dotykać przewodów, gdy silnik jest włączony. Nie wykonywać testu funkcjonowania układu zapłonowego za pomocą palców.
- Nie uruchamiać silnika, jeśli osłony ochronne są niezamontowane. Istnieje duże ryzyko odniesienia obrażeń spowodowane przez ruchome lub nagrzane części.
- Przed rozpoczęciem wykonywania prac konserwacyjnych przy silniku poczekać na ostygnięcie produktu.
- Noże są ostre i można się o nie skałeczyć. Na czas pracy przy nożach zabezpieczyć je lub nosić rękawice ochronne.
- Nie wolno parkować produktu w pobliżu krawędzi rowu lub spadku w celu uzyskania dostępu do zespołu tnącego.



UWAGA: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące instrukcje.

- Nie uruchamiać rozrusznika silnika, gdy świeca zapłonowa lub przewód zapłonowy zostały wymontowane.
- Upewnić się, że wszystkie nakrętki i śruby są odpowiednio dokręcone oraz że osprzęt jest w dobrym stanie.
- Nie zmieniać ustawień regulatorów. Jeśli prędkość obrotowa silnika jest zbyt wysoka, podzespoły produktu mogą ulec uszkodzeniu. Patrz *Dane techniczne na stronie 85*, aby dowiedzieć się więcej na temat maksymalnej dozwolonej prędkości obrotowej silnika.
- Atest produktu jest ważny wyłącznie, jeśli używane jest wyposażenie dostarczone lub zalecane przez producenta.

Montaż




Wstęp

się z rozdziałem dotyczącym bezpieczeństwa.



OSTRZEŻENIE: Przed zmontowaniem produktu należy zapoznać


Przegląd informacji dotyczących montażu



Montaż fotela

Patrz *Przegląd informacji dotyczących montażu na stronie 56*, aby uzyskać informacje na temat elementów mocujących odpowiednich do tego zadania.

1. Przytrzymać fotel w miejscu i wkręcić 2 śruby (A) oraz przykroić 2 nakrętki (B).




2. Sprawdzić układ wykrywania obecności operatora. Patrz *Warunki działania na stronie 52*.



OSTRZEŻENIE: Nie uruchamiać produktu, jeśli układ wykrywania obecności operatora jest uszkodzony.


- Zamontować kółko podporowe (A), tuleję (B), podkładkę (C), śrubę (D) i nakrętkę (E) w 1 z 3 otworów.



Montaż przedniego zderzaka TC 220T

Uwaga: Przedni zderzak jest akcesorium do TC 215T.


1. Wykręcić 4 śruby po prawej i lewej stronie pokrywy tłumika. Nie wyrzucać śrub.



Montaż kółek podporowych

Patrz *Przegląd informacji dotyczących montażu na stronie 56*, aby uzyskać informacje na temat elementów mocujących odpowiednich do tego zadania.


- Zamontować przedni zderzak i wkręcić 4 śruby.




Montaż uchwytów pojemnika na trawę

Patrz *Przegląd informacji dotyczących montażu na stronie 56*, aby uzyskać informacje na temat elementów mocujących odpowiednich do tego zadania.

- Zamontować lewy uchwyt za pomocą 2 śrub.



- Zamontować prawy uchwyt za pomocą 2 śrub.
- Umieścić lewą część (A) zespołu drążka w otworze w lewym wsporniku.




- Ostrożnie popchnąć prawy wspornik (B) w prawo. Umieścić prawą stronę (C) zespołu drążka w otworze w prawym wsporniku.




UWAGA: Nie dociskać wsporników zbyt mocno.

- Zamontować 2 zawleczki typu R.




Montaż pojemnika na trawę

- Zamontować, przekładając przednią ramę (A) przez kieszeń (B) po obu stronach pojemnika na trawę.
- Przymocować przednią ramę do uchwytów na górnej ramie (C) za pomocą 2 śrub (D) i 2 nakrętek (E) po każdej stronie.



- Zamocować gumowe elementy rury (F) do dolnej części przedniej ramy.
- Przymocować 2 rozpórki (G) do przedniej ramy i górnej ramy za pomocą 2 zacisków (H) po każdej stronie.


- Przełożyć uchwyt pojemnika na trawę w dół przez pokrywę pojemnika na trawę i otwory w ramie pojemnika na trawę.




- Wkręcić śrubę (I) i nakrętkę (J) do rury uchwytu pojemnika na trawę.
- Przymocować wtyczkę końcową (K) do rury uchwytu pojemnika na trawę.

Montaż i demontaż pojemnika na trawę


- Przechylić pojemnik na trawę i umieścić go na 2 uchwytach.



- Upewnić się, że dźwignia blokująca pojemnik na trawę znajduje się w położeniu odblokowania.



- Zwolnić pojemnik na trawę i pozwolić, aby przesunął się na swoje miejsce.
- Przesunąć dźwignię blokującą pojemnik na trawę do położenia zablokowania. Pojemnik na trawę blokuje się we właściwym położeniu.



- Aby wymontować pojemnik na trawę, przesunąć dźwignię blokującą pojemnik na trawę do położenia odblokowania. Podnieść pojemnik na trawę z uchwytów.

Podłączanie akumulatora




OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko porażenia prądem. Należy się upewnić, że włącznik zapłonu znajduje się w położeniu wyłączenia i że kluczyk zapłonu jest wyjąty.


Akumulator znajduje się nad lewym tylnym kołem.

- Wymontować lewy uchwyt, jeśli jest zamontowany. Patrz *Demontaż i montaż uchwytu (TC 220T)* na stronie 59.
- Przechylić fotel do przodu.

3. Wykręcić 4 śruby i wymontować schowek.



4. Upewnić się, że czerwony przewód akumulatora jest podłączony do zacisku dodatniego (+) akumulatora.
5. Odkręcić śrubę i nakrętkę zacisku ujemnego (-) akumulatora.
6. Podłączyć czarny przewód akumulatora do zacisku ujemnego (-) akumulatora, a następnie przykroić nakrętkę i śrubę.



7. Zamocować osłonę zacisku.


8. Zamontować schowek i wkręcić 4 śruby.

9. Zamontować lewy uchwyt, jeśli został wymontowany.
Patrz *Demontaż i montaż uchwytu (TC 220T)* na stronie 59.

Demontaż i montaż uchwytu (TC 220T)

Uwaga: Uchwyt jest akcesorium dla modelu TC 215T.

1. Wykręcić 2 śruby i zdemontować uchwyt.



2. Zamontować uchwyt, wykonując czynności w odwrotnej kolejności.

Przeznaczenie

Wstęp



OSTRZEŻENIE: Przed użyciem produktu należy zapoznać się z rozdziałem dotyczącym bezpieczeństwa.

Rozpoczęcie użytkowania Husqvarna Connect

1. Pobierz aplikację Husqvarna Connect na swoim urządzeniu mobilnym.
2. Zarejestruj się w aplikacji Husqvarna Connect.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane w aplikacji Husqvarna Connect, aby nawiązać połączenie i zarejestrować produkt.

Uzupełnianie paliwa



OSTRZEŻENIE: Benzyna jest niezwykle łatwopalna. Zachować szczególną ostrożność i uzupełniać paliwo na zewnątrz; patrz *Zasady bezpieczeństwa dotyczące paliwa* na stronie 54.



OSTRZEŻENIE: Nie używać zbiornika paliwa jako podpórki.



UWAGA: Nieprawidłowy rodzaj paliwa może doprowadzić do uszkodzenia silnika.

Silnik jest zasilany benzyną o minimalnej liczbie oktanowej wynoszącej 91 RON (87 AKI) bez domieszków oleju. zalecamy stosowanie biodegradowalnej benzyny.

alkilowanej. Nie używać benzyny zawierającej ponad 10% etanolu.


- Sprawdzić poziom paliwa przed użyciem maszyny i uzupełnić go w razie potrzeby.
- Nie napełniać zbiornika paliwa całkowicie. Pozostawić co najmniej 2,5 cm wolnej przestrzeni.

Regulacja fotela



OSTRZEŻENIE: Nie regulować fotela podczas używania maszyny.

1. Aby przesunąć fotel do przodu lub do tyłu, należy położyć stopy na podnóżku.
2. Przesunąć dźwignię poniżej przedniej krawędzi fotela w górę i ustawić fotel w prawidłowym położeniu.




Czynności do wykonania przed uruchomieniem urządzenia



OSTRZEŻENIE: Przed obsługą produktu należy uważnie i ze zrozumieniem przeczytać rozdział poświęcony bezpieczeństwu i instrukcje obsługi.

1. Sprawdzić poziom oleju silnikowego. Patrz *Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego na stronie 70.*
2. Napełnić zbiornik paliwa paliwem. Patrz *Uzupełnianie paliwa na stronie 59.*


3. Upewnić się, że zawór odcinający paliwo jest otwarty. Zawór odcinający paliwo jest otwarty, gdy występ jest zwrócony w kierunku przewodu paliwowego.




4. Upewnić się, że układ napędowy jest włączony. Patrz *Włączanie i wyłączanie układu napędowego na stronie 61.*
5. Wyregulować czujnik pełnego worka. Patrz *Regulacja czujnika pełnego worka na stronie 64.*
6. Ustawić zespół tnący w najwyższej pozycji. Patrz *Regulacja wysokości koszenia na stronie 62.*

Uruchamianie produktu

1. Upewnić się, że zespół tnący jest wyłączony. Patrz *Włączanie i wyłączanie zespołu tnącego na stronie 61.*
2. Usiąść na fotelu w pozycji pracy.
3. Zaciągnąć hamulec postojowy. Patrz *Załączanie i zwalnianie hamulca postojowego na stronie 61.*
4. Ustawić dźwignię gazu w pozycji półgazu (A).




5. Obrócić kluczyk do położenia start. Po uruchomieniu silnika natychmiast zwolnić kluczyk. Po zwolnieniu kluczyk zapłonu automatycznie powraca do położenia włączenia (I).



UWAGA: Nie uruchamiać rozrusznika na dłużej niż przez 5 sekund za każdym razem. Jeśli silnik się nie uruchomi, odczekać 15 sekund przed ponowną próbą.

6. Pozwolić, aby silnik pracował „na pół gazu” przez 3–5 minut przed przejściem do pełnego obciążenia.

7. Ustawić dźwignię gazu na pełen gaz (B).



UWAGA: Włączanie noży w czasie, gdy silnik pracuje z pełną prędkością, powoduje znaczne obciążenie pasków napędowych. Przed ustawieniem dźwigni gazu w położeniu pełnego gazu należy włączyć zespół tnący.


Włączanie i wyłączanie układu napędowego

Aby przestawić produkt przy wyłączonym silniku, układ napędowy musi być wyłączony.



UWAGA: Upewnić się, że dźwignia jest ustawiona w jednym z dwóch skrajnych położień. Nie korzystać z położeń pośrednich.


Dźwignia włączania i wyłączania układu napędowego znajduje się za prawym tylnym kołem.



- Wcisnąć dźwignię całkowicie, aby włączyć układ napędowy.
- Wysunąć dźwignię całkowicie, aby wyłączyć układ napędowy.

Załączanie i zwalnianie hamulca postojowego

- Aby włączyć hamulec postojowy, należy wykonać poniższe czynności.
 - a) Całkowicie wciśnąć pedał hamulca postojowego (A) i pociągnąć do góry blokadę hamulca postojowego (B).




- b) Zwolnić pedał hamulca postojowego.
- Aby zwolnić hamulec postojowy, nacisnąć i zwolnić pedał hamulca postojowego.

Włączanie i wyłączanie zespołu tnącego



OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać zespołu tnącego bez zamontowanego pojemnika na trawę lub innego akcesoriu na wylocie trawy.


- Wyciągnąć przycisk WOM, aby włączyć zespół tnący.



- Wcisnąć przycisk WOM, aby wyłączyć zespół tnący.

Regulacja wysokości koszenia


- Pociągnąć dźwignię wysokości koszenia w kierunku fotela i unieruchomić w 1 z wycięć, aby ustawić wysokość koszenia.



Obsługa produktu

1. Uruchomić silnik. Patrz *Uruchamianie produktu na stronie 60*.
2. Zwolnić hamulec postojowy. Patrz *Załaczanie i zwalnianie hamulca postojowego na stronie 61*.

3. Delikatnie nacisnąć pedał jazdy do przodu (A) lub pedał jazdy do tyłu (B). Prędkość wzrasta wraz z naciśnięciem wywieranym na pedał.




Uwaga: Po zwolnieniu педаl jazdy do przodu i педаl jazdy do tyłu powracają do położenia neutralnego.

4. Aby zahamować, zwolnić pedały.
5. Wybrać prawidłową wysokość koszenia. Patrz *Regulacja wysokości koszenia na stronie 62*.
6. Włączyć zespół tnący. Patrz *Włączanie i wyłączanie zespołu tnącego na stronie 61*.

Korzystanie z tempomatu (TC 220T)

Tempomat należy używać wyłącznie do jazdy do przodu na gładkich, prostych powierzchniach.

1. Nacisnąć pedał jazdy do przodu (A). Utrzymać pedał jazdy do przodu w położeniu, które zapewnia odpowiednią prędkość dla danego terenu.



2. Pociągnąć blokadę tempomatu (B) w góre i przytrzymać ją podczas zwalniania pedału jazdy do przodu.
3. Zwolnić blokadę tempomatu, aby włączyć tempomat.
4. Nacisnąć pedał jazdy do przodu, aby wyłączyć tempomat.


Korzystanie z systemu koszenia podczas jazdy do tyłu (ROS)

Uwaga: W przypadku próby jazdy maszyną do tyłu, gdy zespół tnący jest włączony, silnik natychmiast się zatrzymuje. Włączyć układ ROS, aby po włączeniu zespołu tnącego cofał się wraz z produktem.



OSTRZEŻENIE: Przed i w trakcie ruchu urządzenia do tyłu należy patrzeć w dół i za produkt, aby zapewnić bezpieczeństwo innym osobom.


1. Aby włączyć system ROS, przekręcić kluczyk zapłonu w lewo, do położenia włączenia ROS.



2. Powoli nacisnąć pedał jazdy do tyłu, aby ruszyć.
3. Aby wyłączyć system ROS, przekręcić kluczyk zapłonu w prawo, do położenia włączenia silnika (I).

Wyłączanie produktu

1. Wyłączyć zespół tnący. Patrz *Włączanie i wyłączanie zespołu tnącego na stronie 61*.
2. Obrócić kluczyk zapłonu do położenia wyłączenia (O).



3. Gdy urządzenie stoi nieruchomo, a silnik jest wyłączony, zaciągnąć hamulec postojowy. Patrz *Złączanie i zwalnianie hamulca postojowego na stronie 61*.


Uzyskiwanie dobrych rezultatów koszenia

- Aby zapewnić możliwie jak najlepszą wydajność, regularnie wykonywać prace konserwacyjne przy produkcie zgodnie z planem konserwacji. Patrz *Plan konserwacji na stronie 64*.
- Nie kosić trawy, gdy jest mokra. Mokra trawa może powodować niezadowalający rezultat koszenia.
- Nie wolno używać łańcuchów przeciwśnieżnych podczas pracy z zespołem tnącym.
- Upewnić się, że zespół tnący jest wypoziomowany. Patrz *Regulacja równoległości zespołu tnącego na stronie 76*.
- Jeśli trawa jest wysoka, rozpoczęć pracę przy dużej wysokości koszenia i zmniejszać ją stopniowo.
- Jeśli trawa jest wysoka i grubą, należy poruszać się produktem do przodu z niską prędkością.
- Podczas koszenia trawy używać ustawienia pełnego gazu.
- Kosić trawę według nieregularnego wzoru.
- Aby uzyskać najlepszy efekt koszenia, kosić trawę często.


Opróżnianie pojemnika na trawę

Urządzenie jest wyposażone w alarm, który włącza sygnał dźwiękowy, gdy pojemnik na trawę jest pełny. Aby wyłączyć alarm, należy wyłączyć zespół tnący. Patrz *Włączanie i wyłączanie zespołu tnącego na stronie 61*.


1. Przenieść urządzenie w miejsce, w którym można opróżnić pojemnik na trawę.
2. Upewnić się, że педaly znajdują się w położeniu neutralnym, i włączyć hamulec postojowy.
3. Przesunąć dźwignię blokującą pojemnik na trawę do położenia odblokowania.




- Pociągnąć uchwyt pojemnika na trawę w góre, do najwyższego położenia.



- Pociągnąć uchwyt pojemnika na trawę do przodu, aby go przełożyć i opróżnić.




- Popchnąć uchwyt pojemnika na trawę do tyłu, aby go opuścić. Sprawdzić, czy pojemnik na trawę jest całkowicie opuszczony.
- Przesunąć dźwignię blokującą pojemnik na trawę do położenia zablokowania. Pojemnik na trawę blokuje się we właściwym położeniu.



Regulacja czujnika pełnego worka

- Zatrzymać silnik i załączyć hamulec postojowy.
- Aby wyregulować czujnik pełnego worka, należy przesunąć dźwignię.



- Jeśli trawa jest ciężka, popchnąć dźwignię.
- Jeśli trawa jest sucha, pociągnąć dźwignię.

Przegląd

Wstęp

przeczytać ze zrozumieniem rozdział poświęcony bezpieczeństwu.



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy

Plan konserwacji


X = zalecenia są zawarte w niniejszej instrukcji obsługi.

O = zalecenia nie zostały zawarte w niniejszej instrukcji obsługi. Wykonanie przeglądu należy zlecić autoryzowanemu warsztatowi obsługi technicznej.

Plan konserwacji		Przed każdym użyciem/co tydzień	Co 50 godz. lub raz w roku
Ogólne	Wyczyścić akumulator i zaciski.		O
	Sprawdzić poziom naładowania akumulatora. W razie potrzeby naładować akumulator.		X
	Sprawdzić wszystkie paski i koła pasowe pod kątem zużycia i uszkodzenia. Wymienić zużyte lub uszkodzone naklejki.		O
	Wyczyścić silnik i przekładnię.	X	X
	Sprawdzić wszystkie przewody pod kątem uszkodzeń.		O
	Nasmarować produkt. Patrz wykaz punktów smarowania.		X
	Upewnić się, że wszystkie elementy mocujące są prawidłowo dokręcone.		O
Silnik	Upewnić się, że ciśnienie we wszystkich oponach jest prawidłowe.	X	X
	Sprawdzić wąż paliwowy pod kątem zużycia i uszkodzenia. W razie konieczności wymienić przewód paliwowy.		O
	Wymienić filtr paliwa.		X
	Oczyścić filtr powietrza.	X	
	Wymienić filtr powietrza.		X
	Zdemontować tłumik i deflektor ciepła.	X	X
	Sprawdzić poziom oleju silnikowego. W razie potrzeby wlać odpowiednią ilość oleju silnikowego.	X	
	Wymienić olej silnikowy.		X
	Wymienić filtr oleju silnikowego.		X
	Wymienić świecę zaplonową.		X
	Sprawdzić obroty silnika. W razie potrzeby wyregulować prędkość obrotową silnika.		O

Plan konserwacji		Przed każdym użyciem/co tygodni	Co 50 godz. lub raz w roku
Przekładnia, elementy sterowania i układ napędowy	Sprawdzić wentylator chłodzący przekładni.	X	X
	Zdemontować koła i nasmarować osie.		O
	Upewnić się, że urządzenie nie porusza się, gdy pedały znajdują się w położeniu neutralnym.		X
	Przetestować tryby jazdy do przodu i do tyłu przy różnych prędkościach.		O
	Sprawdzić przełącznik elementu sterującego załącznikiem noża.		X
	Sprawdzić przełącznik dźwigni wysokości koszenia.		X
	Sprawdzić przełączniki pedałów jazdy do przodu i jazdy do tyłu.		X
	Sprawdzić hamulec postojowy.	X	
Osprzęt tnący	Sprawdzić układ wykrywania obecności operatora (OPC).	X	
	Wyczyścić zespół tnący, osłony pod paskiem oraz pod zespołem tnącym.		X
	Sprawdzić równoległość zespołu tnącego. Wyregulować zespół tnący, jeśli to konieczne.		X
	Sprawdzić pasek zespołu tnącego pod kątem zużycia i uszkodzenia.		O
	Sprawdzić noże pod kątem śladów zużycia i uszkodzeń. W razie potrzeby naostrzyć lub wymienić noże.		X
Pojemnik na trawę (tylko modele TC)	Sprawdzić pojemnik na trawę i przełączniki pojnika na trawę.		O
			X

Plan smarowania



A. Ogólne smarowanie. Nasmarować połączenie smarze trzpienia oraz zęby elementów zębacych przekładni kierowczej i kolumny kierowniczej.

B. Smarowanie silnika. Patrz *Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego na stronie 70*.

Czyszczenie produktu



UWAGA: Nie stosować myjek wysokociśnieniowych ani parowych. Woda może przedostać się do łożysk i połączeń elektrycznych, co może doprowadzić do powstania korozji i uszkodzenia produktu.

Wyczyścić produkt natychmiast po użyciu.

- Nie należy czyścić nagrzanych powierzchni, takich jak silnik, tłumik i układ wydechowy. Począć, aż powierzchnie ostygą, a następnie usunąć trawę i zabrudzenia.
- Przed umyciem wodą oczyścić szczotką. Usunąć skoszoną trawę i brud z przekładni, powierzchni wokół przekładni, wlotu powietrza przekładni i silnika.
- Wyczyścić górną powierzchnię zespołu tnącego oraz obszary pod osłonami pasków i pod zespołem tnącym. Czyszczenie zespołu tnącego, patrz *Czyszczenie zespołu tnącego na stronie 67*.
- Do czyszczenia produktu użyć bieżącej wody z węża ogrodowego. Nie używać myjek wysokociśnieniowych.
- Nie kierować strumienia wody na podzespoły elektryczne ani na łożyska. Detergent zwykle zwiększa zakres uszkodzeń.
- Gdy produkt jest już czysty, uruchomić na krótki czas zespół tnący, aby usunąć pozostałości wody.

Czyszczenie silnika i tłumika

Utrzymywać silnik i tłumik w czystości i usuwać z nich ściętą trawę oraz zabrudzenia. Ścięta trawa, która przedostaje się do paliwa lub oleju w silniku, może zwiększyć ryzyko pożaru oraz przegrzania silnika. Przed wyczyszczeniem silnika poczekać na jego ostygnięcie. Wyczyścić za pomocą wody i szczotki.

Ścięta trawa wokół tłumika szybko wysycha i stwarza ryzyko pożaru. Użyć szczotki lub usunąć ściętą trawę wodą, gdy tłumik jest zimny.

Czyszczenie zespołu tnącego



OSTRZEŻENIE: Nie należy używać produktu z pękniętym lub brakującym portem do przepływu zespołu.


Istnieje ryzyko uderzenia wyrzucanymi przedmiotami. Należy natychmiast wymienić uszkodzony lub brakujący port do przepływu zespołu.

1. Produkt należy zaparkować w czystym miejscu na trawniku, w pobliżu źródła wody z dostępem do węża ogrodowego.



UWAGA: Nie kierować rynny wyrzutowej w stronę budynków lub pojazdów.

2. Upewnić się, że zespół tnący jest wyłączony. Patrz *Włączanie i wyłączanie zespołu tnącego na stronie 61*.
3. Zatrzymać silnik. Patrz *Wyłączanie produktu na stronie 63*.
4. Zaciągnąć hamulec postojowy. Patrz *Złączanie i zwalczanie hamulca postojowego na stronie 61*.
5. Podłączyć wąż ogrodowy (A) do portu do przepływu zespołu (B) i otworzyć dopływ wody.



6. Usiąść w fotelu i uruchomić silnik. Patrz *Uruchamianie produktu na stronie 60*.



UWAGA: Przed uruchomieniem silnika ponownie sprawdzić ten obszar, aby upewnić się, że jest czysty.

- Załączyć zespół tnący i pozostawić pracujący przy pełnym otwarciu przepustnicy do czasu, aż będzie czysty. Patrz *Włączanie i wyłączanie zespołu tnącego na stronie 61*.
- Odlączyć zespół tnący i wyłączyć silnik, patrz *Włączanie i wyłączanie zespołu tnącego na stronie 61* oraz *Wyłączanie produktu na stronie 63*.
- Zamknąć dopływ wody i odlączyć wąż doprowadzający wodę od portu do przepłukiwania zespołu.
- Ustawić produkt w suchym miejscu.
- Usiąść w fotelu i uruchomić silnik. Patrz *Uruchamianie produktu na stronie 60*.
- Załączyć zespół tnący i pozostawić go w stanie włączenia do czasu wyschnięcia zespołu tnącego.


Czyszczenie wlotu powietrza do silnika



OSTRZEŻENIE: Zatrzymać silnik.
W układzie wlotu powietrza znajdują się obracające się części, które mogą spowodować obrażenia palców.

Uwaga: Na ilustracji przedstawiono tylko jeden typ silnika. Silnik w urządzeniu może być inny, ale procedura jest taka sama.

- Otworzyć pokrywę silnika.
- Upewnić się, że wlot powietrza do silnika nie jest zablokowany.



- Usunąć trawę i zabrudzenia za pomocą szczotki.


Czyszczenie wentylatora chłodzącego przekładni




OSTRZEŻENIE: Zatrzymać silnik.
Wentylator chłodzący obraca się i może spowodować obrażenia palców.

- Wymontować środkową rynnę. Patrz *Demontaż i montaż środkowej rynny na stronie 75*.

- Oczyścić wentylator chłodzący przekładni sprężonym powietrzem.



Demontaż i montaż pokrywy silnika



- Otworzyć pokrywę silnika.
- Odlączyć złącze przewodu reflektorów (A).
- Odchylać pokrywę silnika do przodu i podnieść, aby zdjąć ją z urządzenia.
- Aby zamontować pokrywę silnika, wykonać procedurę w odwrotnej kolejności.

Sprawdzanie hamulca postojowego

- Zaparkować na utwardzonej powierzchni na pochyłości.


Uwaga: Na czas kontroli hamulca postojowego nie parkować na trawiastym zboczu.

- Zaciągnąć hamulec postojowy. Patrz *Załączanie i zwalnianie hamulca postojowego na stronie 61*.
- Jeśli urządzenie zacznie jechać, zlecić regulację hamulca postojowego autoryzowanemu punktowi serwisowemu.
- Nacisnąć ponownie pedał hamulca postojowego, aby zwolnić hamulec postojowy.


Wymiana filtra paliwa

Uwaga: Na ilustracji przedstawiono tylko jeden typ filtra paliwa. Filtr paliwa w urządzeniu może być inny, ale procedura jest taka sama.

1. Otworzyć pokrywę silnika, aby uzyskać dostęp do filtra paliwa.
2. Zamknąć zawór odcinający paliwo.
3. Ścisnąć przewód elastyczny zbiornika paliwa, aby zapobiec wyciekom.
4. Odsunąć opaski zaciskowe z filtra paliwa za pomocą szczypiec z płaskimi końcówkami.
5. Wyciągnąć filtr paliwa z końcówek przewodów elastycznych. Może dojść do wycieku niewielkiej ilości paliwa.



6. Wcisnąć nowy filtr paliwa w końcówki przewodów elastycznych. Zastosować płynny detergent na końcówkach filtra paliwa, aby ułatwić połączenie.
7. Wcisnąć zaciski przewodów elastycznych tak, aby przylegały do filtra.




Czyszczenie i wymiana filtra powietrza


Uwaga: Na ilustracji przedstawiono tylko jeden typ filtra powietrza. Filtr powietrza w urządzeniu może być inny, ale procedura jest taka sama.

1. Obrócić 2 pokrętła o $\frac{1}{4}$ obrotu w lewo.

2. Zdjąć pokrywę filtra powietrza.



3. Ostrożnie wyjąć filtr powietrza.



4. Aby wyczyścić piankowy filtr powietrza, należy wykonać poniższe czynności.
 - a) Wyjmować piankowy filtr powietrza z wkładu filtru powietrza.
 - b) Oczyszczyć piankowy filtr powietrza łagodnym detergentem.
 - c) Począkać, aż piankowy filtr powietrza wyschnie.
 - d) Zamontować piankowy filtr powietrza na wkładzie filtru powietrza.
5. Aby wyczyścić papierowy filtr powietrza, należy wykonać poniższe czynności.
 - a) Uderzyć papierowym filtrem powietrza o twardą powierzchnię.
 - b) Przedmuchać sprężonym powietrzem od wewnętrznej strony papierowego filtra powietrza.




UWAGA: Jeśli papierowego filtra powietrza nie uda się wyczyścić, wymienić papierowy filtr powietrza.

6. Zamontować filtr powietrza, wykonując powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

Sprawdzenie i wymiana świecy zapłonowej

- Otworzyć pokrywę silnika.
- Odlączyć fajkę świecy zapłonowej i oczyścić obszar wokół świecy zapłonowej.
- Wymontować świecę zapłonową za pomocą klucza do świec.
- Kontrola świecy zapłonowej. Wymienić ją, jeśli elektrody są spalone lub jeśli izolacja jest pęknięta lub uszkodzona. Jeśli świeca nie jest uszkodzona, wyczyścić ją stalową szczotką.
- Zmierzyć odstęp między elektrodami i upewnić się, że jest prawidłowy. Patrz *Dane techniczne na stronie 85*.



- Zgiąć elektrodę boczną, aby wyregulować odstęp pomiędzy elektrodami.
- Umieścić świecę zapłonową z powrotem i przekręcić ją ręcznie, aż dotnie gniazda.
- Dokręcić świecę zapłonową za pomocą klucza do świec, aż podkładka zostanie ściśnięta.
- Dokręcić używaną świecę zapłonową dodatkowo o $\frac{1}{8}$ obrotu, a nową świecę o $\frac{1}{4}$ obrotu.



UWAGA: Świece, które nie zostaną odpowiednio dokręcone, mogą spowodować uszkodzenie silnika.

- Podłączyć fajkę świecy zapłonowej.




UWAGA: Nie uruchamiać silnika, jeśli świeca zapłonowa lub przewód zapłonowy są wymontowane.

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego


Uwaga: Na ilustracji przedstawiono tylko jeden typ silnika. Silnik w urządzeniu może być inny, ale procedura jest taka sama.

- Zaparkować produkt na równym podłożu i wyłączyć silnik.
- Otworzyć pokrywę silnika.

- Poluzować i wyjąć prętowy wskaźnik poziomu oleju.



- Zetrzeć olej z prętowego wskaźnika poziomu oleju.
- Włożyć z powrotem prętowy wskaźnik poziomu oleju i dokręcić go.
- Poluzować i wyciągnąć prętowy wskaźnik poziomu oleju, po czym odczytać poziom oleju.
- Poziom oleju musi znajdować się między oznaczeniami na prętowym wskaźniku poziomu oleju. Jeśli poziom oleju znajduje się w pobliżu oznaczenia „ADD” (Uzupełnij), dolać oleju do oznaczenia „FULL” (Pełny).



- Wlać olej przez otwór, w którym umieszczany jest prętowy wskaźnik poziomu oleju. Uzupełniać poziom oleju powoli.

Uwaga: Patrz *Dane techniczne na stronie 85*, aby uzyskać informacje dotyczące polecanych przez nas rodzajów oleju silnikowego. Nie mieszać różnych typów oleju.

- Dokręcić prętowy wskaźnik poziomu oleju.
- Uruchomić silnik i pozostawić go na biegu jałowym na ok. 30 sekund.
- Zatrzymać silnik.
- Odczekać 30 sekund i ponownie sprawdzić poziom oleju.

Wymiana oleju silnikowego

Jeżeli silnik jest zimny, przed spuszczeniem oleju silnikowego uruchomić silnik na 1–2 minuty. Dzięki temu olej silnikowy będzie ciepły, a jego spuszczenie będzie szybsze.




OSTRZEŻENIE: Przed spuszczeniem oleju silnik powinien być wyłączone przez 1-2 minuty. Olej staje się bardzo gorący i może spowodować poparzenia. Poczekaj na ostygnięcie silnika przed spuszczeniem oleju silnikowego.




OSTRZEŻENIE: W przypadku rozlania oleju silnikowego na ciało, zmyj go wodą z mydlem.

1. Wymontować przewód spustowy oleju (A) z uchwytu (B) i przełożyć przewód spustowy oleju przez szczelinę (C).




2. Umieścić zbiornik pod korkiem spustowym oleju.
3. Wyjąć prętowy wskaźnik poziomu oleju.
4. Zdjąć zaślepkę z zaworu spustowego oleju na przewodzie spustowym oleju i spuścić olej silnikowy do pojemnika.



5. Po spuszczeniu całego oleju zamontować zaślepkę na zaworze spustowym oleju.
6. Jeśli silnik jest wyposażony w filtr oleju, wymienić filtr oleju. Patrz *Wymiana filtra oleju na stronie 71*.

7. Włać powoli olej przez otwór na prętowy wskaźnik poziomu. Użyć oleju o lepkości zgodnej z zakresem temperatur w miejscu użytkowania maszyny, kierując się poniższą ilustracją. Patrz *Dane techniczne na stronie 85*.



UWAGA: Nie mieszać różnych typów oleju.

8. Zamontować prętowy wskaźnik poziomu oleju.
9. Przekazać zużyty olej silnikowy do utylizacji.


Wymiana filtra oleju



OSTRZEŻENIE: Stosować rękawice ochronne. W przypadku rozlania oleju silnikowego na ciało, zmyj go wodą z mydlem.

Uwaga: Na ilustracji przedstawiono tylko jeden typ filtra oleju. Filtr oleju w urządzeniu może być inny, ale procedura jest taka sama.

1. Spuścić olej silnikowy. Patrz *Wymiana oleju silnikowego na stronie 70*.
2. Obrócić filtr oleju w lewo, aby go wymontować.




3. Delikatnie nasmarować gumową uszczelkę na nowym filtrze oleju za pomocą nowego oleju silnikowego.

- Przekręcić filtr oleju ręką w prawo, aż do momentu uzyskania odpowiedniego ustawienia gumowej uszczelki, a następnie wykonać jeszcze pół obrotu.
- Napełnić silnik nowym olejem silnikowym. Patrz *Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego na stronie 70*.
- Uruchomić silnik i pozostawić go na biegu jałowym na 3 minuty.
- Wyłączyć silnik i upewnić się, że z filtra oleju nie wycieka olej.
- Dolać oleju silnikowego, aby uzupełnić poziom o ilość oleju znajdującego się w nowym filtrze oleju.

Wymiana głównego bezpiecznika

Bezpiecznik główny znajduje się w gnieździe bezpiecznika na przekaźniku rozruchu, pod fotelem.

- Przechylić fotel do przodu.
- Wymontować złącze z gniazda bezpiecznika.
- Wyciągnąć bezpiecznik główny z gniazda bezpiecznika.




- Wymienić uszkodzony bezpiecznik na nowy (tego samego typu). Patrz *Dane techniczne na stronie 85*.

Jeśli główny bezpiecznik znów się przepali w krótkim czasie po wymianie, oznacza to, że występuje zwarcie. Przed ponownym użyciem produktu należy usunąć przyczynę zwarcia.

Ladowanie akumulatora

Naładować akumulator, jeśli jest zbyt słaby, aby uruchomić silnik.

- Podłączyć dodatni (+) przewód ładowania do zacisku dodatniego (+) (A) elektromagnesu rozrusznika.



- Podłączyć ujemny (-) przewód ładowania do ujemnego (-) punktu połączenia (B).
- Użyć standardowej ładowarki akumulatorów.



UWAGA: Nie używać ładowarki rozruchowej. Spowoduje to uszkodzenie układu elektrycznego produktu.

- Zawsze odłączać stację ładowającą przed uruchomieniem silnika.

Awaryjne uruchamianie silnika

Jeśli akumulator jest zbyt słaby, aby uruchomić silnik, można skorzystać z kabli wspomagających w celu uruchomienia w trybie awaryjnym. Produkt ma instalację 12 V z ujemną masą. Produkt używany do rozruchu awaryjnego musi również mieć instalację 12 V z ujemną masą.

Podłączanie kabli rozruchowych




OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko wybuchu gazów, które wydobywają się z akumulatora. Nie podłączać ujemnego zacisku naładowanego akumulatora do lub w pobliżu ujemnego zacisku rozładowanego akumulatora.



UWAGA: Nie używać kosiarki do awaryjnego uruchamiania innych pojazdów.

- Podłączyć jeden koniec czerwonego przewodu akumulatora do DODATNIEGO (+) zacisku (A) na przekaźniku uruchamiania pod fotelem.



- Podłączyć drugi koniec czerwonego przewodu do DODATNIEGO (+) zacisku (B) naładowanego akumulatora.



OSTRZEŻENIE: Nie doprowadzać do zwarcia końców czerwonego przewodu z podwozem. Spowoduje to zwarcie.

- Podłączyć jeden koniec czarnego kabla do UJEMNEGO (-) zacisku (C) w pełni naładowanego akumulatora.
- Podłączyć drugi koniec czarnego przewodu do MASY PODWOZIA (D), z dala od zbiornika paliwa i akumulatora.

Odlaczanie kabli rozruchowych

Uwaga: Odlaczyc kable rozruchowe, wykonujac w odwrotnej kolejnosti czynnosci zwiaseane z podlaczaniem.

- Odlaczyc CZARNY przewód od podwozia.
- Odlaczyc CZARNY przewód od naładowanego akumulatora.
- Odlaczyc Czerwony przewód od 2 akumulatorów.

Wymiana akumulatora




OSTRZEŻENIE: Ryzyko porażenia prądem i poparzeń. Nie używać metalowych opasek na nadgarstek ani innych metalowych akcesoriów. Metalowe przedmioty, które dotkną styków akumulatora, mogą spowodować poparzenia, porażenie prądem elektrycznym i zwarcie w akumulatorze.


- Wymontować lewy uchwyt, jeśli jest zamontowany. Patrz *Demontaż i montaż uchwytu (TC 220T) na stronie 59*.

- Przechylić fotel do przodu.

- Wykręcić 4 śruby i wymontować schowek.




- Zdjąć osłonę zacisku zlokalizowaną na czarnym przewodzie akumulatora.
- Wymontować śrubę, podkładkę i nakrętkę oraz odłączyć czarny przewód akumulatora od zacisku ujemnego (-) akumulatora.



- Zdjąć osłonę zacisku zlokalizowaną na czerwonym przewodzie akumulatora.
- Odkręcić śrubę i nakrętkę i odłączyć czerwony przewód akumulatora od zacisku dodatniego (+) akumulatora.
- Ostrożnie wyjąć akumulator.
- Umieścić nowy akumulator na miejscu.
- Podłączyć czerwony przewód akumulatora do zacisku dodatniego (+) akumulatora, a następnie przykroić nakrętkę i śrubę.
- Założyć osłonę zacisku zlokalizowaną na czerwonym przewodzie akumulatora.
- Podłączyć czarny przewód akumulatora do zacisku ujemnego (-) akumulatora, a następnie przykroić nakrętkę oraz śrubę i założyć osłonę zacisku.
- Założyć pokrywę akumulatora i zamocować opaskę.

14. Zamontować schowek i wkręcić 4 śruby.



15. Zamontować lewy uchwyt, jeśli został wymontowany.

Patrz *Demontaż i montaż uchwytu (TC 220T) na stronie 59.*


Ciśnienie w oponie

Upewnić się, że ciśnienie we wszystkich 4 oponach jest prawidłowe. Patrz *Dane techniczne na stronie 85.*


Zespół tnący

Demontaż i montaż zespołu tnącego


1. Wyłączyć zespół tnący i zatrzymać silnik.
2. Ustawić zespół tnący w najniższej pozycji.
3. Wykręcić 3 śruby i wymontować lewą osłonę paska.



4. Wykręcić 3 śruby i wymontować prawą osłonę paska.




5. Wymontować sprężynę (A) z uchwytu sprężyny (B), aby zmniejszyć naprężenie pasa zespołu tnącego.




Uwaga: Model TC 220T ma 2 pasy zespołu tnącego i 2 sprężyny.

6. Zdjąć paszek zespołu tnącego z koła pasowego silnika.
7. Aby odłączyć przednie cięgło, wykonać poniższe czynności.
 - a) Wymontować spinkę (C) i podkładkę (D).
 - b) Odłączyć przednie cięgło (E) od uchwytu (F) na zespole tnącym.



b) Odłączyć przednie cięgło (E) od uchwytu (F) na zespole tnącym.

- c) Umieścić cięglo przednie w uchwycie cięgła przedniego.




8. Aby odłączyć 2 tylne ciągły, wykonać poniższe czynności. Jedno tylne ciągło znajduje się po lewej stronie, a drugie po prawej stronie.



OSTRZEŻENIE: Zespół tnący jest ciężki. Podczas odłączania 2 tylnych ciągów za pomocą łomu lub odpowiednika podłożonego pod zespół tnący podtrzymać ciężar zespołu tnącego.

- a) Wymontować spinkę (E) i podkładkę (F) z przedniego końca lewego tylnego ciągła.



- b) Odłączyć zespół tnący od lewego tylnego ciągła.
c) Jedną ręką pociągnąć i przytrzymać dźwignię wysokości koszenia w najniższym położeniu. Wymontować spinkę i podkładkę z prawego tylnego ciągła.



OSTRZEŻENIE: Nie zwalniać dźwigni wysokości koszenia. Mechanizm regulacji wysokości koszenia jest sprężynowy. Siła wywierana przez sprężynę może spowodować zmiażdżenie, jeśli dźwignia wysokości koszenia nie zostanie pociągnięta i przytrzymana.


- d) Odłączyć zespół tnący od prawego tylnego ciągła.
e) Ostrożnie zwolnić dźwignię wysokości koszenia.



OSTRZEŻENIE: Mechanizm regulacji wysokości koszenia jest sprężynowy. Siła wywierana przez sprężynę może spowodować zmiażdżenie. Należy trzymać części ciała z dala od maszyny.

9. Ustawić dźwignię wysokości koszenia w najwyższym położeniu.

10. Pchnąć dolną rynnę w dół i wymontować zespół tnący z urządzenia.




11. Zamontować zespół tnący, zachowując odwrotną kolejność czynności.



UWAGA: Upewnić się, że pasek napędowy jest założony prawidłowo i nie zostanie ściśnięty podczas montażu zespołu tnącego.


- a) Przy montażu zespołu tnącego należy upewnić się, że dolna ryna znajdują się we właściwym położeniu.



Demontaż i montaż środkowej rynny

1. Wyłączyć zespół tnący i zatrzymać silnik.
2. Wymontować pojemnik na trawę.

- Zdjąć 2 zaczepy.




- Wyciągnąć środkową rynnę.
- Zamontować środkową rynnę w odwrotnej kolejności.

Regulacja równoległości zespołu tnącego

Przeprowadzanie regulacji bocznej zespołu tnącego


Jeśli wysokość koszenia po prawej i lewej stronie nie jest taka sama, można wyregulować wysokość koszenia.

- Upewnić się, że ciśnienie we wszystkich 4 oponach jest prawidłowe. Patrz *Ciśnienie w oponie na stronie 74*.
- Zaparkować produkt na równym podłożu.
- Ustawić zespół tnący w najwyższej pozycji.
- Zmierzyć odległość (X) od dolnej krawędzi zespołu tnącego do podłoża z lewej i z prawej strony.
Odległość musi być taka sama z 2 stron.



OSTRZEŻENIE: Noże na zespole tnącym są ostre i mogą spowodować obrażenia. Stosować rękawice ochronne.

- Poluzować przeciwnakrętki na ogranicznikach wysokości koszenia.




Uwaga: Ograniczniki wysokości koszenia znajdują się za zespołem tnącym, przed tylnymi kołami.

- Wyregulować nakrętki na ogranicznikach wysokości koszenia tak, aby wysokość koszenia zespołu tnącego była taka sama po lewej i prawej stronie.
 - Obracanie nakrętek w lewo powoduje opuszczanie zespołu tnącego.
 - Obracanie nakrętek w prawo powoduje podnoszenie zespołu tnącego.
- Ponownie zmierzyć odległość. Wyregulować tak, aby 2 strony były równe.
- Po zakończeniu regulacji bocznej dokręcić przeciwnakrętki.
- Zacząć koszenie trawy i sprawdzić wyniki. W razie potrzeby dokonać regulacji.

Przeprowadzanie regulacji wzdużnej zespołu tnącego

Przed wyregulowaniem podłużnym zespół tnący musi zostać wyregulowany poprzecznie. Patrz *Przeprowadzanie regulacji bocznej zespołu tnącego na stronie 76*.


- Upewnić się, że ciśnienie we wszystkich 4 oponach jest prawidłowe. Patrz *Ciśnienie w oponie na stronie 74*.
- Zaparkować produkt na równym podłożu.
- Ustawić zespół tnący w najwyższej pozycji.
- Zmierzyć odległość od dolnej krawędzi zespołu tnącego do podłoża z tyłu (A) i z przodu (B). Odległość z przodu musi być o 5–10 mm mniejsza niż z tyłu.





OSTRZEŻENIE: Noże na zespole tnącym są ostre i mogą spowodować obrażenia. Stosować rękawice ochronne.

- Jeśli konieczna jest regulacja z przodu, poluzować przeciwznakrętkę i obrócić nakrętkę na przednim ciegle.



Uwaga: Przednie ciegło znajduje się z przodu produktu, za tłumikiem.

- Obracanie nakrętki w lewo powoduje opuszczanie przedniej części zespołu tnącego.
- Obracanie nakrętki w prawo powoduje podnoszenie zespołu tnącego.
- Po zakończeniu regulacji z przodu dokręcić przeciwznakrętkę.

Sprawdzanie noży




UWAGA: Uszkodzone lub niewłaściwie wyważone noże mogą uszkodzić produkt. Wymienić uszkodzone noże. Nastrzenie i wyważenie tępich noży należy zlecić autoryzowanemu punktowi serwisowemu.

- Zdemontować zespół tnący. Patrz *Demontaż i montaż zespołu tnącego na stronie 74*.
- Przyjrzeć się nożom, aby sprawdzić, czy nie są uszkodzone, i naostrzyć je w razie potrzeby.


Wymiana noży

- Zdemontować zespół tnący. Patrz *Demontaż i montaż zespołu tnącego na stronie 74*.

- Zablokować noże drewnianym klockiem.



- Wykręcić śrubę (A) z podkładką (B) i wymontować nóż (C).
- Zamontować nowy lewy nóż po lewej stronie i nowy prawy nóż po prawej stronie. Lewy nóż jest oznaczony napisem „Left”, a prawy — „Right”.



UWAGA: Noże różnią się kierunkiem obrotów. Prawy nóż musi być zamontowany po prawej stronie, a lewy — po lewej stronie.




OSTRZEŻENIE: Zamontowanie niewłaściwego typu noża może powodować wyrzucanie przedmiotów z zespołu tnącego i doprowadzić do poważnych obrażeń. Należy używać wyłącznie noży podanych w części *Dane techniczne na stronie 85*.

- Upewnić się, że wygięte końcówki noży są skierowane w stronę zespołu tnącego.
- Dokręcić śruby momentem 58.5–69.5 Nm.
- Zamontować zespół tnący. Patrz *Demontaż i montaż zespołu tnącego na stronie 74*.

Wymiana paska zespołu tnącego (TC 215T)


- Zdemontować zespół tnący. Patrz *Demontaż i montaż zespołu tnącego na stronie 74*.

- Usunąć zabrudzenia i trawę z obszaru obudów łożysk, kół pasowych noży oraz z górnej powierzchni zespołu tnącego.
- Wymontować nakrętkę (A), podkładkę (B), śrubę (C) i koło pasowe pośredniczące (D).



- Zdjąć pasek zespołu tnącego (E) z kół pasowych noży na zespole tnącym.
- Złożyć nowy pasek zespołu tnącego, wykonując działania w odwrotnej kolejności.

a) Upewnić się, że pasek zespołu tnącego jest prawidłowo założony na wszystkie koła pasowe.




UWAGA: Upewnić się, że pasek zespołu tnącego nie jest skręcony. Zapoznać się z naklejką dotyczącą prowadzenia paska na zespole tnącym.

Wymiana paska zespołu tnącego (TC 220T)


- Zdemontować zespół tnący. Patrz *Demontaż i montaż zespołu tnącego na stronie 74*.
- Usunąć zabrudzenia i trawę z obszaru obudów łożysk, kół pasowych noży oraz z górnej powierzchni zespołu tnącego.

- Wymontować nakrętkę (A), podkładkę (B), śrubę (C) i prawe koło pasowe pośredniczące (D).



- Wymontować nakrętkę, podkładkę, śrubę i lewe koło pasowe pośredniczące (E).
- Wymontować prawy pasek zespołu tnącego (F) i lewy pasek zespołu tnącego (G) z kół pasowych noży zespołu tnącego.
- Złożyć nowe paski zespołu tnącego, wykonując działania w odwrotnej kolejności.

a) Upewnić się, że paski zespołu tnącego są prawidłowo założone na wszystkie koła pasowe.




UWAGA: Upewnić się, że paski zespołu tnącego nie są skręcone. Zapoznać się z naklejką dotyczącą prowadzenia paska na zespole tnącym.

Regulacja kólek podporowych

Kółka podporowe utrzymują zespół tnący w prawidłowym położeniu na podłożu i zapobiegają zdzieraniu darni w prawie wszystkich warunkach terenowych. Kółka podporowe są prawidłowo wyregulowane, jeśli są trochę uniesione ponad podłożem, gdy zespół koszący jest na prawidłowej wysokości.

- Zaparkować na równym podłożu i wyłączyć silnik.
- Ustawić zespół tnący na wymaganą wysokość koszenia. Patrz *Regulacja wysokości koszenia na stronie 62*.

- Odkręcić nakrętkę (A), wykręcić śrubę (B), zdjąć podkładkę (C) i wymontować kółko podporowe (D) i tuleję (E).
- Zamontować kółko podporowe, tuleję, śrubę, podkładkę i nakrętkę w 1 z 3 otworów.
- Wyregulować wszystkie kółka podporowe według takiej samej procedury.



Rozwiązywanie problemów

Schemat diagnostyki

Jeśli nie można znaleźć rozwiązania problemu w niniejszej instrukcji obsługi, skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym Husqvarna.

Problem	Przyczyna	Postępowanie
Rozrusznik nie wymusza obrotów silnika.	Hamulec postojowy nie jest zaciągnięty.	Zaciągnąć hamulec postojowy. Patrz <i>Załaczanie i zwalnianie hamulca postojowego na stronie 61</i> .
	Zespół tnący jest włączony.	Włączyć zespół tnący. Patrz <i>Włączanie i wyłączanie zespołu tnącego na stronie 61</i> .
	Bezpiecznik główny jest przepalony.	Wymienić bezpiecznik główny. Patrz <i>Wymiana głównego bezpiecznika na stronie 72</i> .
	Blokada zapłonu jest uszkodzona.	Zwrócić się do punktu serwisowego Husqvarna.
	Połączenie między przewodem a akumulatorem jest nieprawidłowe.	Sprawdzić, czy akumulator jest prawidłowo podłączony. Patrz <i>Podłączanie akumulatora na stronie 58</i> .
	Akumulator jest zbyt słaby.	Nalałować akumulator. Patrz <i>Ładowanie akumulatora na stronie 72</i> .
	Rozrusznik jest uszkodzony.	Zwrócić się do punktu serwisowego Husqvarna.

Problem	Przyczyna	Postępowanie
Silnik nie uruchamia się, gdy rozrusznik obraca silnikiem.	Brak paliwa w zbiorniku.	Napełnić zbiornik paliwa paliwem. Patrz <i>Uzupełnianie paliwa na stronie 59.</i>
	Świeca zapłonowa jest uszkodzona.	Sprawdzić świece zapłonowe. W razie potrzeby wymienić świece zapłonowe. Patrz <i>Sprawdzenie i wymiana świecy zapłonowej na stronie 70.</i>
	Przewód zapłonowy jest uszkodzony.	Zwrócić się do punktu serwisowego Husqvarna.
	Gaźnik lub przewód paliwowy jest zabrudzony.	Zwrócić się do punktu serwisowego Husqvarna.
	Filtr paliwa jest niedrożny.	Wymienić filtr paliwa. Patrz <i>Wymiana filtra paliwa na stronie 69.</i>
Silnik nie pracuje płynnie.	Świeca zapłonowa jest uszkodzona.	Sprawdzić świece zapłonowe. W razie potrzeby wymienić świece zapłonowe. Patrz <i>Sprawdzenie i wymiana świecy zapłonowej na stronie 70.</i>
	Gaźnik jest nieprawidłowo ustawiony.	Zwrócić się do punktu serwisowego Husqvarna.
	Niedrożny filtr powietrza.	Wyczyścić lub wymienić filtr powietrza. Patrz <i>Czyszczenie i wymiana filtra powietrza na stronie 69.</i>
	Odpowietrznik zbiornika paliwa jest zablokowany.	Zwrócić się do punktu serwisowego Husqvarna.
	Gaźnik lub przewód paliwowy jest zabrudzony.	Zwrócić się do punktu serwisowego Husqvarna.
	Filtr paliwa jest niedrożny.	Wymienić filtr paliwa. Patrz <i>Wymiana filtra paliwa na stronie 69.</i>
Silnik nie generuje mocy.	Niedrożny filtr powietrza.	Wyczyścić lub wymienić filtr powietrza. Patrz <i>Czyszczenie i wymiana filtra powietrza na stronie 69.</i>
	Świeca zapłonowa jest uszkodzona.	Sprawdzić świece zapłonowe. W razie potrzeby wymienić świece zapłonowe. Patrz <i>Sprawdzenie i wymiana świecy zapłonowej na stronie 70.</i>
	Gaźnik lub przewód paliwowy jest zabrudzony.	Zwrócić się do punktu serwisowego Husqvarna.
	Linka przepustniczy jest nieprawidłowo wyregulowana.	Zwrócić się do punktu serwisowego Husqvarna.
Silnik wyłącza się podczas próby przemieszczania urządzenia do tyłu.	System koszenia podczas jazdy do tyłu (ROS) nie jest włączony.	Włączyć system koszenia podczas jazdy do tyłu (ROS). Patrz <i>Korzystanie z systemu koszenia podczas jazdy do tyłu (ROS) na stronie 63.</i>

Problem	Przyczyna	Postępowanie
Przekładnia nie ma wystarczającej mocy.	Wlot powietrza przekładni lub kołnierze chłodzące są zablokowane.	Zwrócić się do punktu serwisowego Husqvarna.
	Wentylator znajdujący się na przekładni jest uszkodzony.	Zwrócić się do punktu serwisowego Husqvarna.
	Brak oleju w przekładni lub poziom oleju jest zbyt niski.	Zwrócić się do punktu serwisowego Husqvarna.
	Układ napędowy jest wyłączony.	Włączyć układ napędowy. Patrz <i>Włączanie i wyłączanie układu napędowego na stronie 61</i> .
Akumulator się nie ładuje.	Akumulator jest uszkodzony.	Wymienić akumulator. Patrz <i>Wymiana akumulatora na stronie 73</i> .
	Połączenie na zaciskach akumulatora jest nieprawidłowe.	Sprawdzić, czy akumulator jest prawidłowo podłączony. Patrz <i>Podłączenie akumulatora na stronie 58</i> .
Występują drgania urządzenia.	Noże są poluzowane.	Dokręcić noże. Patrz <i>Wymiana noży na stronie 77</i> .
	Noże są nieprawidłowo zamontowane.	Upewnić się, że noże są prawidłowo zamocowane. Patrz <i>Wymiana noży na stronie 77</i> .
	Noże nie są wyważone.	Sprawdzić noże pod kątem śladów zużycia i uszkodzeń. Patrz <i>Sprawdzanie noży na stronie 77</i> .
	Silnik jest obluzowany.	Zwrócić się do punktu serwisowego Husqvarna.
	Koła pasowe są przekrzywione lub poluzowane.	Zwrócić się do punktu serwisowego Husqvarna.

Problem	Przyczyna	Postępowanie
Rezultat koszenia jest niezadowalający.	Noże są tępce.	Sprawdzić noże pod kątem śladów zużycia i uszkodzeń. Patrz <i>Sprawdzanie noży na stronie 77</i> .
	Noże są nieprawidłowo zamontowane.	Upewnić się, że noże są prawidłowo zamocowane. Patrz <i>Wymiana noży na stronie 77</i> .
	Trawa jest dłuża lub mokra.	Patrz <i>Uzyskiwanie dobrych rezultatów koszenia na stronie 63</i> .
	Zespół tnący nie jest ustawiony równolegle.	Regulacja równoległości zespołu tnącego. Patrz <i>Regulacja równoległości zespołu tnącego na stronie 76</i> .
	Zator z trawy w zespole tnącym.	Wyczyścić zespół tnący. Patrz <i>Czyszczenie produktu na stronie 67</i> .
	Zator z trawy w rynnie środkowej.	Usunąć zator z trawy z rynny środkowej.
	Otwory powietrza w zespole tnącym są zatkane.	Wyczyścić zespół tnący. Patrz <i>Czyszczenie produktu na stronie 67</i> .
	Wokół kół pasowych noża znajdują się zanieczyszczenia.	Wyczyścić zespół tnący. Patrz <i>Czyszczenie produktu na stronie 67</i> .
	Rożne wartości ciśnienia w oponach po prawej i lewej stronie.	Upewnić się, że ciśnienie we wszystkich 4 oponach jest prawidłowe. Patrz <i>Ciśnienie w oponie na stronie 74</i> .
	Produkt pracuje ze zbyt dużą prędkością.	Patrz <i>Uzyskiwanie dobrych rezultatów koszenia na stronie 63</i> .
	Prędkość obrotowa silnika jest zbyt niska.	Patrz <i>Uzyskiwanie dobrych rezultatów koszenia na stronie 63</i> .
	Pasek zespołu tnącego się ślizga.	Zwrócić się do punktu serwisowego Husqvarna.
	Pasek zespołu tnącego jest zużyty lub uszkodzony.	Wymienić pasek zespołu tnącego. Patrz <i>Wymiana paska zespołu tnącego (TC 215T) na stronie 77</i> lub <i>Wymiana paska zespołu tnącego (TC 215T) na stronie 77</i> .
Zespół tnący nie uruchamia się, gdy przycisk WOM znajduje się w położeniu włączenia.	Na wylocie trawy nie jest zainstalowany pojemnik na trawę ani inne akcesoria (jeśli dotyczy).	Zamontować pojemnik na trawę lub inną akcesorię na wylocie trawy. Patrz <i>Montaż i demontaż pojemnika na trawę na stronie 58</i> (jeśli dotyczy).

Transport, przechowywanie i utylizacja

Transportowanie

- Produkt jest ciężki. Należy uważać na zagrożenie zmiażdżeniem. Podczas załadunku lub rozładunku

produkту z pojazdu albo przyczepy należy zachować szczególną ostrożność.

- Nie podnosić produktu. Punkty mocowania nie są zatwierdzonymi punktami podnoszenia i mogą być

- używane wyłącznie do mocowania produktu na przyczepie.
- Używać atestowanej przyczepy do transportu produktu.
- Przed rozpoczęciem transportu produktu na przyczepie lub jazdy po drodze zapoznać się z lokalnymi przepisami ruchu drogowego.
- Aby ułatwić załadunek produktu na przyczepę, ustawić zespół tnący w najwyższym położeniu.

Bezpieczne mocowanie produktu do transportu




OSTRZEŻENIE: Przed przymocowaniem produktu należy przeczytać ze zrozumieniem rozdział poświęcony bezpieczeństwu. Patrz *Bezpieczeństwo na stronie 49.*



OSTRZEŻENIE: Na czas transportu samo zaciągnięcie hamulca postojowego nie wystarczy. Należy dokładnie przymocować maszynę do przestrzeni ładunkowej.


Sprzęt: 2 zatwierdzone taśmy i 4 kliny do kół.

1. Produkt należy zaparkować na środku przestrzeni ładunkowej.




UWAGA: Jeśli pojazd transportowy ma osłonę, przed przykryciem produktu osłoną należy zaczekać, aż produkt ostygnie.


2. Upewnić się, że środek ciężkości produktu znajduje się powyżej osi kola pojazdu transportowego. Jeśli do transportu używana jest przyczepa, należy upewnić się, że siła docisku na dyszel holowniczy jest odpowiednia.



3. Zaciągnąć hamulec postojowy.
4. Usunąć wszystkie luźne przedmioty.
5. Przymocować pierwszą taśmę do haka holowniczego.




6. Zacisnąć taśmę do tyłu w celu zamocowania produktu do przestrzeni ładunkowej.
7. Założyć drugą taśmę dookoła kanału ramy.



8. Przymocować taśmę do przestrzeni ładunkowej.
9. Zacisnąć taśmę w kierunku przedniej części przestrzeni ładunkowej, aby zamocować maszynę w przestrzeni ładunkowej.

10. Umieścić kliny kół z przodu i z tyłu tylnych kół.



Przechowywanie

Przygotować produkt do przechowywania po zakończeniu sezonu lub przed przechowywaniem przez dłużej niż 30 dni. Jeżeli paliwo jest przechowywane w zbiorniku dłużej niż 30 dni, wówczas lepkie cząsteczki mogą doprowadzić do zablokowania gaźnika. Ma to negatywny wpływ na działanie silnika.

Aby zapobiec powstawaniu lepkich cząsteczek podczas przechowywania, dodać stabilizator. Jeśli używana jest benzyna alkilowa, stabilizator nie jest wymagany. Jeżeli wykorzystywana jest standardowa benzyna, nie należy zastępować jej benzyną alkilową. Może to spowodować stwardnienie delikatnych części gumowych. Dodać stabilizator do paliwa znajdującego się w zbiorniku lub kanistrze przeznaczonym do przechowywania. Przestrzegać zawsze wskazówek producenta dotyczących proporcji mieszanek. Uruchomić silnik minimum na 10 minut po dodaniu stabilizatora, aż do momentu jego przepłynięcia do gaźnika.



OSTRZEŻENIE: Nie przechowywać produktu z paliwem w zbiorniku wewnątrz budynku lub w miejscach ze złym przepływem powietrza. Ryzyko pożaru, gdy opary paliwa znajdują się blisko otwartego ognia, iskier lub kontrolek na kotłach, grzejnikach i suszarkach.



OSTRZEŻENIE: Usunąć trawę, liście i inne łatwopalne materiały z produktu, aby zmniejszyć ryzyko pożaru. Przed rozpoczęciem przechowywania produktu poczekać na jego ostygnięcie.

- Czyszczenie urządzenia — patrz część *Czyszczenie produktu na stronie 67*. Naprawić uszkodzenia powłoki malarskiej, aby zapobiec rdzewieniu.
- Sprawdzić produkt pod kątem zużytych lub uszkodzonych części i dokręcić luźne śruby i nakrętki.
- Wyjąć akumulator. Wyczyścić, naładować i przechowywać w chłodnym miejscu.
- Wymienić olej silnikowy i zutylizować olej przepracowany.

- Opróżnić zbiornik paliwa. Uruchomić silnik i pozostawić włączony, aż w gaźniku skończy się paliwo.



UWAGA: po dodaniu stabilizatora nie opróżniać zbiornika paliwa ani gaźnika.

- Zamknąć zawór odcinający paliwo.
- Wykręcić świece zapłonowe i włacić do każdego cylindra łyżkę stołową oleju silnikowego. Ręcznie obrócić wał silnika, aby nalać olej i przywrócić z powrotem świece zapłonowe.
- Nasmarować wszystkie smarowniczki, przeguby i osie.
- Przechowywać produkt w czystym, suchym miejscu i przykryć go dla dodatkowej ochrony.
- Osłona umożliwiająca ochronę produktu podczas przechowywania lub transportu jest dostępna u dilerów.

Utylizacja

- Substancje chemiczne mogą być niebezpieczne i nie mogą być wyrzucane do ziemi. Należy zawsze utylizować zużyte środki chemiczne w centrum serwisowym lub w odpowiednim punkcie utylizacji.
- Jeżeli produkt jest zużyty, należy oddać go do sprzedawcy lub do odpowiedniego punktu recyklingu.
- Olej, filtry oleju, paliwo i akumulatory mogą mieć negatywny wpływ na środowisko. Przestrzegać lokalnych wymogów dotyczących recyklingu oraz obowiązujących przepisów.
- Nie wolno utylizować akumulatora jak zwykłego odpadu domowego.
- Należy oddać akumulator do warsztatu obsługi technicznej firmy Husqvarna lub punktu utylizacji akumulatorów.

Dane techniczne

Dane techniczne

	TC 215T	TC 220T
Wymiary		
Szerokość, bez zespołu tnącego, mm	933	971
Szerokość, z zespołem tnącym, mm	987,5	1140
Wysokość, mm	1108	1124
Długość, bez pojemnika na trawę, mm	1921	2029
Długość, z pojemnikiem na trawę, mm	2533	2714
Masa z zespołem tnącym, przy pustym zbiorniku, kg	259	284
Pojemność pojemnika na trawę, l	300	350
Rozstaw osi, mm	1250	1250
Rozstaw kół, przód, mm	756	756
Rozstaw kół, tył, mm	717	717
Ciśnienie w oponach, przód, kPa/bar/PSI	150/1,5/21,8	150/1,5/21,8
Ciśnienie w oponach, tył, kPa/bar/PSI	100/1/14,5	100/1/14,5
Przednie opony	15 × 6-6	15 × 6-6
Tylne opony	18 × 8,5-8	20 × 10-8
Maks. nachylenie, stopnie °	10	10
Maks. masa sprzętu holowanego, przy nachyleniu 10°, kg	110	110
Maks. dopuszczalne obciążenie pionowe na drążku holowniczym, N/kg	520/52	520/52
Maks. dopuszczalne obciążenie poziome na drążku holowniczym, N/kg	600/60	600/60
Silnik		
Marka / model	Husqvarna / HV 586AE	Husqvarna / HV 708AE
Nominalna moc wyjściowa silnika (kW) ⁸	11,7	14,4
Pojemność, cm ³	586	708
Maksymalne obroty silnika, obr/min	2800 ± 50	2800 ± 50
Maks. prędkość jazdy do przodu, km/h	10	10
Maks. prędkość jazdy do tyłu, km/h	6	6

⁸ Moc silnika podana jest jako średnia, wyjściowa moc znamionowa (przy podanych obrotach) dla typowego modelu produkowanego silnika zmierzonego wg normy SAE J1349/ISO1585. Silniki produkowane masowo mogą odbiegać od tej wartości. Aktualna moc wyjściowa zainstalowanego na maszynie silnika zależeć będzie od prędkości obrotowej, warunków otoczenia oraz innych wartości.

	TC 215T	TC 220T
Paliwo, bezołowiowe, maksymalna zawartość etanolu/minimalna liczba oktanowa	E10/92	E10/92
Pojemność zbiornika paliwa, litry	13	13
Olej	Klasa SF, SH lub SJ SAE40, SAE30, SAE20W-50, SAE10W-40, SAE10W-30 lub SAE5W-20	Klasa SF, SH lub SJ SAE40, SAE30, SAE20W-50, SAE10W-40, SAE10W-30 lub SAE5W-20
Objętość oleju, łącznie z filtrem oleju, litry	1,7	2,4
Objętość oleju, bez filtra oleju, litry	1,6	2,3
Rozruch silnika	Rozrusznik elektryczny, 12 V	Rozrusznik elektryczny, 12 V
Przekładnia		
Marka / model	Tuff Torq / K46EN	Tuff Torq / K46EN
Objętość oleju, litry	2,2	2,2
Układ elektryczny		
Typ	12 V, z ujemnym uziemieniem	12 V, z ujemnym uziemieniem
Akumulator	12 V, 24 Ah	12 V, 24 Ah
Świeca zapłonowa	HQT-7/HQT-12	HQT-7/HQT-12
Odstęp między elektrodami, mm/cale	0,6–0,8/0,024–0,032	0,6–0,8/0,024–0,032
Światło	12 V, 10,19 W	12 V, 10,19 W
Zespół tnący		
Szerokość koszenia, mm	950	1080
Wysokość koszenia, 10 pozycji, mm	25–105	25–105
Poziom hałasu ⁹		
Zmierzony poziom mocy akustycznej, w dB(A)	98	97
Poziom mocy akustycznej, gwarantowany dB(A)	100	100
Poziomy głośności ¹⁰		
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)	84	84
Poziomy drgań ¹¹		
Poziom wibracji na kole kierownicy, m/s ²	3,8	5,3
Poziom wibracji na fotelu, m/s ²	5,5	5,2

⁹ Emisję hałasu do otoczenia zmierzono jako moc akustyczna (L_{WA}), zgodnie z dyrektywą Rady 2000/14/WE.

¹⁰ Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z normą EN ISO 5395. Odnutowane dane dla ciśnienia akustycznego mają typowe rozproszenie statystyczne (odchylenie standardowe) w wysokości 3,0 dB (A).

¹¹ Poziom wibracji zgodnie z normą EN ISO 5395. Odnutowane dane dla poziomu wibracji mają typowy rozkład statystyczny (odchylenie standardowe) w wysokości 1,5 m/s² (koło kierownicy) oraz 1,5 m/s² (fotel).

	TC 215T	TC 220T
Noże		
Długość noża, mm	482,5	554
Nr artykułu, lewy nóż	537 67 40-10	531 14 83-01
Nr artykułu, prawy nóż	537 67 41-10	531 14 83-04
Nr artykułu, zestaw mulczający (akcesorium) ¹²	547 35 66-01	546 51 50-01
Nr artykułu, lewy nóż mulczający (akcesorium) ¹³	537 67 42-10	534 14 82-99
Nr artykułu, prawy nóż mulczający (akcesorium) ¹⁴	537 67 43-10	531 14 83-02



OSTRZEŻENIE: Należy używać wyłącznie zespołów tnących wymienionych w niniejszej instrukcji. Użycie zespołu tnącego bez homologacji do tego urządzenia może powodować wyrzucanie przedmiotów z dużą prędkością i doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.

Punkty kontrolne	
Równoległość zespołu tnącego przy ustawieniu wysokości koszenia w położeniu 1	5–10 mm / 0,197–0,394"
Kontrola wysokości koszenia w położeniu 1	25 ± 2 mm / 0,98 ± 0,079"

Serwis

Wykonywać coroczny przegląd w autoryzowanym centrum serwisowym, aby upewnić się, że produkt pracuje bezpiecznie i wydajnie w ciągu sezonu. Najlepszy czas na wykonanie serwisu lub remontu maszyny to okres poza sezonem.

W przypadku złożenia zamówienia na części zamienne należy podać odpowiednie informacje, takie jak rok zakupu, model, typ i numer seryjny.

Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

¹² Zestaw mulczający zawiera noże, wkładkę mulczającą i części do montażu.

¹³ Noża należy używać wyłącznie z kompletnymi częściami zestawu do mulczowania 547 35 66-01 (model TC 215T) lub 546 51 50-01 (model TC 220T).

¹⁴ Noża należy używać wyłącznie z kompletnymi częściami zestawu do mulczowania 547 35 66-01 (model TC 215T) lub 546 51 50-01 (model TC 220T).

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UE

Firma Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna,
Szwecja, tel. +46 36 146500, deklaruje z pełną
odpowiedzialnością, że przedstawiony produkt:

Opis	Kosiarka samojezdna
Marka	Husqvarna
Typ/model	TC 215T, TC 220T
Identyfikacja	Numer seryjny datowany na 2023 i późniejsze

spełnia wszystkie wymogi określone w odpowiednich dyrektywach i przepisach UE:

Dyrektyna/przepis	Opis
2006/42/WE	„maszynowa”
2014/30/UE	„dotycząca zgodności elektromagnetycznej”
2000/14/WE	„dotycząca emisji hałasu do środowiska”
2011/65/UE	„dotycząca ograniczenia użycia niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym”

oraz został zaprojektowany zgodnie z następującymi normami i specyfikacjami technicznymi: EN ISO 5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/A1:2017/A2:2018, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018.

Jednostka notyfikowana: 0197, TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg, Germany potwierdza zgodność z Dyrektywą rady 2000/14/WE, procedura oceny zgodności: Załącznik VI.

Dalsze informacje dotyczące emisji hałasu, patrz *Dane techniczne na stronie 85*.

Huskvarna, 2024-02-26



Claes Losdal, Szeft ds. Rozwoju Produkcji/Produkty ogrodowe, Husqvarna AB

Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną



Obsah

Úvod.....	89	Odstraňování problémů.....	121
Bezpečnost.....	93	Přeprava, skladování a likvidace.....	124
Montáž.....	99	Technické údaje.....	127
Provoz.....	102	Servis.....	129
Údržba.....	107	Prohlášení o shodě.....	130

Úvod

Kontrola před dodáním a čísla výrobcu

Povšimněte si: U tohoto výrobku byla provedena kontrola před dodáním. Ujistěte se, že jste od prodejce

obdrželi podepsanou kopii dokumentu o kontrole před dodáním.

Kontaktní informace servisního pracovníka	
Tento návod k používání náleží k výrobku s následujícím číslem výrobcu / výrobním číslem:	
	/
Motor:	
Převodovka:	

Popis výrobku

Tento výrobek je zahradní traktor s žacím ústrojím mezi přední a zadní osou. Je vybaven čtyřdobým motorem, který využívá benzín.

Jiné použití výrobku je považováno za nesprávné použití. Bude mít za následek zneplatnění záruky a odmitnutí odpovědnosti na straně výrobce za škody způsobené uživateli nebo třetím stranám.

Zamýšlené použití

Seznamte se s místními předpisy pro provoz sekaček na trávu.


Tento výrobek je určen k sečení trávy na soukromých zahradách se sklonem maximálně 10°. Nesmí se používat ve veřejných parcích, na sportovištích, farmách ani v lese. Chcete-li používat výrobek k jiným činnostem, instalujte volitelné příslušenství. Výrobek používejte výhradně s příslušenstvím, které doporučuje výrobce. Pro další informace se obraťte na schválený servis.

Pojištění výrobku

Pro svůj nový výrobek byste měli mít pojistné krytí. Pokud si nejste jisti, promluvte si se svou pojišťovnou. Doporučujeme komplexní pojištění, které zahrnuje třetí stranu, požár, poškození, krádež a odpovědnost.

Popis výrobku

Přehled výrobku



1. Přední nárazník (příslušenství pro model TC 215T)
2. Počítadlo hodin
3. Spínač světel
4. Pedál pro jízdu vpřed
5. Pedál pro jízdu vzad
6. Zámek zapalování
7. Tlačítko PTO
8. Zámek parkovací brzdy
9. Páka pro nastavení výšky sečení
10. Páka koše na trávu
11. Koš na trávu
12. Víčko palivové nádrže
13. Pedál parkovací brzdy
14. Ovládání plynu
15. Regulace rychlosti (pouze model TC 220T)
16. Zajišťovací páčka koše na trávu
17. Rukojetí (příslušenství pro model TC 215T)
18. Odkládací příhrádka a kryt baterie
19. Elektrická zásuvka, 12 V
20. Návod k používání
21. Páka pro zapojení či odpojení systému pohonu

Husqvarna Connect

Návod k používání a další informace o výrobku najdete v aplikaci Husqvarna Connect. Husqvarna Connect je bezplatná aplikace pro mobilní zařízení. Další informace naleznete v části *Jak začít používat aplikaci Husqvarna Connect na straně 102.*

Kontrola přítomnosti obsluhy (OPC)


Kontrola přítomnosti obsluhy se aktivuje poté, co se obsluha zvedne ze sedadla. Pokud není aktivována parkovací brzda, motor se zastaví. Pokud zapojíte nože, zastaví se. Viz část *Provozní podmínky na straně 96.*

Kontrola přítomnosti koše na trávu

Výrobek je vybaven kontrolou přítomnosti koše na trávu, která se aktivuje, když je nainstalovaný koš na trávu nebo jiné příslušenství. Nože se zastaví, pokud je koš na trávu nebo jiné příslušenství demontováno. Viz část *Provozní podmínky na straně 96.*

Světlo

Výrobek je vybaven pracovním světlem a dálkovým světlem. Nastavte spínač světel do polohy (A) pro dálkové světlo nebo polohy (B) pro pracovní světlo. Nastavením spínače světel do polohy (C) světlo zhasnete.



Symboly na výrobku



VAROVÁNÍ: Tento výrobek může být nebezpečný a způsobit obsluze či dalším osobám vážné zranění. Budte opatrní a výrobek používejte správně.



Pečlivě si prostudujte návod k použití a ujistěte se, že pokynům rozumíte, než tento výrobek budete používat.



Rychle



Pomalu



Zapojte hnací ústrojí.



Odpojte hnací ústrojí.



Vypnutý motor



Zapnutý motor



Start motoru



Pedál parkovací brzdy



Výška sečení



Systém pro zpětný chod (ROS)



Dozadu



Dopředu



Regulace rychlosti



Pracovní světlo



Dálkové světlo



Vypnute světlo



Zajištěný koš na trávu

	Odjištěný koš na trávu		Než začnete couvat, podívejte se dozadu.
	Palivo		Nikdy na výrobku ani vybavení nepřevážejte žádné osoby.
	Max. 10 % etanolu		Udržujte dostatečnou vzdálenost od osob v okolí.
	Motorový olej		Nestoupat
	Vždy používejte ochranu sluchu.		Před prováděním údržby výrobku odpojte koncovku kabelu zapalovací svíčky.
	Nože jsou odpojené.		Max. povolené svislé zatížení na tažné zařízení je uvedeno v části <i>Technické údaje na straně 127</i> a na štítku.
	Nože jsou zapojené.		Max. povolené vodorovné zatížení na tažné zařízení je uvedeno v části <i>Technické údaje na straně 127</i> a na štítku.
	Udržujte části těla v bezpečné vzdálenosti od rotujících částí.		Štítek s emisemi hluku do okolí podle směrnic a předpisů Evropské unie a Spojeného království a nařízení o regulaci hluku v australském Novém Jižním Walesu „Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017“. Garantovaná hladina akustického výkonu tohoto výrobku je uvedena v části <i>Technické údaje na straně 127</i> a na štítku.
	Udržujte části těla v bezpečné vzdálenosti od rotujících nožů.		
	Pozor na odmrštěná a odražená předměty.		Skenovatelný kód
	Nesekejte trávu napříč svahem. Nesekejte trávu na svahu se sklonem větším než 10°.		Výrobek odpovídá příslušným směrnicím ES.
	Nebezpečí převrácení		Tento výrobek vyhovuje platným předpisům Spojeného království.



Aktivujte a uvolněte parkovací brzdu.

Povšimněte si: Další symboly/štítky na výrobku se vztahují k zákonnému požadavkům specifickým pro daný trh.

Štítek na výrobku



Definice týkající se bezpečnosti

Varování, upozornění a poznámky slouží jako upozornění na specifické důležité části návodu.



VÝSTRAHA: Používá se v případě nebezpečí úrazu nebo usmrcení obsluhy nebo okolních osob, pokud nejsou dodrženy pokyny uvedené v této příručce.



VAROVÁNÍ: Používá se v případě nebezpečí poškození výrobku, dalších materiálů či škod na majetku v blízkém okolí, pokud nejsou dodrženy pokyny uvedené v této příručce.

Povšimněte si: Používá se k poskytnutí dalších informací, které jsou nezbytné v dané situaci.

Obecné bezpečnostní pokyny



VÝSTRAHA: Tento výrobek může amputovat ruce a nohy a odmršťovat předměty. Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k vážnému zranění nebo usmrcení.

NEBEZPEČÍ – Udržujte ruce a nohy z dosahu.

Počítadlo hodin

Počítadlo hodin ukazuje, kolik hodin byl motor v provozu. Viz část *Popis výrobku na straně 90* s informacemi o počítadle hodin.

Poškození výrobku

Neneseme odpovědnost za poškození výrobku, pokud:

- byl výrobek nesprávně opraven.
- byl výrobek opraven pomocí součástí od jiného výrobce nebo součástí, které nejsou výrobcem schváleny.
- má výrobek příslušenství od jiného výrobce nebo příslušenství, které není výrobcem schváleno.
- výrobek nebyl opraven ve schváleném servisním středisku nebo schváleným odborníkem.

Emise Euro V



VÝSTRAHA: Manipulace s motorem vede k zneplatnění typového schválení EU tohoto výrobku.

Bezpečnost

VÝSTRAHA: Nepokračujte v používání výrobku, pokud je poškozené fezáci zařízení. Poškozené řezací zařízení může odmrštit předměty, kterou mohou způsobit vážné zranění nebo usmrcení. Poškozené nože ihned vyměňte.




VÝSTRAHA: Tento výrobek vytváří během provozu elektromagnetické pole. Toto pole může za určitých okolností narušovat funkci aktivních či pasivních implantovaných lékařských přístrojů. Za účelem snížení rizika možného zranění nebo smrtelného úrazu doporučujeme osobám s implantovanými lékařskými přístroji poradit se před použitím výrobku s lékařem a s výrobcem implantovaného lékařského přístroje.



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.


- Budte stále opatrní a používejte zdravý rozum. Vyhnete se všem situacím, o kterých se domníváte, že jsou nad vaše možnosti. Pokud si nejste jisti, jak provozovat tento výrobek po přečtení návodu k používání, obrátěte se na odborníka.

- Před spuštěním výrobku je nutné, abyste si pozorně přečetli návod k používání a pokyny na výrobku a porozuměli všem uvedeným informacím.
- Naučte se bezpečně používat výrobek a jeho ovládací prvky a naučte se výrobek rychle vypnout.
- Naučte se identifikovat bezpečnostní štítky.
- Udržujte výrobek čistý, aby bylo zajištěno, že jsou značky a nálepky čitelné.
- Před provozem a uskladněním výrobku vyčistěte rozlité palivo nebo olej na výrobku.
- Mějte na paměti, že obsluha je odpovědná za nehody a škody vzniklé jiným osobám nebo na jejich majetku.
- Nedávejte ruce ani nohy do blízkosti otáčejících se dílů.
- Nedávejte ruce ani nohy pod výrobek.
- Vždy udržujte bezpečný odstup od otvoru pro výhoz.
- Při provozu výrobku na štěrkovém povrchu vždy zastavte nože.
- Nepoužívejte žací ústrojí, pokud koš na trávu, vyhazovací kanál nebo jiná bezpečnostní zařízení chybí nebo jsou vadná.
- Když nesečete, vždy deaktivujte nože.
- Zajistěte, aby tráva nebo jiné nežádoucí materiály nemohly přijít do styku s horkým výfukem nebo horkými částmi motoru.
- Nepoužívejte žací ústrojí k sečení listí nebo jiných nežádoucích materiálů, které mohou způsobit nánosy nečistot.
- Nepřepravujte žádné osoby. Výrobek musí používat pouze jedna osoba.



- Nenechávejte výrobek stát bez dozoru se spuštěným motorem. Před opuštěním výrobku vždy zastavte nože, použijte parkovací brzdu, vypněte motor a vytáhněte klíček zapalování.
- Výrobek používejte pouze za denního světla nebo za jiných dobrých světelných podmínek. Udržujte výrobek v bezpečné vzdálenosti od dětí a dalších terénních nerovností. Uvědomte si další možná rizika.
- Nepoužívejte výrobek za nepříznivého počasí (např. za mlhy, deště, ve vlhkém nebo mokrému prostředí, za silného větru, velmi nízkých teplot, bouřky atd.).
- Najděte si a označte velké kameny a další pevné předměty, abyste do nich nenarazili.

- Odstraňte z prostoru předměty, jako jsou kameny, hračky, dráty apod., které by mohly být zachyceny nebo odmrštěny noži.



- Nenechte děti ani jiné osoby neoprávněné obsluhovat tento výrobek, aby jej používaly nebo na něm prováděly údržbu. Věk obsluhy může být upraven místními zákony.
- Zajistěte, aby se při spouštění motoru, zapínání pohonu nebo během jízdy nenacházela nikdo v blízkosti výrobku.
- Pokud sečete v blízkosti silnice nebo přejíždíte silnicí, sledujte dopravní situaci.
- Nikdy výrobek nepoužívejte, když jste unaveni, pod vlivem alkoholu či jiných drog nebo když užíváte léky, které mohou negativně ovlivnit váš zrak, odhad, koordinaci nebo úsudek.
- Budte opatrní při umísťování výrobku na přívěs nebo nákladní vozidlo a vykládání z přívěsu nebo nákladního vozidla.
- Vždy zaparkujte výrobek na rovině a vypněte motor.
- Před čištěním nebo údržbou výrobku vypněte motor a ujistěte se, že se všechny součásti zastavily.
- Před demontáží koše na trávu nebo odstraněním upcání ve vyhazovacím kanálu vypněte motor a ujistěte se, že se všechny součásti zastavily.
- Před uložením do skladovacího prostoru nechte výrobek vychladnout.


Bezpečnostní pokyny ohledně dětí



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Nebudete-li dbát na bezpečnost dětí v blízkosti výrobku, může dojít k vážným nehodám. Stroje a sečení trávy děti často přitahují. Je velmi pravděpodobné, že děti nezůstanou na místě, kde jste je naposledy viděli.
- Udržujte děti mimo prostor, který má být posečen. Zajistěte, aby na děti dohlížela dospělá osoba.
- Sledujte okolí a vypněte stroj, pokud děti vstoupí do pracovní oblasti. Velmi opatrně postupujte v blízkosti rohů, keřů, stromů nebo dalších objektů, které vám mohou bránit ve výhledu.
- Před sečením a během sečení při couvání se dívejte dozadu a dolů, aby bylo zajištěno, že nejsou v blízkosti výrobku malé děti.

- Nevozte děti na výrobku. Mohou spadnout a vážně se zranit nebo mohou bránit v bezpečném manévrování se strojem.
- Nedovolte dětem používat výrobek.



Bezpečnostní pokyny pro provoz



VÝSTRAHA: Během provozu ani bezprostředně po něm se nedotýkejte motoru ani výfukového systému. Motor a výfukový systém se během provozu značně zahřívají. Nebezpečí popálení, požáru a poškození majetku nebo blízkého okolí. Během provozu výrobku se držte dál od keřů a jiných objektů.



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Před sečením a během sečení při couvání se dívejte za sebe a dolů. Dávajte pozor na velké i malé překážky.
- Před zatočením snižte rychlosť.
- Před přejezdem ploch, které se nesekají, zastavte nože.



VAROVÁNÍ: Před použitím výrobku si přečtěte následující upozornění.


- Než začnete provozovat výrobek, odstraňte z přívodu studeného vzduchu k motoru trávu a nečistoty. Pokud je přívod studeného vzduchu zablokován, hrozí riziko poškození motoru.
- Okolo kamenů a jiných větších objektů se pohybujte opatrně a zajistěte, aby do nich nože nerazily.
- Nejezděte s výrobkem přes předměty. Vypněte a zkонтrolujte výrobek a žaci ústrojí, pokud jste přejeli přes objekt nebo do něj narazili. V případě potřeby před opětovným spuštěním provedte opravy.
- Regulaci rychlosti používejte pouze při jízdě vpřed po hladkém a rovném povrchu (pouze model TC 220T).

Osobní ochranné prostředky



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Při použití výrobku je nutné používat schválené osobní ochranné prostředky. Osobní ochranné prostředky nemohou zcela eliminovat nebezpečí úrazu, ale v případě nehody pomáhají snížit míru poranění. Požádejte prodejce, aby vám pomohl vybrat správné vybavení.
- Vždy používejte schválenou ochranu sluchu. Dlouhodobé vystavování působení hluku může vést k trvalému poškození sluchu.
- Používejte odolnou obuv s protiskluzovou podrážkou. Doporučujeme používat obuv s ocelovými špičkami. Nepoužívejte otevřenou obuv ani nepracujte naboso.



- Při určitých činnostech používejte ochranné rukavice, například při nasazování, prohlídce nebo čištění žacího ústrojí.
- Nenoste volné oblečení, šperky a další předměty, které by se mohly zachytit v pohybujících se dílech.
- Mějte poblíž lékárničku a hasicí přístroj.

Bezpečnostní zařízení na produktu




VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Nepoužívejte výrobek s poškozenými bezpečnostními zařízeními nebo se zařízeními, která nefungují správně. Pravidelně kontrolujte bezpečnostní zařízení. Pokud jsou bezpečnostní zařízení poškozená, obraťte se na servis Husqvarna.
- Neprovádějte úpravy na bezpečnostním zařízení. Nepoužívejte výrobek, pokud nejsou ochranné desky, ochranné kryty, bezpečnostní spínače nebo další ochranné prostředky připevněné nebo pokud jsou poškozené.

Kontrola zámku zapalování

- Kontrolu zapalování provedete spuštěním a vypnutím motoru. Viz část *Spuštění výrobku na straně 103* a *Zastavení výrobku na straně 106*.

- Ujistěte se, že se motor spustí, když otočíte klíčem zapalování do startovací polohy.




- Ujistěte se, že se motor okamžitě zastaví, když otočíte klíčem zapalování do polohy zastavení (O).

Kontrola systému pro zpětný chod (ROS)

Pokud systém pro zpětný chod (ROS) nefunguje správně, obrátěte se na schválený servis.

- Nastartujte výrobek. Viz část *Spuštění výroba na straně 103*.
- Zapojte žaci ústrojí. Viz část *Zapojení a odpojení žacího ústrojí na straně 104*.
- Když je klíček zapalování v poloze zapnuto (A), sešlápněte pedál pro jízdu vzad. Při sešlápnutí pedálu pro jízdu vzad se motor musí zastavit.



- Nastartujte výrobek a znova zapojte žaci ústrojí.
- Otočte klíčem zapalování do polohy zapnutého systému ROS (B).
- Když je klíček zapalování v poloze zapnutého systému ROS, sešlápněte pedál dozadu. Při sešlápnutí pedálu pro jízdu vzad se motor nesmí zastavit.

Provozní podmínky

Pro start motoru jsou nutné tyto podmínky:

- Je aktivovaná parkovací brzda.
- Je vypnutý pohon nožů.
- Pedál pro jízdu vpřed a pedál pro jízdu vzad jsou v neutrální poloze.

Motor se musí zastavit v těchto situacích:

- Není aktivována parkovací brzda a obsluha se zvedne ze sedadla.
- Žací ústrojí je aktivované a obsluha se zvedne ze sedadla.
- Žací ústrojí je aktivované a pedál pro jízdu vzad je sešlápnutý, ale systém ROS je vypnutý.

V těchto situacích se musí zastavit pohon nožů:

- Obsluha se zvedne ze sedadla.
- Tlačítko PTO je stisknuto.
- Koš na trávu nebo jiné příslušenství je demontovalo.

Pokusete se nastartovat motor, když není splněna jedna z podmínek. Změňte podmínky a opakujte akci. Tuto kontrolu provádějte denně.

Kontrola pedálu pro jízdu vpřed a pedálu pro jízdu vzad

- Nastartujte výrobek. Viz část *Spuštění výroba na straně 103*.
- Zajistěte, aby pedály pro jízdu vpřed a vzad nebyly zablokovány a bylo možné je volně ovládat.
- Chcete-li se rozjet dopředu, pomalu sešlápněte pedál pro jízdu vpřed.
- Brzdění se provádí uvolněním pedálu pro jízdu vpřed. Zkontrolujte, zda se při uvolnění pedálu pro jízdu vpřed aktivuje brzda.

Povíšme si: Výrobek je vybaven automatickou brzdou, která se aktivuje při uvolnění pedálů.

- Stejný postup provedte u pedálu pro jízdu vzad.
- Ujistěte se, že se výrobek nepohybuje, když jsou pedály v neutrální poloze.

Parkovací brzda



VÝSTRAHA: Pokud parkovací brzda nefunguje, výrobek se může uvést do pohybu a způsobit zranění nebo jiné škody. Zajistěte pravidelnou kontrolu a seřízení parkovací brzdy.

Další informace jsou uvedeny v části *Kontrola parkovací brzdy na straně 111*.

Tlumič výfuku

Tlumič výfuku je určen k omezení úrovně hluku na minimum a k usměrnění výfukových plynů směrem od obsluhy.

Nepoužívejte výrobek bez tlumiče výfuku nebo s poškozeným tlumičem. Poškozený tlumič zvyšuje úroveň hluku a nebezpečí požáru.



VÝSTRAHA: Tlumič výfuku je během provozu a po použití velmi horký, i když motor pracuje na volnoběžné otáčky. Aby se zabránilo požáru, dbejte zvýšené opatrnosti v blízkosti hořlavých materiálů a plynů.

Kontrola tlumiče výfuku

- Pravidelně kontrolujte tlumič výfuku, aby bylo zajištěno, že je řádně upevněný a že není poškozený.

Ochranné kryty


Chybějící nebo poškozené ochranné kryty zvyšují nebezpečí poranění od pohybujících se dílů a horkých povrchů. Než začnete používat výrobek, zkонтrolujte ochranné kryty. Ochranné kryty musí být správně upevněné a nesmí mít praskliny či jiná poškození. Vyměňte vadné kryty.

Sečení trávy na svazích




VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Při sečení trávy na svazích se zvyšuje riziko, že nebude mít výrobek pod kontrolou a že se převrátí. Může dojít k zranění nebo smrti. Na svazích je nezbytné sekat trávu opatrně. Pokud nelze do svahu couvat nebo pokud se na něm necítíte jistě, nesejte je na něm.
- Odstraňte kameny, větve a jiné překážky.
- Sekejte po spádnici, nikoli po vrstevnici.
- Nepoužívejte výrobek na svahu se sklonem větším než 10°.



- Na svahu nestartujte ani nezastavujte.
- Na svazích se pohybujte pomalu.
- Neprovádějte náhlé změny v rychlosti a směru.
- Nezatáčejte více, než je nezbytné. Při sjízdění svahu zatačejte pomalu a plynule. Pohybujte se malou rychlosí. Otáčejte kola opatrně.
- Sledujte terén a nepřejezdějte vyjeté koleje, díry a vyvýšeniny. Na nerovném terénu hrozí větší nebezpečí převrácení výrobku. Vysoká tráva může překážky skrýt.


- Nesejte trávu v blízkosti okrajů, děr a příkrých břehů. Výrobek se může náhle převrátit, pokud se kola pohybují na okraji prudkého svahu nebo jámy nebo pokud kola ztratí kontakt se zemí. Pokud výrobek spadne do vody, hrozí nebezpečí utonutí.



- Nesejte mokrou trávu. Je kluzká a pneumatiky mohou ztratit přilnavost a výrobek může dostat smyk.
- Nepokládejte nohu na zem při pokusu udržet výrobek více stabilní.
- Pokud je připojeno příslušenství nebo jiné předměty, které mohou zhoršit stabilitu výrobku, jezděte opatrně.
- Dodržujte doporučení výrobce ohledně zatížení kol či protizávazí.

Bezpečnost při vlečení

- Používejte pouze vlečené zařízení schválené společností Husqvarna.
- Zařízení připevněte pomocí tažné tyče.
- Nevlečte zařízení těžší, než je maximální povolená hmotnost vlečeného zařízení. Viz část *Technické údaje na straně 127*.



- Při vlečení zařízení se ujistěte, že se v blízkosti výrobku nenachází žádné další osoby.
- Buďte opatrní při tažení zařízení na svazích nebo v náročném terénu.
- Při vlečení zařízení jezděte s výrobkem nízkou rychlosí.

Bezpečnost při manipulaci s palivem



VÝSTRAHA: Při manipulaci s palivem dbejte zvýšené opatrnosti. Je velmi hořlavé a může způsobit zranění a škody na majetku.



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Palivovou nádrž nedoplňujte v uzavřených prostorech.
- Benzín a jeho výparы jsou jedovaté a velmi hořlavé. Při manipulaci s benzínum zamezte zranění a požáru.
- Při spuštěním motoru neotvírejte víčko palivové nádrže a nedoplňujte palivovou nádrž.
- Před doplňováním paliva nechte motor vychladnout.
- Při manipulaci s palivem nekuřte.
- Nedoplňujte palivo v blízkosti jisker a otevřeného ohně.
- Pokud je palivový systém netěsný, nestartujte motor, dokud nebudou netěsnosti opraveny.
- Nedoplňujte palivo nad doporučenou hladinu paliva. Teplota z motoru a slunce podporují expanzi paliva a palivo může přetéci, pokud je nádrž příliš naplněná.
- Nedoplňujte nadmerné množství. Pokud vylijete palivo na výrobek, utřete jej a počkejte až se vypaří; teprve poté stroj nastartujte. Pokud si potřísnete oblečení, převlékněte se.
- Palivo skladujte pouze ve schválených nádobách.
- Skladujte výrobek a palivo takovým způsobem, aby bylo eliminováno nebezpečí úniku paliva nebo výparů, které mohou způsobit škody.
- Palivo vypouštějte venku do schváleného kanystru v dostatečné vzdálenosti od otevřeného ohně.

Bezpečnost při přepravě

- Při přepravě výrobku používejte schválené přepravní vozidlo.
- Výrobek je těžký a může způsobit zranění rozdrcením částí těla. Při nakládání a vykládání výrobku na vozidlo nebo přívěs dbejte zvýšené opatrnosti.
- Přeprava výrobku může být omezena národními nebo místními předpisy trhu.
- Za bezpečné upevnění výrobku během přepravy zodpovídá obsluha přepravního vozidla. Viz část *Bezpečné upevnění výrobku pro přepravu na straně 125.*

Bezpečnostní pokyny týkající se baterií



VÝSTRAHA: Poškozená baterie může způsobit výbuch a zranění. Pokud je baterie

deformovaná nebo poškozená, obrátěte se na schválený servis Husqvarna.



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- V blízkosti baterií používejte ochranné brýle.
- V blízkosti baterie nenoste hodinky, šperky ani jiné kovové předměty.
- Uchovávejte baterii mimo dosah dětí.
- Baterii nabíjejte v prostoru s dobrým prouděním vzduchu.
- Při nabíjení baterie zajistěte, aby nebyly hořlavé materiály blíže než 1 m.
- Použité baterie zlikvidujte řádným způsobem. Viz *Likvidace na straně 126.*
- Z baterie mohou vycházet výbušné plyny. V blízkosti baterie nekuřte. Udržujte baterii v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně a jisker.

Bezpečnostní pokyny pro údržbu



VÝSTRAHA: Výrobek je těžký a může způsobit úraz nebo poškodit majetek nebo blízké okolí. Neprovádějte údržbu na motoru nebo žáčím ústrojí, pokud nejsou splněny následující podmínky:

- Motor je vypnutý.
- Výrobek je zaparkován na rovné ploše.
- Je aktivovaná parkovací brzda.
- Je vytažený klíček zapalování.
- Je odpojené žáčí ústrojí.
- Ze svíček je odmontován kabel zapalování.



VÝSTRAHA: Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý, jedovatý a velmi nebezpečný plyn bez zápuču. Nenechávejte výrobek spuštěný v uzavřených prostorech nebo prostorech s nedostatečným prouděním vzduchu.



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Pro zajištění nejlepšího výkonu a bezpečnosti pravidelně provádějte údržbu výrobku podle plánu údržby. Viz část *Plán údržby na straně 107.*
- Elektrické součásti mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Při spuštěním motoru se nedotýkejte kabelů. Neprovádějte zkoušku systému zapalování pomocí prstů.

- Nestartujte motor s demontovanými ochrannými kryty. Pohybující se nebo horké díly mohou způsobit velmi nebezpečné poranění.
- Před prováděním údržby poblíž motoru nechte výrobek vychladnout.
- Nože jsou ostré a mohou způsobit řezná zranění. Před manipulací s noži je omotejte ochranným materiálem nebo použijte ochranné rukavice.
- Neparkujte výrobek poblíž okraje příkopu nebo svahu, abyste získali přístup k žáčimu ústrojí.



VAROVÁNÍ: Před použitím výrobku si přečtěte následující upozornění.

- Neprotáčejte motor, pokud je vyjmutá zapalovací svíčka nebo odpojený kabel zapalování.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny matice a šrouby rádně utažené a zda je vybavení v dobrém stavu.
- Neměňte nastavení omezovačů. V případě příliš vysokých otáček motoru může dojít k poškození součástí výrobku. Viz část *Technické údaje na straně 127* s informacemi o nejvyšších povolených otáčkách motoru.
- Výrobek byl schválen pouze se zařízeními, která dodal nebo doporučil výrobce.




Montáž

Úvod



VÝSTRAHA: Než začnete montovat výrobek, přečtěte si pozorně kapitolu o bezpečnosti.


Přehled montáže



Nastavení sedadla

Viz část *Přehled montáže na straně 99* se správnými upevňovacími prvky pro tento postup.

1. Přidržte sedadlo na místě a namontujte 2 šrouby (A) a 2 matice (B).



2. Zkontrolujte kontrolu přítomnosti obsluhy. Viz část *Provozní podmínky na straně 96*.




VÝSTRAHA: Nepoužívejte výrobek, pokud je kontrola přítomnosti obsluhy vadná.

Montáž distančních koleček

Viz část *Přehled montáže na straně 99* se správnými upevňovacími prvky pro tento postup.


- Namontujte distanční kolečko (A), pouzdro (B), podložku (C), šroub (D) a matici (E) do některého ze 3 otvorů.




Instalace předního nárazníku TC 220T

Poví慎něte si: Přední nárazník je příslušenství pro model TC 215T.

- Vyšroubuje 4 šrouby na levé a pravé straně krytu tlumiče výfuku. Šrouby nevyhazujte.




- Namontujte přední nárazník a 4 šrouby.



Montáž držáků koše na trávu


Viz část *Přehled montáže na straně 99* se správnými uproviovacími prvky pro tento postup.

- Namontujte levý držák pomocí 2 šroubů.



- Namontujte pravý držák pomocí 2 šroubů.

- Vložte levou část (A) sestavy tyče do otvora v levém držáku.




- Opatrně zatlačte pravý držák (B) doprava. Vložte pravou stranu (C) sestavy tyče do otvora v pravém držáku.




VAROVÁNÍ: Na držáky příliš netlačete.

- Namontujte 2 závlačky.




Montáž koše na trávu

- Nainstalujte přední rám (A) skrz textilní smyčky (B) na obou stranách koše na trávu.
- Připevněte přední rám do držáků na horním rámu (C) pomocí 2 šroubů (D) a 2 matic (E) na každé straně.




- Připevněte prvky pryžové trubky (F) ke spodní části přednímu rámu.
- Připevněte 2 vzpěry (G) k přednímu a hornímu rámu pomocí 2 závlaček (H) na každé straně.
- Prostrčte páku koše na trávu krytem koše na trávu a otvory v rámu koše na trávu.




- Namontujte šroub (I) a matici (J) do trubky páky koše na trávu.
- Namontujte koncovou zátku (K) do trubky páky koše na trávu.

Montáž a demontáž koše na trávu


- Nakloňte koš na trávu a umístěte ho na 2 držáky.



- Ujistěte se, že je zajišťovací páčka koše na trávu v odjištěné poloze.



- Uvolněte koš na trávu, aby zapadl na místo.
- Posuňte zajišťovací páčku koše na trávu do zajištěné polohy. Koš na trávu se zajistí na místě.



- Chcete-li koš na trávu vyjmout, posuňte zajišťovací páčku koše na trávu do odjištěné polohy. Zvedněte koš na trávu z držáků.


Připojení baterie




VÝSTRAHA: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Ujistěte se, že je spinač zapalování v poloze vypnuto a klíček zapalování je vytažen.

Baterie se nachází nad levým zadním kolem.

1. Odmontujte levou rukojet', pokud je nainstalována. Viz část *Demontáž a montáž rukojeti (TC 220T) na straně 102*.
2. Sklopte sedadlo dopředu.
3. Odmontujte 4 šrouby a odkládací příhrádku.



4. Ujistěte se, že je červený kabel baterie připevněn ke kladné (+) svorce na baterii.
5. Vyšroubujte šroub a matici na záporné (-) svorce na baterii.
6. Připojte černý kabel baterie k záporné (-) svorce na baterii a namontujte matici a šroub.




7. Připevněte kryt svorky.
8. Namontujte odkládací příhrádku a 4 šrouby.
9. Pokud byla odmontována levá rukojet', nainstalujte ji zpět. Viz část *Demontáž a montáž rukojeti (TC 220T) na straně 102*.

Demontáž a montáž rukojeti (TC 220T)

Povšimněte si: Rukojet' je příslušenství pro model TC 215T.

1. Demontujte 2 šrouby a rukojet'.



2. Instalaci rukojeti provedte v opačném pořadí.

Provoz

Úvod



VÝSTRAHA: Než začnete s výrobkem pracovat, přečtěte si důkladně kapitolu o bezpečnosti.

Jak začít používat aplikaci Husqvarna Connect

1. Stáhněte si aplikaci Husqvarna Connect do svého mobilního zařízení.
2. V aplikaci Husqvarna Connect se zaregistrujte.

- Při připojování a registraci výrobku postupujte podle pokynů v aplikaci Husqvarna Connect.

Doplňování paliva



VÝSTRAHA: Benzín je velmi vznětlivý.
Palivo doplňujte opatrně ve venkovním prostoru, viz část *Bezpečnost při manipulaci s palivem na straně 98*.



VÝSTRAHA: Nepoužívejte palivovou nádrž jako podpěru.



VAROVÁNÍ: Používání nesprávného typu paliva může vést k poškození motoru.

Motor je poháněn benzínem s minimálním oktanovým číslem 91 RON (87 AKI), který se nemichá s olejem. Doporučujeme používat biologicky odbouratelný alkylátový benzín. Nepoužívejte benzín, který obsahuje více než 10 % etanolu.


- Před každým použitím zkontrolujte hladinu paliva a v případě potřeby ji doplňte.
- Nenaplňujte palivovou nádrž na maximum. Udržujte minimálně 2,5 cm místa od plného naplnění.

Seržení sedadla



VÝSTRAHA: Neupravujte nastavení sedadla během obsluhy výrobku.

- Chcete-li posunout sedadlo dopředu nebo dozadu, položte nohy na opěrky nohou.
- Zvedněte páku pod předním okrajem sedadla a nastavte sedadlo do správné polohy.




Před spuštěním výrobku



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si pozorně pročtěte bezpečnostní a provozní pokyny.

- Zkontrolujte hladinu motorového oleje. Viz část *Kontrola hladiny motorového oleje na straně 112*.


- Doplňte do palivové nádrže palivo. Viz část *Doplňování paliva na straně 103*.
- Zkontrolujte, zda je uzavírací ventil paliva otevřený. Uzavírací ventil paliva je otevřený, když je jazýček ve směru palivové hadice.




- Zkontrolujte, zda je hnací ústrojí zapojené. Viz část *Zapojení a odpojení systému pohonu na straně 104*.
- Seříďte snímač plného koše. Viz část *Seřízení snímače plného koše na straně 107*.
- Nastavte žací ústrojí do nejvyšší polohy. Viz část *Nastavení výšky sečení na straně 105*.

Spuštění výrobku

- Zajistěte, aby bylo žací ústrojí odpojené. Viz část *Zapojení a odpojení žacího ústrojí na straně 104*.
- Posadte se na sedadlo v pracovní poloze.
- Zatáhněte parkovací brzdu. Viz část *Aktivace a deaktivace parkovací brzdy na straně 104*.
- Posuňte ovládání plynu do polohy polovičního plynu (A).




5. Otočte klíčem zapalování do startovací polohy. Po nastartování motoru klíček zapalování ihned uvolněte. Klíček zapalování se po uvolnění automaticky vrátí do polohy zapnuto (I).



VAROVÁNÍ: Nezapínejte startér na déle než 5 sekund. Pokud motor nestartuje, před dalším pokusem počkejte 15 sekund.

6. Nechte motor běžet na půl plynu asi 3–5 minut, než jej začnete více zatěžovat.
7. Posuňte ovládání plynu do polohy plného plynu (B).



VAROVÁNÍ: Zapojení žáčího ústrojí při plných otáčkách motoru způsobuje nápor na hnací řemen. Před nastavením ovládání plynu do polohy plného plynu aktivujte žáčí ústrojí.


Zapojení a odpojení systému pohonu

Chcete-li pohybovat výrobkem s vypnutým motorem, musí být odpojený systém pohonu.



VAROVÁNÍ: Páka musí být zcela vytažena ven nebo zatlačena dovnitř. Nepoužívejte střední polohy.


Páka pro zapojení či odpojení hnacího ústrojí se nachází za pravým zadním kolem.



- Zatlačením páky zcela dovnitř aktivujete hnací ústrojí.
- Vytažením páky zcela ven uvolníte hnací ústrojí.

Aktivace a deaktivace parkovací brzdy

- Při aktivaci parkovací brzdy provedte následující kroky:
 - a) Zcela sešlápněte pedál parkovací brzdy (A) a vytáhněte zámek parkovací brzdy (B) nahoru.




- b) Uvolněte pedál parkovací brzdy.
- Parkovací brzdu uvolněte sešlápnutím a uvolněním pedálu parkovací brzdy.

Zapojení a odpojení žáčího ústrojí



VÝSTRAHA: Neprovozujte žáčí ústrojí bez namontovaného koše na trávu nebo jiného příslušenství na výhozu trávy.


- Vytažením tlačítka PTO zapnete žací ústrojí.



- Zatlačením tlačítka PTO vypnete žací ústrojí.


Nastavení výšky sečení

- Zatáhněte páku pro nastavení výšky sečení směrem k sedadlu a umístěte ji do jedné z drážek výšky sečení.



Obsluha výrobku

1. Nastartujte motor. Viz část *Spuštění výrobku na straně 103*.
2. Uvolněte parkovací brzdu. Viz část *Aktivace a deaktivace parkovací brzdy na straně 104*.
3. Opatrně sešlápněte pedál pro jízdu vpřed (A) nebo pedál pro jízdu vzad (B). Rychlosť se zvyšuje s tím, do jaké míry pedál sešlápnete.




Povšimněte si: Pedál pro jízdu vpřed a pedál pro jízdu vzad se po uvolnění vrátí do neutrální polohy.

4. Uvolněním pedálů zabrzďte.
5. Zvolte správnou výšku sečení. Viz část *Nastavení výšky sečení na straně 105*.
6. Zapojte žací ústrojí. Viz část *Zapojení a odpojení žacího ústrojí na straně 104*.

Použití regulace rychlosti (TC 220T)

Regulaci rychlosti používejte pouze při jízdě vpřed po hladkém a rovném povrchu.

1. Sešlápněte pedál pro jízdu vpřed (A). Udržujte jej v poloze zajišťující správnou rychlosť v daném terénu.



2. Vytáhněte zajišťovací páku regulace rychlosti (B) nahoru, držte ji v této poloze a uvolněte pedál pro jízdu vpřed.
3. Po uvolnění zajišťovací páky regulace rychlosti se zapne regulace rychlosti.
4. Regulaci rychlosti vypněte sešlápnutím pedálu pro jízdu vpřed.


Použití systému pro zpětný chod (ROS)

Povšimněte si: Pokud se pokusíte jet s výrobkem dozadu se zapojeným žacím ústrojím, motor se okamžitě zastaví. Zapněte systém ROS pro pohyb výrobku dozadu, když je zapojené žací ústrojí.



VÝSTRAHA: Před couváním s výrobkem a během couvání se dívejte dolů a za výrobek, aby byla zajištěna bezpečnost ostatních osob.


1. Systém ROS zapojte tak, že otočíte klíček zapalování proti směru hodinových ručiček do polohy systému ROS.



2. Rozjedte se pomalým sešlápnutím pedálu pro jízdu vzdad.
3. Systém ROS odpojte tak, že otočíte klíček zapalování ve směru hodinových ručiček do polohy zapnutého motoru (I).

Zastavení výrobku

1. Odpojte žací ústrojí. Viz část *Zapojení a odpojení žacího ústrojí na straně 104*.
2. Otočte klíček zapalování do polohy vypnuto (O).



3. Když výrobek stojí a motor je vypnutý, aktivujte parkovací brzdu. Viz část *Aktivace a deaktivace parkovací brzdy na straně 104*.

Jak docílit dobrých výsledků sečení


- Pro zajištění nejlepšího výkonu pravidelně provádějte údržbu výrobku podle plánu údržby. Viz část *Plán údržby na straně 107*.
- Nesekejte na mokrému trávníku. Při sečení mokré trávy mohou být výsledky sečení špatné.
- Při práci s výrobkem vybaveným žacím ústrojím nepoužívejte řetězy na pneumatiky.
- Zkontrolujte, zda je žací ústrojí ve vodorovné poloze. Viz část *Seřízení rovnoběžnosti žacího ústrojí na straně 118*.
- Pokud je tráva vysoká, začněte s vysokým nastavením výšky sečení a postupně ji snižujte.

- Pokud je tráva vysoká a hustá, jedte s výrobkem dopředu nízkou rychlostí.
- Při sečení trávy používejte plný plyn.
- Sečte trávu po nepravidelné dráze.
- Nejlepších výsledků dosáhněte častým sečením.


Vyprázdnění koše na trávu

Výrobek je vybaven alarmem, který vydává zvukový signál, když je koš na trávu plný. Chcete-li alarm zastavit, vypněte žací ústrojí. Viz část *Zapojení a odpojení žacího ústrojí na straně 104*.


1. Přemístěte výrobek na místo, kde můžete koš na trávu vyprázdnit.
2. Ujistěte se, že jsou pedály v neutrální poloze, a aktivujte parkovací brzdu.
3. Posuňte zajíšťovací páčku koše na trávu do odjištěné polohy.




4. Vytáhněte páku koše na trávu do nejvyšší polohy.



5. Zatlačením páky koše na trávu dopředu nakloňte koš na trávu a vysypete trávu.




6. Zatažením páky dozadu spusťte koš na trávu.
Ujistěte se, že je koš na trávu zcela spuštěný dolů.
7. Posuňte zajišťovací páčku koše na trávu do
zajištěné polohy. Koš na trávu se zajistí na místě.



Seřízení snímače plného koše

1. Vypněte motor a aktivujte parkovací brzdu.
2. Seřízení spínače plného koše se provádí pomocí páčky.



- a) Pokud je tráva těžká, zatlačte páčku dovnitř.
- b) Pokud je tráva suchá, vytáhněte páčku ven.

Údržba

Úvod



VÝSTRAHA: Před prováděním jakékoli údržby je třeba, abyste si přečetli a porozuměli kapitole bezpečnosti.

Plán údržby


X = Pokyny jsou uvedeny v tomto návodu k použití.

O = Pokyny nejsou uvedeny v tomto návodu k použití.
Údržbu by měl provést schválený servis.

Plán údržby		Před každým použitím/týdně	Každých 50 h nebo ročně
Obecné	Vyčistěte baterii a svorky.		O
	Zkontrolujte úroveň nabité baterie. V případě potřeby nabijte baterii.		X
	Zkontrolujte všechny řemeny a řemenice, zda nejsou opotřebené nebo poškozené. Vyměňte opotřebené nebo poškozené součásti.		O
	Vyčistěte motor a převodovku.	X	X
	Zkontrolujte všechny vodiče, zda nejsou poškozené.		O
	Promážte výrobek. Viz plán mazání.		X
	Zajistěte, aby všechny upevňovací prvky byly správně utaženy.		O
Motor	Zajistěte, aby všechny pneumatiky byly nahuštěny na správný tlak.	X	X
	Zkontrolujte, zda palivová hadice není opotřebená nebo poškozená. V případě potřeby vyměňte hadici přívodu paliva.		O
	Vyměňte palivový filtr.		X
	Vyčistěte vzduchový filtr.	X	
	Vyměňte vzduchový filtr.		X
	Zkontrolujte tlumič výfuku a tepelný deflektor.	X	X
	Zkontrolujte hladinu motorového oleje. V případě potřeby doplňte motorový olej.	X	
	Vyměňte motorový olej.		X
	Vyměňte filtr motorového oleje.		X
	Vyměňte zapalovací svíčku.		X
	Zkontrolujte otáčky motoru. V případě potřeby seřidte otáčky motoru.		O

Plán údržby	Před každým použitím/týdně	Každých 50 h nebo ročně
Převodovka, ovládaci prvky a hnací ústrojí	Zkontrolujte chladicí ventilátor převodovky.	X
	Demontujte kola a promažte osy.	O
	Ujistěte se, že se výrobek nepohybuje, když jsou pedály v neutrální poloze.	X
	Při různých rychlostech zkontrolujte pojezd vpřed a pojezd vzad.	O
	Zkontrolujte spínač ovládání aktivace nožů.	X
	Zkontrolujte spínač páky pro nastavení výšky sečení.	X
	Zkontrolujte spínače pedálu pro jízdu vpřed a pedálu pro jízdu vzad.	X
	Zkontrolujte parkovací brzdu.	X
Žaci ústrojí	Zkontrolujte kontrolu přítomnosti obsluhy (OPC).	X
	Vyčistěte žaci ústrojí, prostor pod kryty řemene a pod žacím ústrojím.	X
	Proveďte kontrolu rovnoběžnosti žaciho ústrojí. V případě potřeby seřidte žaci ústrojí.	X
	Zkontrolujte žaci ústrojí ohledně opotřebení a poškození.	O
	Zkontrolujte nože z hlediska opotřebení nebo poškození. V případě potřeby nože naostřete nebo vyměňte.	X
Koš na trávu (pouze modely TC)	Zkontrolujte brzdy nožů (jsou-li ve výbavě).	O
	Zkontrolujte koš na trávu a spínače koše na trávu.	X

Plán mazání



A. Běžné mazání Promažte mazničku vřetena a zuby ozubené výseče a sloupku řízení.

B. Mazání motoru. Viz část *Kontrola hladiny motorového oleje na straně 112*.

Čištění výrobku



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte vysokotlaký čistič ani parní čistič. Voda může vniknout do ložisek a elektrických spojení a způsobit korozii a následné poškození výrobku.

Bezprostředně po použití výrobek vyučistěte.

- Nečistěte horké povrchy, například motor, tlumič výfuku a výfukový systém. Počkejte, dokud nebudou povrchy chladné, a poté odstraňte trávu a nečistoty.
- Použijte nejprve kartáč a až poté začněte čistit vodou. Odstraňte odřezky trávy a nečistoty z převodovky a jejího okolí, přívodu vzduchu k převodovce a z motoru.

- Vyčistěte horní část žacího ústrojí, prostor pod kryty řemene a pod žacím ústrojím. Vyčistěte žací ústrojí, viz část *Cištění žacího ústrojí na straně 110*.
- K čištění výrobku použijte tekoucí vodu z hadice. Nepoužívejte vysoký tlak.
- Nemířte proud vody na elektrické součásti a ložiska. Čisticí prostředek může způsobit poškození.
- Když je výrobek čistý, spusťte krátce žací ústrojí, aby se vyfoukala zbývající voda.

Čištění motoru a tlumiče výfuku

Udržujte motor a tlumič výfuku bez odřezků trávy a nečistot. Odřezky trávy na motoru nasáté palivem nebo olejem zvyšují nebezpečí požáru a riziko přehřívání motoru. Před čištěním nechte motor vychladnout. Výčistěte jej vodou a kartáčem.

Odřezky trávy okolo chladiče rychle vysychají a zvyšují nebezpečí požáru. Odstraňte odřezky trávy kartáčem nebo vodou, když je tlumič výfuku studený.

Čištění žacího ústrojí




VÝSTRAHA: Nepoužívejte výrobek s poškozenou nebo chybějící přípojkou pro mytí. Hrozí nebezpečí odmrštění předmětu. Okamžitě vyměňte poškozenou nebo chybějící přípojku pro mytí.

- Zaparkujte výrobek na čisté ploše na trávníku, která se nachází v blízkosti zdroje vody se zahradní hadicí.



VAROVÁNÍ: Nemířte vyhazovacím otvorem výrobku směrem k budovám nebo vozidlům.

- Zajistěte, aby bylo žací ústrojí odpojené. Viz část *Zapojení a odpojení žacího ústrojí na straně 104*.
- Vypněte motor. Viz část *Zastavení výrobku na straně 106*.
- Zatáhněte parkovací brzdu. Viz část *Aktivace a deaktivace parkovací brzdy na straně 104*.
- Připojte zahradní hadici (A) k přípojce pro mytí (B) a spusťte přívod vody.



- Posadte se na sedadlo a nastartujte motor. Viz část *Spuštění výrobku na straně 103*.



VAROVÁNÍ: Před spuštěním motoru znova zkонтrolujte oblast a ujistěte se, že je oblast prázdná.

- Zapněte žací ústrojí a nechte jej běžet na plný plyn, dokud nebude žací ústrojí čisté. Viz část *Zapojení a odpojení žacího ústrojí na straně 104* a *Zastavení výrobku na straně 106*.
- Vypněte žací ústrojí a zastavte motor, viz *Zapojení a odpojení žacího ústrojí na straně 104* a *Zastavení výrobku na straně 106*.
- Zastavte přívod vody a odpojte zahradní hadici od přípojky pro mytí.
- Přemístěte výrobek na suchou plochu.
- Posadte se na sedadlo a nastartujte motor. Viz část *Spuštění výrobku na straně 103*.
- Zapněte žací ústrojí a nechte jej běžet, dokud nebude žací ústrojí suché.


Čištění přívodu vzduchu na motoru



VÝSTRAHA: Vypněte motor. Přívod vzduchu má otáčející se součásti, které mohou způsobit poranění prstů.

Povšimněte si: Na obrázku je znázorněn jeden typ motoru. Motor ve výrobku se může lišit, ale postup je stejný.

- Otevřete kryt motoru.
- Ujistěte se, že přívod vzduchu k motoru není ucpaný.




- Odstraňte trávu a nečistoty kartáčem.

Čištění chladicího ventilátoru na převodovce




VÝSTRAHA: Vypněte motor. Chladicí ventilátor se otáčí a může způsobit zranění prstů.

- Demontujte středový kanál. Viz část *Demontáž a montáž středového kanálu na straně 117*.
- Vyčistěte chladicí ventilátor na převodovce stlačeným vzduchem.



Demontáž a montáž krytu motoru



- Otevřete kryt motoru.
- Odpojte konektor vodiče světlometu (A).
- Nakloňte kryt motoru dopředu a zvedněte jej, aby jej bylo možné vyjmout z výrobku.
- Montáž krytu motoru provedte v opačném pořadí.

Kontrola parkovací brzdy

- Zaparkujte výrobek na tvrdém svařitém povrchu.


Povšimněte si: Při kontrole parkovací brzdy neparkujte na travnatém svahu.

- Zatáhněte parkovací brzdu. Viz část *Aktivace a deaktivace parkovací brzdy na straně 104*.
- Pokud se výrobek začne pohybovat, obratěte se na schválený servis a požádejte o seřízení parkovací brzdy.
- Opětovným sešlápnutím a uvolněním pedálu parkovací brzdy uvolníte parkovací brzdu.


Výměna palivového filtru

Povšimněte si: Na obrázku je zobrazen jeden typ palivového filtru. Palivový filtr na výrobku se může lišit, ale postup je stejný.

- Otevřením krytu motoru získáte přístup k palivovému filtru.
- Zavřete uzavírací ventil paliva.
- Slaťte hadici palivové nádrže, aby se zabránilo úniku.
- Pomocí rovných kleští sejměte hadicové svorky z palivového filtru.
- Vytáhněte palivový filtr z konce hadic. Může uniknout malé množství paliva.



- Zatlačte nový palivový filtr na konce hadic. Naneste kapalný čisticí prostředek na konce palivového filtru, aby se usnadnilo připojení.
- Zatlačte hadicové svorky proti palivovému filtru.




Čištění a výměna vzduchového filtru


Povšimněte si: Na obrázku je znázorněn jeden typ vzduchového filtru. Vzduchový filtr ve výrobku se může lišit, ale postup je stejný.

- Otočte 2 knoflíky o $\frac{1}{4}$ otáčky proti směru hodinových ručiček.

2. Demontujte kryt vzduchového filtru.



3. Opatrně demontujte vzduchový filtr.



4. Při čištění pěnového vzduchového filtru postupujte podle následujících kroků:

- Vyjměte pěnový vzduchový filtr z vložky vzduchového filtru.
 - Vyčistěte pěnový vzduchový filtr šetrným čisticím prostředkem.
 - Nechte pěnový vzduchový filtr vyschnout.
 - Nainstalujte pěnový vzduchový filtr kolem vložky vzduchového filtru.
5. Při čištění papírového vzduchového filtru postupujte podle následujících kroků:
- Poklepejte papírovým vzduchovým filtrem o tvrdý povrch.
 - Sťačeným vzduchem vyfoukejte nečistoty z vnitřní strany papírového vzduchového filtru.




VAROVÁNÍ: Pokud se papírový vzduchový filtr nevyčistí, je nutné jej vyměnit.

6. Namontujte vzduchový filtr v opačném pořadí.

Kontrola a výměna zapalovací svíčky

- Otevřete kryt motoru.
- Demontujte zapalovací svíčku a vyčistěte okolí zapalovací svíčky.
- Odmontujte zapalovací svíčku pomocí klíče na zapalovací svíčky.
- Zkontrolujte zapalovací svíčku. Pokud jsou elektrody spálené nebo jsou na izolaci praskliny či jiné známky poškození, vyměňte svíčku. Není-li zapalovací svíčka poškozená, vyčistěte ji ocelovým kartáčem.
- Změřte vzdálenost elektrod a v případě potřeby ji upravte. Viz část *Technické údaje na straně 127*.



- Vzdálenost lze nastavit ohnutím postranní elektrody.
- Instalujte zapalovací svíčku zpět a šroubujte ji rukou, dokud se nedotkne sedla zapalovací svíčky.
- Utáhněte zapalovací svíčku klíčem na zapalovací svíčky tak, aby se stlačila podložka.
- Poté dotáhněte použitou zapalovací svíčku ještě o $\frac{1}{8}$ otáčky a novou zapalovací svíčku o $\frac{1}{4}$ otáčky.



VAROVÁNÍ: Nesprávně dotažená svíčka může způsobit poškození motoru.

10. Připojte koncovku kabelu zapalovací svíčky.




VAROVÁNÍ: Nestartujte motor, pokud je vyjmutá zapalovací svíčka nebo odpojený kabel zapalování.

Kontrola hladiny motorového oleje


Povšimněte si: Na obrázku je znázorněn jeden typ motoru. Motor ve výrobku se může lišit, ale postup je stejný.

- Zaparkujte výrobek na rovné ploše a vypněte motor.
- Otevřete kryt motoru.

- Povolte olejovou měrku a vytáhněte ji.



- Setřete olej z olejové měrky.
- Vložte olejovou měrku zpět dovnitř a utáhněte ji.
- Povolte a vytáhněte olejovou měrku a odečtěte hladinu oleje.
- Hladina oleje musí být mezi značkami na měrce. Pokud je hladina blízko značky ADD (Doplňit), doplňte olej po značce FULL (Plná).



- Doplňte olej otvorem, ve kterém je instalována olejová měrka. Olej doplňujte pomalu.

Povšimněte si: Viz část *Technické údaje na straně 127* s doporučenými typy motorového oleje. Nemíchejte různé typy olejů.

- Utáhněte olejovou měrku.
- Spusťte motor a nechte jej běžet na volnoběžné otáčky po dobu přibližně 30 sekund.
- Vypněte motor.
- Počkejte 30 sekund a znova zkontrolujte hladinu oleje.

Výměna motorového oleje

Když je motor studený, spusťte před vypuštěním motorového oleje motor na 1–2 minuty. Tím se motorový olej zahřeje a rychleji se vypustí.




VÝSTRAHA: Před vypuštěním motorového oleje nechte motor nejméně 1–2 minuty vypnuty. Motorový olej je velmi horký a může způsobit popáleniny.

Před vypuštěním nechte motorový olej vychladnout.




VÝSTRAHA: Pokud se polijete motorovým olejem, omyjte zasažené místo mydlem a vodou.

- Vyjměte odtokovou hadici oleje (A) z držáku (B) a protáhněte odtokovou hadici oleje mezerou (C).




- Pod vypouštěcí zátku oleje umístěte nádobu.
- Vyjměte olejovou měrku.
- Sejměte koncový uzávěr na vypouštěcím ventilu oleje na odtokové hadici oleje a nechte motorový olej vytéct do nádoby.



- Po vypuštění veškerého oleje namontujte koncový uzávěr na vypouštěcí ventil oleje.
- Pokud je motor vybaven olejovým filtrem, vyměňte olejový filtr. Viz část *Výměna olejového filtru na straně 114*.

- Pomalu doplňte olej otvorem pro olejovou měrku. Používejte olej správné viskozity podle rozsahu teplot na obrázku. Viz část *Technické údaje na straně 127*.



VAROVÁNÍ: Nemíchejte různé typy olejů.

- Vložte olejovou měrku.
- Použitý motorový olej zlikvidujte.


Výměna olejového filtru



VÝSTRAHA: Používejte ochranné rukavice. Pokud se polijete motorovým olejem, omýjte zasažené místo mýdlem a vodou.

Povšimněte si: Na obrázku je znázorněn jeden typ olejového filtru. Olejový filtr ve vašem výrobku se může lišit, ale postup je stejný.

- Vypusťte motorový olej. Viz část *Výměna motorového oleje na straně 113*.
- Olejový filtr odšroubujte otáčením proti směru hodinových ručiček.




- Mírně promažte novým motorovým olejem pryzkové těsnění na novém olejovém filtru.
- Rukou otáčejte olejový filtr ve směru hodinových ručiček, dokud nebude pryzkové těsnění na místě, a poté jej ještě dotáhněte o půl otáčky.

- Doplňte do motoru nový motorový olej. Viz část *Kontrola hladiny motorového oleje na straně 112*.
- Spusťte motor a nechte jej běžet na volnoběžné otáčky po dobu 3 minut.
- Zastavte motor a zkонтrolujte, zda olej neuniká z olejového filtru.
- Doplňte motorový olej, aby se kompenzoval olej v novém olejovém filtru.

Výměna hlavní pojistky

Hlavní pojistka se nachází v držáku pojistky na spouštěcím relé pod sedadlem.

- Sklopte sedadlo dopředu.
- Odmontujte konektor z držáku pojistky.
- Vytáhněte hlavní pojistku z držáku pojistky.




- Vyměňte přepálenou pojistku za novou pojistku stejného typu. Viz část *Technické údaje na straně 127*.

Pokud se pojistka krátce po výměně znova přepálí, obvod je pravděpodobně zkratovaný. Před opětovným použitím výrobku vyřešte problém se zkratem.

Nabití baterie

Pokud je baterie tak vybitá, že nelze spustit motor, nabijte ji.

- Připojte kladný (+) nabíjecí kabel ke kladné (+) svorce (A) na elektromagnetu startéru.



- Připojte záporný (-) nabíjecí kabel k zápornému (-) připojovacímu bodu (B).

- Použijte standardní nabíječku baterii.



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte rychlonabíječky nebo startovací zdroje. To by mohlo vést k poškození elektrického systému výrobku.

- Před nastartováním motoru nabíječku vždy odpojte.

Nouzové spuštění motoru

Pokud je baterie tak slabá, že není možné spustit motor, můžete pomocí startovacích kabelů provést nouzové nastartování motoru. Tento výrobek využívá 12V systém se záporným uzemněním. Výrobek, který použijete k nouzovému startování, musí mít také 12V systém se záporným uzemněním.

Připojení startovacích kabelů




VÝSTRAHA: Nebezpečí výbuchu kvůli výbušným plynům vycházejícím z baterie. Nepřipojte zápornou svorku nabité baterie k záporné svorce vybité baterie nebo do její blízkosti.



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte baterii výrobku ke startování jiných vozidel.

- Připojte jeden konec červeného kabelu baterie ke KLADNÉ (+) svorce (A) startovacího relé pod sedadlem.



- Druhý konec červeného kabelu baterie připojte ke KLADNÉ (+) svorce (B) nabité baterie.



VÝSTRAHA: Zamezte kontaktu konci červeného kabelu s šasi. To by způsobilo zkrat.

- Připojte jeden konec černého kabelu baterie k ZÁPORNÉ (-) svorce (C) nabité baterie.
- Připojte druhý konec černého kabelu baterie ke KOSTŘE (D) z dosahu palivové nádrže a baterie.

Odpojení startovacích kabelů

Povšimněte si: Odpojte startovací kabely v opačném pořadí jejich připojení.


- Odpojte ČERNÝ kabel od podvozku.
- Odpojte ČERNÝ kabel od plně nabité baterie.
- Odpojte ČERVENÝ kabel od 2 baterií.

Výměna baterie




VÝSTRAHA: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a popálení. Nepoužívejte kovové náramky ani jiné kovové doplňky. Kovové předměty mohou při kontaktu se svorkami baterie způsobit popáleniny, úraz elektrickým proudem a zkrat baterie.

- Odmontujte levou rukojet', pokud je nainstalována. Viz část *Demontáž a montáž rukojetí (TC 220T)* na straně 102.
- Sklopte sedadlo dopředu.
- Odmontujte 4 šrouby a odkládací příhrádku.




- Sejměte kryt svorky na černém kabelu baterie.
- Odmontujte šroub, podložku, matici a odpojte černý kabel baterie od záporné (-) svorky na baterii.



- Sejměte kryt svorky na červeném kabelu baterie.
- Vyšroubujte šroub, matici a odpojte červený kabel baterie od kladné (+) svorky na baterii.

8. Opatrně vyjměte baterii z výrobku.
9. Vložte novou baterii na místo.
10. Připojte červený kabel baterie ke kladné (+) svorce na baterii a namontujte matici a šroub.
11. Nasadte kryt svorky na červený kabel baterie.
12. Připojte černý kabel baterie k záporné (-) svorce na baterii a namontujte matici, šroub a kryt svorky.
13. Nasadte kryt baterie a připevněte pásek.
14. Namontujte odkládací příhrádku a 4 šrouby.



15. Pokud byla odmontována levá rukojeť, nainstalujte ji zpět. Viz část *Demontáž a montáž rukojetí (TC 220T)* na straně 102.


Tlaky v pneumatikách

Zajistěte, aby byly všechny 4 pneumatiky nahuštěny na správný tlak. Viz část *Technické údaje na straně 127*.


Žací ústrojí

Demontáž a montáž žacího ústrojí


1. Vypněte žací ústrojí a zastavte motor.
2. Uvedte žací ústrojí do nejnižší polohy.
3. Vyšroubujte 3 šrouby a sejměte levý kryt řemene.



4. Vyšroubujte 3 šrouby a sejměte pravý kryt řemene.




5. Odmontujte pružinu (A) z držáku pružiny (B), aby se snížilo napnutí řemene žacího ústrojí.



Povšimněte si: Model TC 220T je vybaven 2 řemeny žacího ústrojí a 2 pružinami.


6. Sejměte řemen žacího ústrojí z řemenice motoru.
7. Při odpojování předního táhla provedte následující kroky.

- a) Odmontujte závlačku (C) a podložku (D).



- b) Odpojte přední táhlo (E) od držáku (F) na žacím ústrojí.

- c) Umístěte přední táhlo do držáku předního táhla.




8. Při odpojování 2 zadních táhla postupujte podle následujících kroků. Na levé straně výrobku je jedno zadní táhlo a na pravé straně druhé zadní táhlo.



VÝSTRAHA: Žaci ústrojí je těžké. Použijte páčidlo nebo podobné zařízení pod žacím ústrojím k udržení hmotnosti žacího ústrojí, když odpojíte 2 zadní táhla.

- a) Odmontujte závlačku (E) a podložku (F) z předního konce levého zadního táhla.



- b) Odpojte žaci ústrojí od levého zadního táhla.
c) Jednou rukou zatáhněte a podržte páku pro nastavení výšky sečení v nejnižší poloze. Odmontujte závlačku a podložku z přední části pravého zadního táhla.




VÝSTRAHA: Páku pro nastavení výšky sečení neuvolňujte. Mechanismus pro nastavení výšky sečení je vybaven pružinou. Pokud byste páku pro nastavení výšky sečení nedrželi zataženou, síla pružiny by mohla způsobit zranění rozdrcením.

- d) Odpojte žaci ústrojí od pravého zadního táhla.
e) Opatrně páku pro nastavení výšky sečení uvolněte.



VÝSTRAHA: Mechanismus pro nastavení výšky sečení je vybaven pružinou. Síla pružiny může způsobit zranění rozdrcením. Udržujte části těla v bezpečné vzdálenosti.

9. Posuňte páku pro nastavení výšky sečení do nejvyšší polohy.
10. Zatlačte dolní vyhazovací kanál dolů a vyjměte žaci ústrojí z výrobku.




11. Žaci ústrojí instalujte v opačném pořadí.



VAROVÁNÍ: Při instalaci žacího ústrojí zkontrolujte, zda je hnací řemen správně nainstalován a není stlačen.


- a) Před instalací žacího ústrojí se ujistěte, že je dolní vyhazovací kanál ve správné poloze.



Demontáž a montáž středového kanálu

1. Vypněte žaci ústrojí a zastavte motor.
2. Sundejte koš na trávu.

3. Demontujte 2 svorky.



4. Vytáhněte středový kanál.


5. Montáž středového kanálu provedte v opačném pořadí.

Seřízení rovnoběžnosti žacího ústrojí

Stranové vyrovnání žacího ústrojí


Pokud výška sečení není stejná na pravé a levé straně výrobku, je možné ji upravit.

1. Zajistěte, aby byly všechny 4 pneumatiky nahuštěny na správný tlak. Viz část *Tlaky v pneumatikách na straně 116*.
2. Zaparkujte výrobek na rovné ploše.
3. Nastavte žací ústrojí do nejvyšší polohy.
4. Změřte vzdálenost (X) od dolního okraje žacího ústrojí k zemi na levé a pravé straně. Vzdálenost musí být stejná na obou stranách.



VÝSTRAHA: Nože na žacím ústroji jsou ostré a mohou způsobit zranění.
Používejte ochranné rukavice.

5. Povolte pojistné matice na vzpěrách výšky sečení.




Povšimněte si: Vzpěry výšky sečení se nacházejí za žacím ústrojím před zadními koly.

6. Nastavte matice na vzpěrách výšky sečení tak, aby žací ústrojí mělo stejnou výšku sečení na levé a pravé straně.
 - a) Otáčením matic proti směru hodinových ručiček spusťte žací ústrojí dolů.
 - b) Otáčením matic po směru hodinových ručiček žací ústrojí zvednete.
7. Změřte znova vzdálenost. Proveďte nastavení tak, aby byly obě strany stejné.
8. Po dokončení stranového seřízení utáhněte pojistné matice.
9. Posekejte kousek trávníku a zkontrolujte výsledky. V případě potřeby proveďte seřízení.

Podélné seřízení žacího ústrojí

Před podélným seřízením musí být žací ústrojí již vyrovnané stranově. Viz část *Stranové vyrovnání žacího ústrojí na straně 118*.


1. Zajistěte, aby byly všechny 4 pneumatiky nahuštěny na správný tlak. Viz část *Tlaky v pneumatikách na straně 116*.
2. Zaparkujte výrobek na rovné ploše.
3. Nastavte žací ústrojí do nejvyšší polohy.
4. Změřte vzdálenost od dolního okraje žacího ústrojí k zemi v zadní (A) a přední (B) části. Vzdálenost vpředu musí být o 5–10 mm menší než vzadu.





VÝSTRAHA: Nože na žacím ústrojí jsou ostré a mohou způsobit zranění. Používejte ochranné rukavice.

- Pokud je nutné provést přední seřízení, povolte pojistnou matici a otočte maticí na předním táhu.



Povšimněte si: Přední táho se nachází v přední části výrobku za tlumičem výfuku.

- Otačením matice proti směru hodinových ručiček spusťte přední část žacího ústrojí dolů.
- Otačením matice po směru hodinových ručiček zvednete žací ústrojí.
- Po dokončení předního seřízení utáhněte pojistnou matici.

Kontrola nožů




VAROVÁNÍ: Poškozené nebo nesprávně vyvážené nože mohou způsobit poškození výrobku. Vyměňte poškozené nože. Obratěte se na schválený servis a požádejte o naostření a vyvážení tupých nožů.

- Sejměte žací ústrojí. Viz část *Demontáž a montáž žacího ústrojí na straně 116*.
- Prohlédněte nože a zkонтrolujte, zda nejsou poškozené; v případě potřeby je naostřete.


Výměna nožů

- Sejměte žací ústrojí. Viz část *Demontáž a montáž žacího ústrojí na straně 116*.

- Zajistěte nože dřevěným špalíkem.



- Demontujte šroub (A), podložku (B) a nůž (C).
- Namontujte nový levý nůž na levou stranu a nový pravý nůž na pravou stranu. Levý nůž je označen „Left“ a pravý nůž je označen „Right“.



VAROVÁNÍ: Nože mají odlišný směr otáčení. Pravý nůž musí být nainstalován na pravé straně a levý nůž musí být nainstalován na levé straně.




VÝSTRAHA: Nesprávný typ nožů může způsobit odmrštění předmětu od žacího ústrojí a vážné zranění. Používejte pouze nože uvedené v části *Technické údaje na straně 127*.

- Ujistěte se, že zahnuté konce nožů směřují k žacímu ústroji.
- Utáhněte šrouby momentem 58.5–69.5 Nm.
- Namontujte žací ústrojí. Viz část *Demontáž a montáž žacího ústrojí na straně 116*.


Výměna řemene žacího ústrojí (TC 215T)

- Sejměte žací ústrojí. Viz část *Demontáž a montáž žacího ústrojí na straně 116*.
- Odstraňte nečistoty a trávu z prostoru okolo pouzder ložisek, řemenic nožů a z horního povrchu žacího ústrojí.

- Odmontujte matici (A), podložku (B), šroub (C) a napínací kladku (D).



- Sejměte řemen žacího ústrojí (E) z řemenic nožů na žacím ústroji.
- Nový řemen žacího ústrojí nainstalujte v opačném pořadí.
- Zajistěte, aby byl řemen žacího ústrojí ve správné poloze ve všech řemenicích.




VAROVÁNÍ: Zkontrolujte, zda řemen žacího ústrojí není zkroucený. Viz štítek vedení řemene na žacím ústroji.


Výměna řemene žacího ústrojí (TC 220T)

- Sejměte žací ústrojí. Viz část *Demontáž a montáž žacího ústrojí na straně 116*.
- Odstraňte nečistoty a trávu z prostoru okolo pouzder ložisek, řemenic nožů a z horního povrchu žacího ústrojí.

- Odmontujte matici (A), podložku (B), šroub (C) a pravou napínací kladku (D).



- Odmontujte matici, podložku, šroub a levou napínací kladku (E).
- Odmontujte pravý řemen žacího ústrojí (F) a levý řemen žacího ústrojí (G) z řemenic nožů na žacím ústroji.
- Nové řemény žacího ústrojí nainstalujte v opačném pořadí.
- Zajistěte, aby byly řemény žacího ústrojí ve správné poloze ve všech řemenicích.




VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že řemény žacího ústrojí nejsou zkroucené. Viz štítek vedení řemene na žacím ústroji.

Nastavení distančních koleček

Distanční kolečka udržují žací ústrojí ve správné poloze, aby při jízdě nedocházelo k zaříznutí do země. Distanční kolečka jsou správně nastavena tehdy, když jsou mírně nad terénem, je-li žací ústrojí v požadované výšce sečení.

- Zaparkujte výrobek na rovné ploše a vypněte motor.
- Uvedte žací ústrojí do požadované výšky sečení. Viz část *Nastavení výšky sečení na straně 105*.

3. Odmontujte matici (A), šroub (B), podložku (C), distanční kolečko (D) a pouzdro (E).



4. Namontujte distanční kolečko, pouzdro, šroub, podložku a matici do některého ze 3 otvorů.
5. Stejným postupem nastavte všechna distanční kolečka.

Odstraňování problémů

Tabulka řešení problémů

Pokud nedokážete najít řešení problémů v tomto návodu k používání, obraťte se na servis Husqvarna.

Problém	Příčina	Akce
Startér neprotáčí motor.	Není aktivovaná parkovací brzda.	Zatáhněte parkovací brzdu. Viz část <i>Aktivace a deaktivace parkovací brzdy na straně 104</i> .
	Je aktivované žací ústrojí.	Odpojte žací ústrojí. Viz část <i>Zapojení a odpojení žacího ústrojí na straně 104</i> .
	Hlavní pojistka je spálená.	Vyměňte hlavní pojistku. Viz část <i>Výměna hlavní pojistiky na straně 114</i> .
	Zámek zapalování je poškozený.	Obraťte se na servisního prodejce Husqvarna.
	Špatné propojení mezi kabelem a baterií.	Zkontrolujte, že je baterie správně připojena. Viz část <i>Připojení baterie na straně 102</i> .
	Baterie je příliš slabá.	Nabijte baterii. Viz část <i>Nabití baterie na straně 114</i> .
	Startér je poškozený.	Obraťte se na servisního prodejce Husqvarna.

Problém	Příčina	Akce
Motor nestartuje, když ho startér protáčí.	V palivové nádrži není palivo.	Doplňte do palivové nádrže palivo. Viz část <i>Doplňování paliva na straně 103</i> .
	Zapalovací svíčka je poškozená.	Zkontrolujte zapalovací svíčky. V případě potřeby zapalovací svíčky vyměňte. Viz část <i>Kontrola a výměna zapalovací svíčky na straně 112</i> .
	Kabel zapalování je poškozený.	Obrátěte se na servisního prodejce Husqvarna.
	V karburátoru nebo vedení paliva jsou nečistoty.	Obrátěte se na servisního prodejce Husqvarna.
	Palivový filtr je ucpaný.	Vyměňte palivový filtr. Viz část <i>Výměna palivového filtru na straně 111</i> .
Motor neběží plynule.	Zapalovací svíčka je poškozená.	Zkontrolujte zapalovací svíčky. V případě potřeby zapalovací svíčky vyměňte. Viz část <i>Kontrola a výměna zapalovací svíčky na straně 112</i> .
	Karburátor není správně seřízený.	Obrátěte se na servisního prodejce Husqvarna.
	Vzduchový filtr je zanesený.	Vycistěte nebo vyměňte vzduchový filtr. Viz část <i>Čištění a výměna vzduchového filtru na straně 111</i> .
	Ventil palivové nádrže je ucpaný.	Obrátěte se na servisního prodejce Husqvarna.
	V karburátoru nebo vedení paliva jsou nečistoty.	Obrátěte se na servisního prodejce Husqvarna.
	Palivový filtr je ucpaný.	Vyměňte palivový filtr. Viz část <i>Výměna palivového filtru na straně 111</i> .
Motor nemá výkon.	Vzduchový filtr je zanesený.	Vycistěte nebo vyměňte vzduchový filtr. Viz část <i>Čištění a výměna vzduchového filtru na straně 111</i> .
	Zapalovací svíčka je poškozená.	Zkontrolujte zapalovací svíčky. V případě potřeby zapalovací svíčky vyměňte. Viz část <i>Kontrola a výměna zapalovací svíčky na straně 112</i> .
	V karburátoru nebo vedení paliva jsou nečistoty.	Obrátěte se na servisního prodejce Husqvarna.
	Lanko plynu je nesprávně seřízené.	Obrátěte se na servisního prodejce Husqvarna.
Při pokusu o pohyb stroje dozadu se motor zastaví.	Systém pro zpětný chod (ROS) není zapnutý.	Zapněte systém pro zpětný chod (ROS). Viz část <i>Použití systému pro zpětný chod (ROS) na straně 105</i> .

Problém	Příčina	Akce
Převodovka nemá dostatečný výkon.	Ucpaný přívod vzduchu k převodovce nebo chladicí žebra.	Obraťte se na servisního prodejce Husqvarna.
	Ventilátor na převodovce je poškozený.	Obraťte se na servisního prodejce Husqvarna.
	V převodovce není žádný olej nebo je hladina oleje příliš nízká.	Obraťte se na servisního prodejce Husqvarna.
	Hnací ústrojí je vypnuté.	Zapojte hnací ústrojí. Viz část <i>Zapojení a odpojení systému pohonu na strani 104.</i>
Baterie se nenabíjí.	Baterie je poškozená.	Vyměňte baterii. Viz část <i>Výměna baterie na strani 115.</i>
	Špatné připojení vývodů baterie.	Zkontrolujte, že je baterie správně připojena. Viz část <i>Připojení baterie na strani 102.</i>
Vnitřní součásti výrobku vibrují.	Nože jsou povolené.	Utáhněte nože. Viz část <i>Výměna nožů na strani 119.</i>
	Nože jsou nesprávně nainstalovány.	Zkontrolujte správnou montáž nožů. Viz část <i>Výměna nožů na strani 119.</i>
	Nože nejsou vyvážené.	Zkontrolujte nože z hlediska opotřebení nebo poškození. Viz část <i>Kontrola nožů na strani 119.</i>
	Motor je povolený.	Obraťte se na servisního prodejce Husqvarna.
	Řemenice jsou zkřivené nebo uvolněné.	Obraťte se na servisního prodejce Husqvarna.

Problém	Příčina	Akce
Výsledky sečení jsou neuspokojivé.	Nože jsou tupé.	Zkontrolujte nože z hlediska opotřebení nebo poškození. Viz část <i>Kontrola nožů na straně 119</i> .
	Nože jsou nesprávně nainstalovány.	Zkontrolujte správnou montáž nožů. Viz část <i>Výměna nožů na straně 119</i> .
	Tráva je dlouhá nebo mokrá.	Viz část <i>Jak docílit dobrých výsledků sečení na straně 106</i> .
	Žací ústrojí není rovnoběžné.	Seříďte rovnoběžnost žacího ústrojí. Viz část <i>Seřízení rovnoběžnosti žacího ústrojí na straně 118</i> .
	Žací ústrojí je ucpané trávou.	Vyčistěte žací ústrojí. Viz část <i>Čištění výrobku na straně 109</i> .
	Středový kanál je ucpaný trávou.	Odstraňte trávu, která upadla středový kanál.
	Vzduchové otvory v žacím ústrojí jsou ucpané.	Vyčistěte žací ústrojí. Viz část <i>Čištění výrobku na straně 109</i> .
	V prostoru řemenic nožů jsou nečistoty.	Vyčistěte žací ústrojí. Viz část <i>Čištění výrobku na straně 109</i> .
	Pneumatiky na levé a pravé straně mají jiný tlak.	Zajistěte, aby byly všechny 4 pneumatiky nahuštěny na správný tlak. Viz část <i>Tlaky v pneumatikách na straně 116</i> .
	Výrobek je provozován příliš vysokou rychlostí.	Viz část <i>Jak docílit dobrých výsledků sečení na straně 106</i> .
	Otáčky motoru jsou příliš nízké.	Viz část <i>Jak docílit dobrých výsledků sečení na straně 106</i> .
	Řemen žacího ústrojí prokluzuje.	Obratěte se na servisního prodejce Husqvarna.
	Řemen žacího ústrojí je opotřebený nebo poškozený.	Vyměňte řemen žacího ústrojí. Viz část <i>Výměna řemene žacího ústrojí (TC 215T) na straně 119 nebo Výměna řemene žacího ústrojí (TC 215T) na straně 119</i> .
Žací ústrojí se nespustí, když je tlačítko PTO v aktivované poloze.	Na výhozu trávy není instalován koš na trávu nebo jiné příslušenství (je-li ve výbavě).	Nainstaluje na výhoz trávy koš na trávu nebo jiné příslušenství. Viz část <i>Montáž a demontáž koše na trávu na straně 101</i> (je-li to relevantní).

Přeprava, skladování a likvidace

Přeprava

- Výrobek je těžký a může způsobit zranění rozrcením částí těla. Při nakládání a vykládání výrobku na vozidlo nebo přívěs dbejte zvýšené opatrnosti.

- Výrobek nezdvihejte. Kotvíci body nejsou schválenými zvedacími body a musí se používat výhradně k připevnění výrobku k přívěsu.
- Při přepravě výrobku používejte schválený přívěs.
- Před přepravou výrobku na přívěsu po silnici se řádně obeznamte s místním silničním předpisem.

- Pro usnadnění nakládání výrobku na přívěs uvedte žáčí ústrojí do nejvyšší polohy.

Bezpečné upevnění výrobku pro přepravu




VÝSTRAHA: Před upevněním výrobku je třeba si přečíst a pochopit kapitolu o bezpečnosti. Viz část *Bezpečnost na straně 93*.



VÝSTRAHA: Parkovací brzda není dostačující k zajištění výrobku během přepravy. Připevněte výrobek pevně k nákladnímu prostoru.


Vybavení: 2 schválené popruhy a 4 zakládací klíny.

1. Zaparkujte výrobek doprostřed nákladního prostoru.




VAROVÁNÍ: Před přepravou v krytém přepravním vozidle nechte výrobek před umístěním do vozidla vychladnout.

2. Těžistě výrobku se musí nacházet nad nápravou přepravního vozidla. Používá-li se pro přepravu přívěs, ujistěte se, že na tažné zařízení působí správná svíslá síla.




3. Zatáhněte parkovací brzdu.
4. Odstraňte veškeré nepřipevněné předměty.

5. Připevněte první popruh k tažnému zařízení.



6. Napněte popruh směrem dozadu, abyste výrobek v nákladním prostoru zajistili.


7. Protáhněte druhý popruh kolem přední nápravy.



8. Připevněte popruh k nákladnímu prostoru.

9. Napněte popruh směrem k přední části nákladního prostoru, abyste výrobek zajistili.

10. Umístezte zakládací klíny před zadní kola a za ně.



Skladování

Na konci sezóny a před uskladněním na dobu delší než 30 dní připravte výrobek k uskladnění. Když necháte v palivové nádrži palivo déle než 30 dní, mohou lepkavé usazeniny upcat karburátor. To může negativně ovlivňovat správnou činnost motoru.

Aby se zabránilo lepkavým usazeninám při skladování, přidejte stabilizátor. Při použití alkylátového benzínu není nutné používat stabilizátor. Používáte-li standardní benzín, nezačínejte používat alkylátový benzín. Citlivé pryžové součásti mohou ztvrdnout. Stabilizátor přidejte do paliva v nádrži nebo v kanýstru používaném ke skladování paliva. Vždy používejte mísicí poměry

stanovené výrobcem. Po přidání stabilizátoru nechte motor běžet 10 minut, aby se dostal do karburátoru.



VÝSTRAHA: Je-li v nádrži palivo, neskladujte stroj v uzavřených nebo špatně větraných prostorách. Hrozí nebezpečí požáru, pokud se výparы paliva dostanou do kontaktu s otevřeným ohněm, jiskrami nebo zapalovacím plamínkem, který se vyskytuje například u karmy, zásobníku horké vody, sušičky atd.



VÝSTRAHA: Odstraňte z výrobku trávu, listí a další hořlavé materiály, aby se snížilo nebezpečí požáru. Před uložením do skladovacího prostoru nechte výrobek vychladnout.

- Vyčistěte výrobek, viz *Čištění výrobku na straně 109*. Opravte poškozený lak, aby se zabránilo korozi.
- Prohlédněte výrobek ohledně opotřebených a poškozených součástí a dotáhněte povolené šrouby a matice.
- Vyjměte baterii. Vyčistěte baterii, nabijte ji a během skladování ji udržujte v chladu.
- Vyměňte motorový olej a zlikvidujte vyjetý olej.
- Vyprázdněte palivovou nádrž. Nastartujte motor a nechte ho spuštěný, dokud se nespotřebuje zbývající palivo v karburátoru.



VAROVÁNÍ: Pokud jste přidali stabilizátor, nevyprázdněte palivovou nádrž ani karburátor.

- Zavřete uzavírací ventil paliva.
- Demontujte zapalovací svíčky a do každého válce nalijte přibližně polévkovou lžici motorového oleje. Ručně otočte hřídelí motoru, aby se olej rozprostřel ve válci a instalujte zpět svíčky.
- Promažte všechny maznice, spoje a osy.
- Výrobek skladujte na čistém a suchém místě a jako dodatečnou ochranu jej přikryjte.
- U prodeje je k dostání kryt na ochranu výrobku během skladování a přepravy.

Likvidace

- Chemikálie mohou být nebezpečné a nesmí být vypouštěny do půdy. Vždy odevzdějte použité chemikálie v servisním středisku nebo příslušném sběrném místě.
- Když je výrobek opotřebený, odvezte jej prodejci nebo do příslušného sběrného místa.
- Olej, olejové filtry, palivo a baterie mohou mít negativní vliv na životní prostředí. Dodržujte místní požadavky ohledně recyklace a platné předpisy.
- Nelikvidujte baterii v rámci domovního odpadu.
- Odešlete baterii do servisu Husqvarna nebo ji odevzdějte ve sběrném místě jako použitou baterii.

Technické údaje

Technické údaje

	TC 215T	TC 220T
Rozměry		
Šířka, bez žacího ústrojí, mm	933	971
Šířka, včetně žacího ústrojí, mm	987,5	1140
Výška, mm	1108	1124
Délka, bez koše na trávu, mm	1921	2029
Délka, vč. koše na trávu, mm	2533	2714
Hmotnost, včetně žacího ústrojí, s prázdnou nádrží, kg	259	284
Kapacita koše na trávu, l	300	350
Rozvor, mm	1250	1250
Rozchod kol, přední, mm	756	756
Rozchod kol, zadní, mm	717	717
Tlak v pneumatikách, přední, kPa/bar/PSI	150/1,5/21,8	150/1,5/21,8
Tlak v pneumatikách, zadní, kPa/bar/PSI	100/1/14,5	100/1/14,5
Přední pneumatiky	15×6-6	15×6-6
Zadní pneumatiky	18×8,5-8	20×10-8
Max. sklon, stupně	10	10
Max. hmotnost vlečeného zařízení, při sklonu 10°, kg	110	110
Max. povolené svislé zatížení na tažné zařízení, N/kg	520/52	520/52
Max. povolené vodorovné zatížení na tažné zařízení, N/kg	600/60	600/60
Motor		
Značka / model	Husqvarna / HV 586AE	Husqvarna / HV 708AE
Jmenovitý výkon motoru, kW ¹⁵	11,7	14,4
Zdvihový objem, cm ³	586	708
Max. otáčky motoru, ot/min	2800 ± 50	2800 ± 50
Max. rychlosť dopředu, km/h	10	10
Max. rychlosť dozadu, km/h	6	6
Palivo, bezolovnaté, maximální obsah etanolu/minimální oktanové číslo	E10/92	E10/92

¹⁵ Uvedený jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon (při specifikovaných ot/min) typického motoru pro model motoru měřený podle normy SAE J1349/ISO1585. Sériově vyráběné motory se od této hodnoty mohou lišit. Skutečný výstupní výkon motoru instalovaného na konečném výrobku závisí na provozních otáčkách, povětrnostních podmínkách a dalších hodnotách.

	TC 215T	TC 220T
Objem palivové nádrže, litry	13	13
Olej	Třída SF, SH nebo SJ SAE40, SAE30, SAE20W-50, SAE10W-40, SAE10W-30 nebo SAE5W-20	Třída SF, SH nebo SJ SAE40, SAE30, SAE20W-50, SAE10W-40, SAE10W-30 nebo SAE5W-20
Objem oleje včetně olejového filtru, litry	1,7	2,4
Objem oleje bez olejového filtru, litry	1,6	2,3
Startér	Elektrický startér, 12 V	Elektrický startér, 12 V
Převodovka		
Značka / model	Tuff Torq / K46EN	Tuff Torq / K46EN
Objem oleje, litry	2,2	2,2
Elektrický systém		
Typ	12 V, záporné ukostření	12 V, záporné ukostření
Baterie	12 V, 24 Ah	12 V, 24 Ah
Zapalovací svíčka	HQT-7/HQT-12	HQT-7/HQT-12
Elektrodová vzdálenost, mm/palce	0,6–0,8/0,024–0,032	0,6–0,8/0,024–0,032
Typ světla	12 V, 10,19 W	12 V, 10,19 W
Žací ústrojí		
Šířka sečení, mm	950	1080
Výška sečení, 10 poloh, mm	25–105	25–105
Emise hluku ¹⁶		
Hladina akustického výkonu, změřená dB(A)	98	97
Hladina akustického výkonu, zaručená dB(A)	100	100
Hladiny hluku ¹⁷		
Hladina akustického tlaku na sluch obsluhy, dB(A)	84	84
Úrovně vibrací ¹⁸		
Hladina vibrací na volantu, m/s ²	3,8	5,3
Hladina vibrací v sedadle, m/s ²	5,5	5,2
Nože		
Délka nože, mm	482,5	554
Objednací číslo, levý nůž	537 67 40-10	531 14 83-01

¹⁶ Emise hluku do okolního prostředí měřené jako akustický výkon (L_{WA}) v souladu se směrnicí 2000/14/ES.

¹⁷ Hladina akustického tlaku měřená podle normy EN ISO 5395. Uváděná data pro hladinu akustického tlaku mají typickou statistickou odchylku (standardní odchylku) 3,0 dB(A).

¹⁸ Hladina vibrací měřená podle normy EN ISO 5395. Uváděná data pro hladinu vibrací mají typickou statistickou odchylku (standardní odchylku) 1,5 m/s² (volant) a 1,5 m/s² (sedadlo).

	TC 215T	TC 220T
Objednací číslo, pravý nůž	537 67 41-10	531 14 83-04
Objednací číslo, mulčovací sada (příslušenství) ¹⁹	547 35 66-01	546 51 50-01
Objednací číslo, levý mulčovací nůž (příslušenství) ²⁰	537 67 42-10	534 14 82-99
Objednací číslo, pravý mulčovací nůž (příslušenství) ²¹	537 67 43-10	531 14 83-02



VÝSTRAHA: Používejte pouze žací ústrojí, které je uvedeno v tomto návodu. Žací ústrojí, která nejsou schválena pro tento výrobek, mohou způsobit odmrštění předmětů vysokou rychlostí a vážné zranění.

Kontrolní body

Rovnoběžnost žacího ústrojí s výškou sečení v poloze 1	5–10 mm / 0,197–0,394 palce
Ovládání výšky sečení v poloze 1	25 ± 2 mm / 0,98 ± 0,079 palce

Servis

Nechte provést roční kontrolu v autorizovaném servisu, aby bylo zajištěno, že bude výrobek fungovat bezpečně a bude v nejlepším stavu během sezóny, kdy se výrobek nejvíce používá. Nejlepší čas pro servis a generální opravu výrobku je období, kdy se výrobek málo používá.

Při zasílání objednávky na náhradní díly poskytněte informace o roku nákupu, modelu, typu a výrobním čísle.

Vždy používejte pouze originální náhradní díly.

¹⁹ Mulčovací sada obsahuje nože, mulčovací vložku a díly potřebné k montáži.

²⁰ Nůž používejte pouze s kompletní sestavou dílů mulčovací sady 547 35 66-01 (model TC 215T) nebo 546 51 50-01 (model TC 220T).

²¹ Nůž používejte pouze s kompletní sestavou dílů mulčovací sady 547 35 66-01 (model TC 215T) nebo 546 51 50-01 (model TC 220T).

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě EU

My, společnost Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna,
ŠVEDSKO, tel. +46 36 146500, zcela zodpovědně
prohlašujeme, že výrobek:

Popis	Sekačka na trávu se sedící obsluhou
Značka	Husqvarna
Typ/Model	TC 215T, TC 220T
Identifikace	Výrobní číslo od roku 2023 a dále

je zcela ve shodě s následujícími směrnicemi a předpisy EU:

Směrnice/předpis	Popis
2006/42/ES	„o strojních zařízeních“
2014/30/EU	„o elektromagnetické kompatibilitě“
2000/14/ES	„týkající se emisí hluku do okolního prostředí“
2011/65/EU	„o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních“

a že byly použity následující normy nebo technické specifikace: EN ISO 5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/A1:2017/A2:2018, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018.

Oznámený subjekt: 0197, TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg, Germany obdržel osvědčení o shodě se směrnicí rady 2000/14/ES, postup posouzení shody: Dodatek VI.

Více informací o emisích hluku najdete v části *Technické údaje na straně 127*.

Huskvarna, 2024-02-26



Claes Losdal, ředitel vývoje zahradního sortimentu,
Husqvarna AB

Osoba odpovědná za technickou dokumentaci



Obsah

Úvod.....	131	Riešenie problémov.....	163
Bezpečnosť.....	135	Preprava, skladovanie a likvidácia.....	168
Montáž.....	141	Technické údaje.....	170
Prevádzka.....	144	Servis.....	172
Údržba.....	149	Vyhľásenie o zhode.....	173

Úvod

Kontrola pred dodaním a čísla produktu

Poznámka: Tento produkt bol skontrolovaný pred dodaním. Uistite sa, že vám váš predajca poskytol podpísanú kopiu dokladu o kontrole pred dodaním.

Kontaktné údaje servisného zástupcu:	
Tento návod na obsluhu patrí k produktu s produktovým číslom/výrobným číslom:	
/	
Motor:	
Prevodovka:	

Popis výrobku

Tento výrobok je trávnikový traktor s kosiacim zariadením nainštalovaným medzi prednou a zadnou nápravou. Disponuje štvortaktným benzínovým motorom.

Plánované použitie

Tento výrobok sa používa iba na kosenie trávy v súkromných záhradách a na svahoch súkromných záhrad so strmosťou max. 10°. Nie je určený na použitie vo verejných parkoch, na športoviškach, na farmách ani v lese. Ak chcete produkt používať na iné účely, pripojte voliteľné príslušenstvo. S výrobkom

používajte iba príslušenstvo schválené výrobcom. Ďalšie informácie získate od schváleného servisného zástupcu.

Iný spôsob použitia produktu predstavuje jeho nesprávne použitie. Takýto postup vedie k zrušeniu platnosti záruky a zodpovednosti za škody výrobcu voči používateľom – tretím stranám.


Pokyny na používanie kosačiek na trávu nájdete v miestnych nariadeniach a smerniciach.

Poistite si svoj produkt

Zabezpečte si poistné krytie na svoj nový produkt. V prípade otázok sa obráťte na svoju poistovňu. Odporúčame komplexné poistenie, ktoré zahŕňa tretie strany, požiar, poškodenie, odcudzenie a zodpovednosť.

Prehľad výrobku

Prehľad výrobku



1. Predný nárazník (príslušenstvo pre TC 215T)
2. Počítadlo hodín
3. Vypínač
4. Pedál jazdy dopredu
5. Pedál jazdy dozadu
6. Zámok zapalovania
7. Tlačidlo PTO
8. Zámok parkovacej brzdy
9. Páka výšky rezu
10. Rukoväť zberného koša
11. Zberný koš
12. Uzáver palivovej nádrže
13. Pedál parkovacej brzdy
14. Ovládanie plynu
15. Tempomat (len TC 220T)
16. Zaisťovacia páka zberného koša
17. Rukoväť (príslušenstvo pre TC 215T)
18. Odkladacia priečadka a kryt akumulátora
19. Napájací výstup, 12 V
20. Návod na obsluhu
21. Páka na aktiváciu alebo deaktiváciu systému pohonu

Husqvarna Connect

Návod na obsluhu a ďalšie informácie o produkte nájdete v aplikácii Husqvarna Connect. Husqvarna Connect je bezplatná aplikácia pre mobilné zariadenia. Pozrite si časť 'Ak chcete začať', použite Husqvarna Connect na strane 144.

Kontrola prítomnosti obsluhy (OPC)


OPC sa aktivuje, keď sa obsluha zdvihne zo sedadla. Motor sa zastaví, ak nie je aktivovaná parkovacia brzda. Nože sa zastavia, ak sú zapojené. Pozri časť Prevádzkové podmienky na strane 138.

Ovládanie zapojenia zberného koša

Zariadenie disponuje ovládaním zapojenia zberného koša, ktoré sa zapne pri namontovaní zberného koša alebo iného príslušenstva. Nože sa zastavia pri odstránení zberného koša alebo iného príslušenstva. V časti Prevádzkové podmienky na strane 138.

Svetlomet

Výrobok je vybavený pracovným svetlom a diaľkovým svetlom. Prepnite vypínač do polohy (A) pre diaľkové svetlo alebo polohy (B) pre pracovné svetlo. Preprnutím vypínača do polohy (C) vypnete svetlomet.



Symboly na výrobku



UPOZORNENIE: Tento výrobok môže byť nebezpečný a spôsobiť vážne poranenie alebo usmrtenie obsluhujúceho pracovníka alebo iných osôb. Postupujte opatrne a používajte výrobok správnym spôsobom.



Pred používaním tohto výrobku si prečítajte návod na obsluhu a uistite sa, že porozumiete uvedeným pokynom.



Rýchlo



Pomaly



Aktivujte pohonný systém.



Deaktivujte pohonný systém.



Vypnutie motora



Zapnutie motora



Naštartovanie motora



Pedál parkovacej brzdy



Výška kosenia



Bezpečnostný systém pri cúvaní (ROS)



Dozadu



Dopredu



Páčka na udržiavanie nastavenia plynu



Prevádzkové svetlo



Diaľkové svetlo



Svetlomet vypnutý



Zberný kôš uzamknutý



Zberný kôš odomknutý



Pred tým a počas toho, ako s produkтом budete cúvať, pozrite sa za seba.



Palivo



Na produkte alebo vybavení nikdy nevozte pasažierov.



Maximálny objem etanolu 10 %



Vykážte ostatné osoby z pracovného priestoru.



Motorový olej



Nevstupovať



Používajte chrániče sluchu.



Pred vykonaním údržby výrobku odpojte kryt zapáľovacej sviečky.



Nože sú deaktivované.



Max. povolené vertikálne zaťaženie na t'ažnej tyči je uvedené v časti *Technické údaje na strane 170* a na štítku.



Nože sú aktivované.



Max. povolené horizontálne zaťaženie na t'ažnej tyči je uvedené v časti *Technické údaje na strane 170* a na štítku.



Nepribližujete sa časťami tela k rotujúcim časťiam.



Označenie týkajúce sa emisie hluku do okolia podľa smerníc a nariadení EÚ a UK a legislatívy v štáte New South Wales „Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017“ (Nariadenie o ochrane životného prostredia pri prevádzke (kontrola hľuku) z roku 2017). Garantovaná hladina akustického výkonu produktu je uvedená v *Technické údaje na strane 170* a na štítku.



Nepribližujete sa časťami tela k rotujúcim nožom.



Dávajte pozor na vymrštené predmety a spätné nárazy.



Nekoste trávu naprieč svahom. Nekoste trávu na svahoch so sklonom viac ako 10°.



Snímateľný kód



Nebezpečenstvo prevrátenia



Tento výrobok je v súlade s príslušnými smernicami ES.

Tento výrobok je v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spojeného kráľovstva.



Zatiahnutie a uvoľnenie parkovacej brzdy.

Poznámka: Ďalšie symboly/štítky na výrobku odkazujú na právne požiadavky pre konkrétny trh.

Štítk na výrobku



Bezpečnosť

Bezpečnostné definície

Výstrahy, upozornenia a poznámky slúžia na zdôraznenie mimoriadne dôležitých častí návodu.



VÝSTRAHA: Používa sa, ak pre obsluhu alebo osoby v okolí existuje nebezpečenstvo poranenia alebo smrti v prípade nedodržania pokynov v návode.



VAROVANIE: Používa sa, ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia produktu, iných materiálov alebo okolitej oblasti v prípade nedodržania pokynov v návode.

Poznámka: Používa sa na poskytnutie informácií nad rámec nevyhnutných informácií v danej situácii.

Všeobecné bezpečnostné pokyny



VÝSTRAHA: Tento produkt dokáže odseknúť ruky alebo nohy a odhadzovať predmety. V prípade nedodržania

NEBEZPEČENSTVO – Udržiavajte ruky a chodidlá v dostatočnej vzdialosti.

Počítadlo hodín

Počítadlo hodín ukazuje, kolko hodín bol motor v prevádzke. V časti *Prehľad výrobku na strane 132*, kde nájdete informácie o polohe počítadla hodín.

Poškodenie výrobku

Nie sme zodpovední za škody na našom výrobku v prípade:

- nesprávne vykonanej opravy výrobku,
- opravy výrobku, pri ktorej neboli použité diely od výrobcu alebo diely schválené výrobcom,
- používania príslušenstva od iného výrobcu alebo príslušenstva, ktoré nie je schválené výrobcom,
- opravy výrobku, ktoré neboli vykonané v schválenom servisnom stredisku alebo schválenými kompetentnými osobami.

Emisie Euro V



VÝSTRAHA: Nepovolená manipulácia s motorom ruší platnosť typového schválenia tohto výrobku pre EÚ.

bezpečnostných pokynov hrozí vážne poranenie alebo usmrtenie.



VÝSTRAHA: Ak je poškodené kosiace zariadenie, prestaňte produkt používať. Poškodené kosiace zariadenie môže odhadzovať predmety a spôsobiť vážne poranenie alebo usmrtenie. Poškodené nože bezodkladne vymenite.




VÝSTRAHA: Tento výrobok vytvára počas prevádzky elektromagnetické pole. Toto pole môže za určitých okolností spôsobovať rušenie aktívnych alebo pasívnych implantovaných zdravotníckych pomôcok. Na zníženie rizika vážneho alebo smrteľného zranenia odporúčame, aby sa osoby s implantovanými pomôckami poradili so svojím lekárom a výrobcom pomôcky ešte pred použitím tohto výrobku.




VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Vždy zachovávajte opatrnosť a riadte sa zdravým úsudkom. Vyvarujte sa každej situácii, ktorá podľa vás presahuje vaše možnosti. Ak si po prečítaní návodu na obsluhu nie ste isti prevádzkovými postupmi, pred pokračovaním sa poraďte s odborníkom.
- Pred spustením produktu si pozorne prečítajte návod na obsluhu a pokyny na produkte a uistite sa, že im rozumiete.
- Naučte sa používať produkt a jeho ovládacie prvky bezpečne a naučte sa, ako produkt rýchlo zastaviť.
- Naučte sa rozpoznávať bezpečnostné štítky.
- Produkt udržiujte čistý, aby boli nápis a nálepky jasne čitateľné.
- Pred používaním výrobku a pred jeho uskladnením vycistite palivo alebo olej roziliate na výrobku.
- Nezabudnite, že operátor bude zodpovedný za nehody zahŕňajúce iné osoby alebo ich majetok.
- Nepribližujte sa rukami ani chodidlami k rotujúcim časťiam.
- Nevkladajte ruky ani chodidlá pod výrobok.
- Nikdy sa nepribližujte k výsypnému otvoru.
- Ked' zariadenie používate na štrkových povrchoch, vždy zastavte nože.
- Nepoužívajte kosiace zariadenie, ak chýba alebo je chybňý, zberný koš, vyhadzovací otvor alebo iné bezpečnostné zariadenia.
- Ked' nekosíte, vždy deaktivujte nože.
- Dbajte na to, aby sa tráva alebo iné nežiaduce materiály nemohli dotknúť horúceho výfuku alebo horúcich častí motora.
- Kosiace zariadenie nepoužívajte na kosenie lístia ani iných nežiaducích materiálov, ktoré môžu spôsobovať hromadenie.
- Neprepravujte cestujúcich. Produkt môže používať len jedna osoba.



- Nenechávajte produkt bez dozoru, kým je motor zapnutý. Vždy pred ponechaním produktu bez dozoru zastavte čepele, aktivujte parkovaciu brzdu, vypnite motor a vytiahnite kľúč zapalovania.
- Produkt používajte iba za denného svetla alebo pri dobrom osvetlení. Produkt udržiavajte v bezpečnej vzdialenosť od jám alebo iných terénnych nervosní. Dávajte pozor na možné riziká.
- Produkt nepoužívajte počas nepriaznivých poveternostných podmienok, napríklad v hmle, v

- daždi, na vlhkých alebo mokrých miestach, v silnom vetre, v silnom mraze, pri riziku blesku atď.
- Vyhľadajte a označte kamene a iné pevné predmety, aby ste sa vyhli kolízii.
- Oblast' vycistite od kameňov, hračiek, drôtov a iných predmetov, ktoré môžu byť zackytené nožmi a vymrštené do okolia.



- Nenechajte deti a osoby, ktoré nemajú oprávnenie na používanie, používať produkt alebo vykonávať jeho servis. Vek operátora môžu stanovovať miestne zákony.
- Pri štartovaní motora, aktivácii pohonu alebo pri pohýnaní sa s produkтом sa uistite, že sa v blízkosti produktu nenachádzajú ďalšie osoby.
- Počas kosenia pri ceste alebo jazde cez cestu dávajte pozor na premávku.
- Produkt nepoužívajte pri únave, po požití alkoholu, drog, liekov alebo čohokoľvek iného, čo môže viesť k zníženiu zrakovej schopnosti, pozornosti, koordinácie alebo schopnosti úsudku.
- Pri nakladaní výrobku na príves alebo nákladné vozidlo a pri skladaní výrobku z prívesu alebo nákladného vozidla postupujte opatne.
- Produkt vždy parkujte na vodorovnom povrchu a s vypnutým motorom.
- Pred čistením alebo údržbou výrobku zastavte motor a uistite sa, že sa všetky časti zastavili.
- Pred odobratím zberného koša alebo odstránením upchácia zastavte motor a uistite sa, že sa všetky časti zastavili.
- Pred uskladnením nechajte produkt vychladnúť.


Bezpečnostné pokyny týkajúce sa detí



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Ak nebudeste dávať pozor na deti v blízkosti produktu, môže dôjsť k väzonym nehodám. Deti môžu príťahovať stroj a kosenie. Je pravdepodobné, že deti nebudú stáť tam, kde ste ich naposledy videli.
- Zabezpečte, aby sa deti nachádzali mimo oblasti, ktorá sa kosí. Detom zaistite zodpovedný dozor dospelej osoby.
- Zachovávajte ostrážitosť a vypnite produkt, ak deti vkočia do pracovnej oblasti. Mimoriadnu opatrnosť zachovávajte v blízkosti rohov, kríkov, stromov alebo iných objektov, ktoré vám bránia vo výhľade.

- Pred cúvaním s produkтом a počas neho sa pozerajte za seba a dole, aby ste sa uistili, že sa v blízkosti stroja nenachádzajú malé deti.
- Nedovolte deťom voziť sa s vami. Môžu spadnúť a vážne sa poraníť alebo môžu brániť bezpečnému manévrovaniu s produkтом.
- Nenechajte deti používať výrobok.



Bezpečnostné pokyny pre prevádzku



VÝSTRAHA: Nedotýkajte sa výfukového systému počas prevádzky alebo bezprostredne po nej. Motor a výfukový systém sa počas prevádzky veľmi rozhorúcia. Riziko popálenia, požiaru a poškodenia majetku alebo okolia. Pri obsluhovaní produktu sa držte ďalej od kríkov a iných predmetov.



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Pred cúvaním a počas cúvania sa vždy pozerajte dole a za seba. Dávajte pozor na veľké a malé prekážky.
- Pred jazdou do zákruty znížte rýchlosť.
- Pri prechádzaní cez plochy, ktoré nekosíte, majte čepele zastavené.



VAROVANIE: Skôr než budete používať produkt, prečítajte si nasledujúce upozornenia.

- Skôr než začnete produkt používať, odstráňte z nasávania studeného vzduchu motora trávu a nečistoty. Keď je nasávanie studeného vzduchu upchaté, hrozí riziko poškodenia motora.
- Okoľo skál a väčších predmetov prechádzajte opatrné a dávajte pozor, aby ich čepele nezasiahli.
- S produkтом neprechádzajte cez predmety. Ak s produkтом prejdete cez nejaký predmet alebo ním do nejakého predmetu narazíte, zastavte a skontrolujte produkt a kosiace zariadenie. Pred opäťovným naštartovaním vykonajte potrebné opravy.


- Tempomat používajte iba na jazdu vpred po hladkých, rovných povrchoch (len model TC 220T).

Osobné ochranné prostriedky



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Pri používaní produktu používajte schválené osobné ochranné prostriedky. Osobné ochranné prostriedky nedokážu úplne vylúčiť riziko, ale môžu znížiť väžnosť zranenia v prípade nehody. Vás predajca vám pomôže pri výbere správnych prostriedkov.
- Používajte schválené chrániče sluchu. Dlhodobé vystavenie hluku môže spôsobiť trvalé poškodenie sluchu.
- Noste odolné protišmykové topánky alebo podobnú obuv. Odporúčame ocelové špičky. Výrobok neobsluhuje v otvorených topánkach ani s bosými nohami.



- Ked' je to potrebné, používajte ochranné rukavice, ako napríklad pri montáži, kontrole alebo čistení rezného zariadenia.
- Nenoste voľné oblečenie, šperky ani iné predmety, ktoré sa môžu zachytiť v pohyblivých častiach.
- Majte poruke vybavenie prvej pomoci a hasiaci prístroj.

Bezpečnostné zariadenia na výrobku




VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Výrobok nepoužívajte s bezpečnostnými zariadeniami, ktoré sú poškodené alebo nefungujú správne. Pravidelne kontrolujte bezpečnostné zariadenia. Ak sú bezpečnostné zariadenia poškodené, obráťte sa na servisného zástupcu spoločnosti Husqvarna.
- Bezpečnostné zariadenia neupravujte. Nepoužívajte produkt, ak ochranné dosky, ochranné kryty, bezpečnostné vypínače alebo iné ochranné zariadenia nie sú nainštalované alebo ak sú poškodené.

Vykonanie kontroly zámku zapáľovania

- Naštartujte a vypnite motor na vykonanie kontroly zámku zapáľovania. V časti *Zapnutie výrobku na strane 145 a Zastavenie výrobku na strane 148.*
- Skontrolujte, či sa motor naštartuje, keď otočíte kľúč zapáľovania do polohy štart.




- Skontrolujte, či sa motor okamžite vypne, keď otočíte kľúč zapáľovania do polohy stop (O).

Kontrola bezpečnostného systému pri cúvaní (ROS)

Ak bezpečnostný systém pri cúvaní (ROS) nefunguje správne, kontaktujte schváleného servisného zástupcu spoločnosti.

- Zapnite výrobok. Pozri časť *Zapnutie výrobku na strane 145.*
- Aktivujte kosiace zariadenie. Pozri časť *Aktivovanie a deaktivovanie kosiaceho zariadenia na strane 146.*
- S kľúcom zapáľovania v zapnutej polohe (A) stlačte pedál jazdy dozadu. Keď stlačíte pedál jazdy dozadu, musí sa motor zastaviť.



- Naštartujte výrobok a opäťovne aktivujte kosiace zariadenie.
- Otočte zapáľovací spínač do polohy zapnutého ROS (B).
- S kľúcom zapáľovania v polohe zapnutého ROS stlačte pedál jazdy dozadu. Keď stlačíte pedál jazdy dozadu, nesmie sa motor zastaviť.

Prevádzkové podmienky

Na spustenie motora je potrebné splniť nasledovné podmienky:

- Parkovacia brzda je aktivovaná.
- Pohon čepelí je deaktivovaný.
- Pedál jazdy dopredu a pedál jazdy dozadu sú v neutrálnej polohe.

Motor sa musí zastaviť v týchto situáciách:

- Parkovacia brzda nie je zatiahnutá a obslužný pracovník sa zdvihne zo sedadla.
- Kosiace zariadenie je aktivované a operátor sa zdvihne zo sedadla.
- Kosiace zariadenie je aktivované a pedál jazdy dozadu je stlačený, ale ROS je deaktivovaný.

Pohon čepelí sa musí zastaviť v týchto situáciach:

- Operátor sa zdvihne zo sedadla.
- Je stlačené tlačidlo PTO.
- Zberný kôš alebo iné príslušenstvo je odstránené.

Pokusťte sa naštartovať motor bez jednej z uvedených podmienok. Zmeňte podmienky a skúste znova. Túto kontrolu vykonávajte každý deň.

Kontrola pedála jazdy dopredu a pedála jazdy dozadu

- Zapnite výrobok. V časti *Zapnutie výrobku na strane 145.*
- Skontrolujte, či nie sú pedál jazdy dopredu a pedál jazdy dozadu zablokované a či sa môžu voľne pohybovať.
- Pomalým stlačením pedála jazdy dopredu sa pohnite dopredu.
- Uvoľnite pedál jazdy dopredu na zábrzdenie. Keď sa pedál jazdy dopredu uvoľní, musia sa aktivovať brzdy.

Poznámka: Výrobok je vybavený automatickou brzdou, ktorá brzdi, keď sa pedále uvoľnia.

- Rovnaký postup zopakujte pre pedál jazdy dozadu.
- Uistite sa, že sa výrobok nepohybujete, keď sú pedále v neutrálnej polohe.

Parkovacia brzda



VÝSTRAHA: Ak parkovacia brzda nefunguje, produkt sa môže začať pohybovať a môže spôsobiť poranenie alebo poškodenie. Dabajte na to, aby sa vykonávala pravidelná kontrola a nastavenie parkovacej brzdy.

Pozrite si časť *Kontrola parkovacej brzdy na strane 153.*

Tlmič výfuku

Tlmič výfuku slúži na udržovanie minimálnej hladiny hluku a na smerovanie výfukových plynov smerom od operátora.

Výrobok nepoužívajte, ak tlmič výfuku chýba alebo je poškodený. Poškodený tlmič výfuku zvyšuje hladinu hluku a nebezpečenstvo požiaru.



VÝSTRAHA: Tlmič výfuku je veľmi horúci počas prevádzky, po nej a tiež počas behu motoru na voľnobehe. Zachovávajte opatrnosť v okolí horľavých materiálov alebo výparov, aby ste nespôsobili požiar.

Kontrola tlmiča výfuku

- Pravidelne kontrolujte, či je tlmič výfuku správne pripojený a či nie je poškodený.

Ochranné kryty


Chýbajúce alebo poškodené ochranné kryty zvyšujú nebezpečenstvo poranenia pohybujúcimi sa dielmi a na horúcich povrchoch. Skôr než budete produkt používať, skontrolujte ochranné kryty. Presvedčte sa, či sú ochranné kryty správne nainštalované a či nie sú prasknuté alebo inak poškodené. Poškodené kryty vymenite.

Kosenie trávy na svahoch




VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Pri kosení trávy na svahoch existuje vyššie riziko straty kontroly nad produkтом a jeho prevrátenia. To môže spôsobiť väzne poranenie alebo usmrtenie. Na každom svahu je nutné kosiť opatrne. Ak na svahu nemôžete cúvať alebo ak sa necítite bezpečne, svah nekoste.
- Odstráňte kamene, konáre a iné prekážky.
- Pohybujte sa hore a dole svahom, nie z jednej strany na druhú.
- Výrobok nepoužívajte na svahoch so sklonom viac ako 10°.



- Nepohýňajte sa ani nezastavujte na svahu.


- Na svahoch sa pohybujte plynulo a pomaly.
- Nemeňte náhle rýchlosť ani smer.
- Nezatáčajte viac, ako je nevyhnutné. Pri jazde dole svahom zatačajte pomaly a plynule. Jazdite nízkou rýchlosťou. Volant otáčajte opatne.
- Dávajte pozor na brázdy, diery a hrbole a nejazdite cez ne. Na nerovnom podklade existuje vyššie riziko prevrátenia produktu. Vysoká tráva môže zakrývať prekážky.
- Nekoste trávu v blízkosti zrázov, priekop ani brehov. Ak by sa jedno z kolies dostalo za okraj prudkého zrázu alebo jamy alebo ak by sa okraj zosunul, produkt by sa mohol náhle prevrátiť. Ak produkt spadne do vody, hrozí nebezpečenstvo utopenia.



- Nekoste mokrú trávu. Je klzká, pneumatiky môžu stratiť prílnavosť a produkt sa môže začať klizať.
- Nedávajte chodilo na zem na zvýšenie stability produktu.
- Ak je k produktu pripojené príslušenstvo alebo iné predmety, pre ktoré je jeho stabilita znížená, jazdite veľmi opatne.
- Riadte sa odporúčaniami výrobcu, ktoré sa týkajú závaží alebo protízvaží na kolesá.

Bezpečnosť ťahania

- Používajte iba ťahané zariadenie odporúčané spoločnosťou Husqvarna.
- Na pripojenie zariadenia používajte ťažnú tyč.
- Neťahajte zariadenie, ktoré je ťažšie než je maximálna povolená hmotnosť ťahaného zariadenia. V časti *Technické údaje na strane 170*.



- Pri tahaní zariadenia sa presvedčte, či sa v blízkosti výrobku nenachádzajú iné osoby.
- Pri tahaní zariadenia na svahoch alebo v náročnom teréne buďte opatrní.
- Keď tiaháte zariadenie, jazdite s výrobkom nízkou rýchlosťou.

Bezpečnosť paliva



VÝSTRAHA: Pri manipulácii s palivom budte opatrní. Je veľmi horľavé a môže spôsobiť väzne zranenia osôb alebo hmotné škody.



VÝSTRAHA: Skôr než budete používať produkt, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Palivovú nádrž nedopĺňajte v interéri.
- Benzin a benzínové výparы sú jedovaté a veľmi horľavé. Pri manipulácii s benzínom postupujte opatrne, aby nedošlo k zraneniu alebo požiaru.
- Nedávajte dolu uzáver palívovej nádrže a nedolievajte palivo, keď je motor spustený.
- Pred dotankovaním nechajte motor vychladnúť.
- Počas tankovania nefajčite.
- Netankujte v blízkosti iskier alebo otvoreného plameňa.
- Ak je palivový systém netesný, neštartujte motor, kým sa netesnosti neopravia.
- Netankujte nad odporúčaný objem paliva. Teplo z motora a sínka spôsobuje expanziu paliva a v prípade nadmerného objemu paliva v nádrži môže palivo pretieť.
- Nenalievajte do nádrže príliš veľa paliva. Ak rozlejete palivo na produkt, poutierajte ho a nechajte ho odpariť, skôr než naštartujete motor. Ak vylejete palivo na odev, prezlečte sa.
- Palivo skladujte len v schválených nádobách.
- Produkt a palivo skladujte takým spôsobom, aby nehrozilo žiadne riziko, že unikajúce palivo alebo výparы môžu spôsobiť škody.
- Palivo vypúšťajte do schválenej nádoby vonku a mimo otvoreného ohňa.

Bezpečnosť pri preprave

- Na prepravu výrobku používajte schválené prepravné vozidlo.
- Produkt je tăžký a môže spôsobiť pomliaždeniny. Pri jeho nakladaní alebo vykladaní z vozidla alebo prívesu postupujte opatne.
- Predpisy pre fungovanie vnútroštátneho alebo miestneho trhu môžu regulovať obmedzenia týkajúce sa prepravy výrobku.
- Používateľ prepravného vozidla je zodpovedný za bezpečné upevenenie výrobku počas prepravy. Pozrite si časť *'Bezpečné pripojenie výrobku na prepravu na strane 168.'*

Bezpečnosť akumulátora



VÝSTRAHA: Poškodený akumulátor môže spôsobiť výbuch a následne zranenie. Ak je akumulátor zdeformovaný alebo poškodený, obráťte sa na schváleného servisného zástupcu spoločnosti Husqvarna.



VÝSTRAHA: Skôr než budete používať produkt, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- V blízkosti akumulátora používajte ochranné okuliare.
- V blízkosti akumulátora nenoste hodinky, šperky ani iné kovové predmety.
- Akumulátor skladujte mimo dosahu detí.
- Akumulátor nabíjajte v priestoroch s dostatočným prúdením vzduchu.
- Pri nabijaní akumulátora udržujte horľavé materiály v minimálnej vzdialnosti 1 m.
- Vymenené akumulátor y zlikvidujte. Pozrite si kapitolu *'Likvidácia na strane 169.'*
- Z akumulátora môžu unikať výbušné plyny. V blízkosti akumulátora nefajčite. Akumulátor uchovávajte mimo dosahu otvorených plameňov a iskier.

Bezpečnostné pokyny pre údržbu



VÝSTRAHA: Produkt je tăžký a môže spôsobiť poranenie, hmotné škody alebo poškodenie okolitej oblasti. Nevykonávajte údržbu motora ani kosiaceho zariadenia, kým nie sú splnené nasledujúce podmienky:

- Motor je vypnutý.
- Produkt je zaparkovaný na rovnom povrchu.
- Parkovacia brzda je aktivovaná.
- Kľúč zapalovania je vytiahnutý.
- Kosiace zariadenie je deaktivované.
- Káble zapalovania sú odpojené od sviečok.



VÝSTRAHA: Výfukové plyny z motora obsahujú oxid uhoľnatý, plyn bez zápachu, ktorý je jedovatý a veľmi nebezpečný. Nepoužívajte výrobok v uzavretých priestoroch alebo priestoroch s nedostatočným odvetrávaním.



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- V záujme najlepšej výkonnosti a bezpečnosti vykonávajte údržbu produktu pravidelne v súlade s plánom údržby. V časti *Plán údržby na strane 149*.
- Kontakt s elektrickým prúdom môže spôsobiť poranenia. Keď je motor naštartovaný, nedotýkajte sa kálov. Nevykonávajte test fungovania zapalovacieho systému prstami.
- Neštartujte motor, ak sú zložené ochranné kryty. Hrozí vysoké nebezpečenstvo poranenia pohybujúcimi sa alebo horúcimi dielmi.
- Pred vykonávaním údržby v motorovom priestore nechajte produkt vychladnúť.
- Nože sú ostré a môžu spôsobiť rezné rany. Keď vykonávate prácu na nožoch, oviřte ich ochranným materiálom alebo použite ochranné rukavice.
- Ak chcete získať prístup ku kosiacemu zariadeniu, produkt neparkujte blízko okraja obrubníka alebo svahu.



VAROVANIE: Skôr než budete používať produkt, prečítajte si nasledujúce upozornenia.

- Nepreťáčajte motor, ak je odstránená zapalovacia sviečka alebo kábel zapalovania.
- Ubezpečte sa, že sú všetky matice a skrutky správne dotiahnuté a že je zariadenie v dobrom stave.
- Nemeňte nastavenia regulátorov. Ak sú otáčky motora príliš vysoké, môže dôjsť k poškodeniu súčasti produktu. V časti *Technické údaje na strane 170* nájdete informácie o najvyšších prípustných otáčkach motora.
- Produkt bol schválený iba s vybavením dodávaným alebo odporúčaným výrobcom.

Montáž





Úvod



VÝSTRAHA: Pred montážou výrobku si prečítajte kapitolu o bezpečnosti a uistite

sa, že rozumiete informáciám, ktoré sa v tejto učebnici uvádzajú.


Prehľad montáže



Nastavenie sedadla

Pozri časť *Prehľad montáže na strane 141* sú uvedené správne upevňovacie prvky pre túto úlohu.

1. Podržte sedadlo v polohe a nainštalujte 2 skrutky (A) a 2 matice (B).



2. Vykonalte kontrolu systému prítomnosti obsluhy.
Pozri časť *Prevádzkové podmienky na strane 138*.




VÝSTRAHA: Výrobok neuvádzajte do prevádzky, ak systém kontroly prítomnosti obsluhy vykazuje chyby.

Montáž protišmykových koliesok

V časti *Prehľad montáže na strane 141* sú uvedené správne upevňovacie prvky pre túto úlohu.


- Nasadte protišmykové koliesko (A), puzdro (B), podložku (C), skrutku (D) a maticu (E) do 1 z 3 otvorov.




Montáž predného nárazníka TC 220T

Poznámka: Predný nárazník je príslušenstvo pre TC 215T.

- Odstráňte 4 skrutky na ľavej a pravej strane krytu tlmiča. Skrutky nezlikvidujte.




2. Nainštalujte predný nárazník a 4 skrutky.




Montáž konzol zberného koša

Pozri časť *Prehľad montáže na strane 141* sú uvedené správne upevňovacie prvky pre túto úlohu.

- Namontujte ľavú konzolu pomocou 2 skrutiek.



- Namontujte pravú konzolu pomocou 2 skrutiek.
- Ľavú časť (A) zostavy tyče vložte do otvoru v ľavej konzole.




- Opatrne zatlačte pravú konzolu (B) doprava. Pravú časť (C) zostavy tyče vložte do otvoru v pravej konzole.




VAROVANIE: Na konzoly netlačte príliš silno.

5. Nainštalujte 2 fixačné príchytky.




5. Vložte rukoväť zberného koša nadol cez zberný kôš a otvory v ráme zberného koša.



Zostavenie zberného koša

1. Nainštalujte predný rám (A) cez látkové slučky (B) po oboch stranach zberného koša.
2. Nainštalujte predný rám na konzoly na hornom ráme (C) pomocou 2 skrutiek (D) a 2 matic (E) na každej strane.




3. Pripojte gumové prvky trubice (F) na spodnú časť predného rámu.
4. Nainštalujte 2 podpery (G) na predný rám a horný rám pomocou 2 spôn (H) na každej strane.

6. Nainštalujte skrutku (I) a maticu (J) do trubice rukoväte zberného koša.


7. Nainštalujte koncovku (K) do trubice rukoväte zberného koša.

Montáž a odstránenie zberného koša


1. Nakloňte zberný kôš a položte ho na 2 konzoly.



2. Uistite sa, že zaistovacia páka zberného koša je v odomknutej polohe.



- Uvoľnite zberný kôš a nechajte ho prejsť do požadovanej polohy.
- Posuňte zaisteniaciu páku zberného koša do uzamknutej polohy. Zberný kôš zavakne na miesto.



- Ak chcete zberný kôš odstrániť, presuňte zaisteniaciu páku zberného koša do odomknutej polohy. Nadvihnite zberný kôš z konzoly.


Pripojenie batérie



VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Uistite sa, že je spínač zapáľovania vo vypnutej polohe a kľúč zapáľovania je vytiahnutý.

Batéria sa nachádza nad ľavým zadným kolesom.

- Odstráňte ľavú rukoväť, ak je nainštalovaná. Pozri časť *Demontáž a montáž rukoväte (TC 220T) na strane 144.*
- Sklopte sedadlo dopredu.
- Odstráňte 4 skrutky a odkladaciu priehradku.




Úvod



VÝSTRAHA: Pred používaním výrobku si prečítajte kapitolu o bezpečnosti a uistite sa, že rozumiete informáciám, ktoré sa v nej uvádzajú.

- Uistite sa, že červený kábel batérie je nainštalovaný ku kladnému (+) kontaktu na batérii.
- Odmontujte skrutku a maticu na zápornom (-) kontakte na batérii.
- Pripojte čierny kábel batérie k zápornému (-) kontaktu na batérii a namontujte maticu a skrutku.




- Nasadte kryt kontaktu.
- Nainštalujte odkladaciu priehradku a 4 skrutky.
- Nainštalujte ľavú rukoväť, ak bola odstránená. Pozri časť *Demontáž a montáž rukoväte (TC 220T) na strane 144.*

Demontáž a montáž rukoväte (TC 220T)

Poznámka: Rukoväť je príslušenstvo pre model TC 215T.

- Odskrutujte 2 skrutky a zložte rukoväť.



- Pri montáži rukoväte postupujte v opačnom poradí.

Prevádzka

Ak chcete začať, použite Husqvarna Connect

- Stiahnite si aplikáciu Husqvarna Connect do mobilného zariadenia.
- Zaregistrujte sa v aplikácii Husqvarna Connect.

3. Ak chcete pripojiť a zaregistrovať produkt, postupujte podľa pokynov v aplikácii Husqvarna Connect.

Dopĺňanie paliva



VÝSTRAHA: Benzín je veľmi horľavý. Postupujte opatrne a tankujte vo vonkajších priestoroch, pozrite si časť *'Bezpečnosť paliva na strane 140.*



VÝSTRAHA: Nepoužívajte palivovú nádrž ako podpornú oblasť.



VAROVANIE: Nesprávny typ paliva môže poškodiť motor.

Motor používa benzín s minimálnym oktánovým číslom 91 RON (87 AKI), nemiešaný s olejom. Odporúčame používať biologicky odbúrateľný alkylátový benzín. Nepoužívajte benzín, ktorý obsahuje viac ako 10 % etanolu.


- Pred každým použitím skontrolujte množstvo paliva a v prípade potreby palivo doplňte.
- Palivovú nádrž nedopĺňajte úplne doplná. Hladina musí byť minimálne 2,5 cm od vrchu.

Nastavenie sedadla



VÝSTRAHA: Sedadlo nenastavujte, keď je produkt v prevádzke.

1. Na upravenie polohy sedadla smerom dopredu alebo dozadu položte chodidlá na nožné opierky.
2. Potlačte páčku, ktorá sa nachádza pod predným okrajom sedadla, nahor a posuňte sedadlo do správnej polohy.




Postup pred spustením výrobku



VÝSTRAHA: Pred začatím používania výrobku si dôkladne prečítajte bezpečnostné pokyny a pokyny na obsluhu, a v prípade nejasností sa obráťte na odborníka.


1. Skontrolujte hladinu motorového oleja. Pozri časť *'Kontrola hladiny motorového oleja na strane 155.'*
2. Palivovú nádrž napľňte palivom. Pozri časť *'Dopĺňanie paliva na strane 145.'*
3. Uistite sa, že je otvorený uzavárací palivový ventil. Uzavárací palivový ventil je otvorený, keď je západka v smere palivovej hadice.




4. Skontrolujte, či je pohonný systém aktivovaný. Pozri časť *'Aktivácia a deaktivácia pohonného systému na strane 146.'*
5. Nastavte snímač plného vrecka. Pozri časť *'Nastavenie snímača plného vrecka na strane 149.'*
6. Nastavte kosiace zariadenie do najvyššej polohy. Pozri časť *'Nastavenie výšky rezu na strane 147.'*

Zapnutie výrobku

1. Uistite sa, že kosiace zariadenie je deaktivované. Pozri časť *'Aktivovanie a deaktivovanie kosiaceho zariadenia na strane 146.'*
2. Sadnite si na sedadlo do pracovnej polohy.
3. Aktivujte parkovaciu brzdu. Pozri časť *'Zatiahnutie a uvoľnenie parkovacej brzdy na strane 146.'*
4. Zatlačte ovládanie plynu do polohy polovičného plynu (A).




5. Otočte kľúč zapálovania do polohy štartovania. Keď sa motor naštartuje, kľúč zapálovania okamžite uvoľnite. Keď kľúč zapálovania uvoľníte, automaticky sa vráti do zapnutej polohy (I).



VAROVANIE: Štartér nenechávajte bežať naraz na viac ako 5 sekúnd. Ak motor nenaštartuje, pred ďalším pokusom počkajte približne 15 sekúnd.

6. Kým motor vystavíte veľkej záťaži, nechajte ho 3 – 5 minút bežať na pol plynu.
7. Zatlačte ovládanie plynu do polohy plného plynu (B).



VAROVANIE: Aktivovaním kosiaceho zariadenia pri maximálnych otáčkach motora sa namáhajú hnacie remene. Pred uvedením ovládania plynu do polohy plného plynu aktivujte kosiace zariadenie.


Aktívacia a deaktivácia pohonného systému

Ak chcete produkt presúvať s vypnutým motorom, pohonný systém musí byť deaktivovaný.



VAROVANIE: Uistite sa, že ste páku úplne vytiahli alebo zatlačili. Nepoužívajte stredné polohy.


Páka na aktiváciu alebo deaktiváciu systému pohonu sa nachádza za pravým zadným koliesom.



- Na aktiváciu systému pohonu páku úplne zatlačte.
- Na deaktiváciu systému pohonu páku úplne vytiahnite.

Zatiahnutie a uvoľnenie parkovacej brzdy

- Zatiahnutie parkovacej brzdy vykonáte nasledovným spôsobom.
 - a) Úplne stlačte pedál parkovacej brzdy (A) a vytiahnite zámok parkovacej brzdy (B).




- b) Uvoľnite pedál parkovacej brzdy.
- Na uvoľnenie parkovacej brzdy stlačte pedál parkovacej brzdy a uvoľnite ho.

Aktívovanie a deaktivovanie kosiaceho zariadenia



VÝSTRAHA: Kosiace zariadenie nepoužívajte bez zberného koša alebo iného príslušenstva nainštalovaného k vyhadzovaču trávy.


- Vytiahnutím tlačidla PTO aktivujete kosiace zariadenie.



- Zatlačením tlačidla PTO deaktivujete kosiace zariadenie.

Nastavenie výšky rezu


- Potiahnite páku výšky kosenia smerom k sedadlu a dajte ju do 1 zo zárezov pre nastavenie výšky kosenia.



Obsluha výrobku

- Naštartujte motor. Pozri časť *Zapnutie výrobku na strane 145*.
- Uvoľnenie parkovacej brzdy. Pozri časť *Zatiahnutie a uvoľnenie parkovacej brzdy na strane 146*.

- Opatrne stlačte pedál jazdy dopredu (A) alebo pedál jazdy dozadu (B). Čím viac stlačíte pedál, tým je rýchlosť vyššia.




Poznámka: Pedál jazdy dopredu a pedál jazdy dozadu sa po uvoľnení vrátia späť do neutrálnej polohy.

- Brzdenie sa dosahuje uvoľnením pedálov.
- Vyberte správnu výšku kosenia. Pozri časť *Nastavenie výšky rezu na strane 147*.
- Aktivujte kosiace zariadenie. Pozri časť *Aktivovanie a deaktivovanie kosiaceho zariadenia na strane 146*.

Používanie tempomatu (TC 220T)

Tempomat používajte iba na jazdu vpred po hladkých, rovných povrchoch.

- Stlačte pedál jazdy vpred (A) nadol. Ponechajte pedál jazdy vpred v polohe správnej rýchlosťi pre daný terén.



- Potiahnite zámok tempomatu (B) nahor a podŕžte ho v danej polohe so súčasným uvoľnením pedála jazdy vpred.
- Uvoľnením zámku tempomatu aktivujete tempomat.
- Stlačením pedála jazdy vpred vypnete tempomat.


Používanie systému bezpečnosti pri cúvaní (ROS)

Poznámka: Ak sa pokúsite cívať s výrobkom, keď je kosiace zariadenie aktivované, motor sa okamžite zastaví. Aktivujte ROS, aby ste mohli s produkтом cívať a mať aktivované kosiace zariadenie.



VÝSTRAHA: Pred a po časoch prevádzky výrobku v smere dozadu sledujte zem a priestor za výrobkom, aby ste nikoho neohrozili.


1. Systém ROS aktivujete otočením kľúča zapálovania proti smeru hodinových ručičiek do polohy systému ROS.



2. Jazdu začnite pomalým stlačením pedála jazdy dozadu.
3. Systém ROS deaktivujete otočením kľúča zapálovania v smere hodinových ručičiek do polohy zapnutého motora (I).

Zastavenie výrobku

1. Deaktivujte kosiace zariadenie. Pozri časť *Aktivovanie a deaktivovanie kosiaceho zariadenia na strane 146.*
2. Otočte kľúč zapálovania do vypnutej polohy (O).



3. Keď výrobok stojí a motor je vypnutý, aktivujte parkovaciu brzdu. Pozri časť *Zatiahnutie a uvoľnenie parkovacej brzdy na strane 146.*


Zaistenie optimálnych výsledkov kosenia

- V záujme zachovania najlepšej výkonnosti vykonávajte údržbu výrobku pravidelne v súlade s plánom údržby. V časti *Plán údržby na strane 149.*
- Nekoste mokrý trávnik. Keď je tráva mokrá, kosenie nemusí priniesť uspokojivý výsledok.
- Pri používaní výrobku s žacím ústrojenstvom nepoužívajte kolesové reťaze.
- Ubezpečte sa, že kosiace zariadenie je v rovine. V časti *Nastavenie rovnobežnosti kosiaceho zariadenia na strane 160.*
- Ak je tráva vysoká, začnite vysokou výškou kosenia a postupne ju znižujte.
- S výrobkom jazdite dopredu nízkou rýchlosťou, ak je tráva vysoká a hustá.
- Počas kosenia trávy používajte plný plyn.
- Koste trávnik s použitím nepravidelného vzoru.
- Na dosiahnutie najlepších možných výsledkov kosenia, koste trávu často.


Vyprázdnenie zberného koša

Výrobok má hlásic, ktorý vydá zvuk, keď je zberný kôš plný. Hlásic zastavte odpojením kosiaceho zariadenia. Pozri časť *Aktivovanie a deaktivovanie kosiaceho zariadenia na strane 146.*


1. Presuňte výrobok na miesto, kde môžete vyprázdníť zberný kôš.
2. Ubezpečte sa, že pedále sú v neutrálnej polohe a aktivujte parkovaciu brzdu.
3. Posuňte zaistovaciu páku zberného koša do odomknutej polohy.



4. Zdvíhnite rukoväť zberného koša do najvyššej polohy.




5. Potiahnite rukoväť zberného koša dopredu, aby ste naklonili zberný kôš a vysypali trávu.




6. Zatlačením rukoväti zberného koša dozadu vyrovňať zberný kôš. Uistite sa, že je zberný kôš úplne spustený.

7. Posuňte zaistovaciu páku zberného koša do uzamknutej polohy. Zberný kôš zacvakne na miesto.



Nastavenie snímača plného vrecka

1. Zastavte motor a aktivujte parkovaciu brzdu.
2. Ak chcete nastaviť snímač plného vrecka, posuňte páku.



- a) Ak je tráva ľažká, zatlačte páku dovnútra.
- b) Ak je tráva suchá, potiahnite páku von.

Údržba

Úvod



VÝSTRAHA: Pred vykonávaním akejkoľvek údržby si musíte prečítať kapitolu

o bezpečnosti a porozumieť informáciám, ktoré sa v nej uvádzajú.

Plán údržby


X = Pokyny sa uvádzajú v tomto návode na obsluhu.

O = Pokyny sa neuvádzajú v tomto návode na obsluhu. Údržbu zverte schválenému servisnému zástupcovi.

Plán údržby		Pred každým použitím/týždenne	Každých 50 h alebo ročne
Všeobecné	Očistite akumulátor a kontaktov.		O
	Skontrolujte stav nabitia akumulátora. Ak má batéria nízku kapacitu, nabíte ju.		X
	Skontrolujte prípadné opotrebovanie a poškodenie všetkých remeňov a remeníc. Opotrebované alebo poškodené časti vymenite.		O
	Vyčistite motor a prevodovku.	X	X
	Skontrolujte prípadné poškodenie všetkých vodičov.		O
	Namažte výrobok. Pozrite si prehľad mazania.		X
	Skontrolujte, či sú správne dotiahnuté všetky upevňovacie prvky.		O
Motor	Skontrolujte, či je vo všetkých pneumatikách správy tlak.	X	X
	Skontrolujte, či palivová hadica nie je opotrebovaná alebo poškodená. V prípade potreby palivovú hadicu vymenite.		O
	Vymeňte palivový filter.		X
	Vyčistite vzduchový filter.	X	
	Vymeňte vzduchový filter.		X
	Skontrolujte tlmič výfuku a tepelný deflektor.	X	X
	Skontrolujte hladinu motorového oleja. V prípade potreby doplnite motorový olej.	X	
	Vymeňte motorový olej.		X
	Vymeňte filter motorového oleja.		X
	Vymeňte zapalovaciu sviečku.		X
	Skontrolujte otáčky motora. V prípade potreby otáčky motora nastavte.		O

Plán údržby		Pred každým použitím/tyždenne	Každých 50 h alebo ročne
Prevodovka, ovládacie prvky a po-honné systém	Skontrolujte chladiaci ventilátor prevodovky.	X	X
	Odmontujte kolesá a namažte nápravy.		O
	Uistite sa, že sa výrobok nepohybuje, keď sú pedále v neutrálnej polohe.		X
	Skontrolujte jazdu dopredu a jazdu dozadu pri rôznych rýchlosťach.		O
	Skontrolujte spínač ovládania aktivácie nožov.		X
	Skontrolujte spínač páky výšky kosenia.		X
	Skontrolujte spínače pedála jazdy dopredu a pedála jazdy dozadu.		X
	Skontrolujte parkovaciu brzdu.	X	
Rezné zariadenie	Vyčistite kosiace zariadenie, priestor pod krytmi remeňa a pod kosiacim zariadením.		X
	Skontrolujte rovnobežnosť kosiaceho zariadenia. V prípade potreby nastavte kosiace zariadenie.		X
	Skontrolujte, či nie je opotrebovaný alebo poškodený remeň kosiaceho zariadenia.		O
	Skontrolujte, či nože nie sú opotrebované alebo poškodené. V prípade potreby nože naostrite alebo vymenťte.		X
	Skontrolujte brzdy nožov (ak sú súčasťou výbavy).		O
Zberný kôš (len modely TC)	Skontrolujte zberný kôš a spínače zberného koša.		X

Plán mazania



A. Všeobecné mazanie. Namažte mazací spoj vretena a prevodové zuby ozubeného oblúka a stĺpika riadenia.

B. Mazanie motoru. V časti Kontrola hladiny motorového oleja na strane 155.

Cistenie výrobku



VAROVANIE: Nepoužívajte vysokotlakovú umývačku ani parný čistič. Voda môže preniknúť do ložísk a elektrických pripojení a spôsobiť koróziu, ktorá môže viesť k poškodeniu produktu.

Produkt ihned po použití vyčistite.

- Nečistite horúce plochy, napríklad motor, tlmič výfuku a výfukový systém. Počkajte, kým povrchy vychladnú, a potom odstraňte trávu alebo nečistoty.

- Na čistenie použite najskôr kefu, až potom vodu. Prevodovku a miesto okolo prevodovky, nasávanie vzduchu prevodovky a motor ocistite od pokosenej trávy a hliny.
- Vyčistite vrchnú časť kosiaceho zariadenia, priestor pod krytmi remeňa a pod kosiacim zariadením. Informácie o čistení kosiaceho zariadenia nájdete v časti *Pri čistení kosiaceho zariadenia na strane 152*.
- Produkt umyte tečúcou vodou z hadice. Nepoužívajte vysoký tlak.
- Vodu nesmerujte na elektrické komponenty ani na ložiská. Použitím čistiaceho prostriedku sa zvyšuje riziko poškodenia.
- Ked' je produkt čistý, nakrátko spustite kosiace zariadenie, aby sa odstránila zvyšná voda.

Cistenie motora a tlimiča výfuku

Dabajte na to, aby sa motor a tlimič výfuku neznečistili pokosenou trávou a nečistotami. Pokosená tráva nasiaknutá palivom alebo olejom v motore môže zvyšovať riziko požiaru a riziko prehriatia motora. Pred čistením nechajte motor vychladnúť. Vyčistite ho vodou a kefou.

Kúsky pokosenej trávy okolo tlimiča výfuku rýchlo vysychajú a predstavujú nebezpečenstvo požiaru. Použite kefu a vodu na odstránenie kúskov pokosenej trávy, keď je tlimič výfuku studený.


Pri čistení kosiaceho zariadenia



VÝSTRAHA: Nepoužívajte výrobok, ktorého preplachovací výstup je poškodený alebo chýba. Hrozí riziko úrazu alebo poškodenia vymrštenými predmetmi. Bezodkladne nahradte poškodený alebo chýbajúci preplachovací výstup.

- Zaparkujte výrobok na voľnom priestranstve na trávniku, ktoré je blízko vodného zdroja s napojenou záhradnou hadicou.
- Uistite sa, že kosiace zariadenie je deaktivované. Pozri časť *Aktivovanie a deaktivovanie kosiaceho zariadenia na strane 146*.
- Zastavte motor. Pozri časť *Zastavenie výrobku na strane 148*.
- Aktivujte parkovaci brzdu. Pozri časť *Zatiahnutie a uvoľnenie parkovacej brzdy na strane 146*.

- Pripojte záhradnú hadicu (A) k preplachovaciemu výstupu (B) a spusťte prívod vody.



- Sadnite si na sedadlo traktora a naštartujte motor. Pozri časť *Zapnutie výrobku na strane 145*.



VAROVANIE: Pred spustením motora opäťovne skontrolujte priestranstvo, aby ste sa uistili, že nehrozí žiadne nebezpečenstvo.

- Aktivujte kosiace zariadenie a nechajte ho bežať na plný plyn, kým nebude čisté. Pozri časť *Aktivovanie a deaktivovanie kosiaceho zariadenia na strane 146*.
- Deaktivujte kosiace zariadenie a zastavte motor podľa pokynov v časti *Aktivovanie a deaktivovanie kosiaceho zariadenia na strane 146 a Zastavenie výrobku na strane 148*.
- Zastavte prívod vody a odpojte záhradnú hadicu od preplachovacieho výstupu.
- Presuňte výrobok na suchú plochu.
- Sadnite si na sedadlo traktora a naštartujte motor. Pozri časť *Zapnutie výrobku na strane 145*.
- Aktivujte kosiace zariadenie a nechajte ho bežať, kým nie je suché.

Cistenie nasávania vzduchu motora




VÝSTRAHA: Zastavte motor. Nasávanie vzduchu obsahuje rotujúce časti, ktoré môžu spôsobiť zranenie prstov.

Poznámka: Na obrázku je uvedený jeden typ motoru. Motor vo vašom výrobku sa môže lísiť, ale postup je rovnaký.

- Otvorte kryt motoru.

2. Uistite sa, že nasávanie vzduchu motoru nie je upchaté.




3. Odstráňte trávu a nečistoty pomocou kefy.

Čistenie chladiaceho ventilátora prevodovky




VÝSTRAHA: Zastavte motor. Chladiaci ventilátor rotuje a môže spôsobiť poranenie prstov.

1. Odstráňte stredovú výsypku. V časti *Demontáž a montáž stredovej výsypky na strane 160*.
2. Chladiaci ventilátor prevodovky vyčistite stlačeným vzduchom.



Demontáž a montáž krytu motora



1. Otvorte kryt motora.
2. Odpojte kálový konektor predného svetlometu (A).
3. Naklopte kryt motora dopredu a nadvihnite ho, aby ste ho odobrali z výrobku.
4. Pri montáži krytu motora postupujte v opačnom poradí.

Kontrola parkovacej brzdy

1. Zaparkujte produkt na svahu s pevným povrchom.

Poznámka: Pri kontrole parkovacej brzdy produkt neparkujte na trávnatom svahu.


2. Aktivujte parkovaciu brzdu. V časti *Zatiahnutie a uvoľnenie parkovacej brzdy na strane 146*.
3. Ak sa produkt začne pohybovať, požiadajte autorizovaného servisného zástupcu o nastavenie parkovacej brzdy.
4. Ak chcete uvoľniť parkovaciu brzdu, znova stlačte pedál parkovacej brzdy.

Výmena palivového filtra

Poznámka: Na obrázku je uvedený jeden typ palivového filtra. Palivový filter na vašom výrobku sa môže lísiť, ale postup je rovnaký.


1. Otvorte kryt motora, aby ste získali prístup k palivovému filtru.
2. Zatvorte uzatvárací palivový ventil.
3. Stlačte hadicu palivovej nádrže, aby ste zabránili rozliatiu paliva.
4. Pomocou plochých klieští posuňte hadicové svorky ďalej od filtra.

5. Vytiahnite palivový filter z koncov hadice. Môže dôjsť k úniku malého množstva paliva.



6. Zatlačte nový palivový filter do koncov hadice. Na konce palivového filtra naneste tekutý čistiaci prostriedok, aby sa filter ľahšie prípájal.

7. Zatlačte hadicové spojky na palivový filter.




Vyčistenie a výmena vzduchového filtra


Poznámka: Na obrázku je uvedený jeden typ vzduchového filtra. Vzduchový filter na vašom výrobku sa môže lísiť, ale postup je rovnaký.

1. Otočte 2 gombík o $\frac{1}{4}$ otáčky proti smeru hodinových ručičiek.

2. Odstráňte kryt vzduchového filtra.



3. Opatrne vyberte vzduchový filter.



4. Pri čistení penového vzduchového filtra postupujte nasledovne.
- Wyberte penový vzduchový filter z vložky vzduchového filtra.
 - Vycistite penový vzduchový filter jemným čistiacim prostriedkom.
 - Nechajte penový vzduchový filter vysušiť.
 - Založte penový filter okolo vložky vzduchového filtra.
5. Pri čistení papierového vzduchového filtra postupujte nasledovne.
- Udrite papierovým vzduchovým filtrom o tvrdý povrch.
 - Vyfúknite stlačeným vzduchom vnútajšok papierového vzduchového filtra.



VAROVANIE: Ak sa papierový vzduchový filter nepodarí vyčistiť, je potrebné ho vymeniť.

6. Namontujte nový vzduchový filter postupom v opačnom poradí.

Kontrola a výmena zapaľovacej sviečky


1. Otvorte kryt motoru.

2. Odstráňte kryt zapaľovacej sviečky a vyčistite plochu okolo zapaľovacej sviečky.

3. Pomocou klúča na zapaľovacie sviečky demontujte zapaľovaciu sviečku.

4. Skontrolujte zapaľovaciu sviečku. Vymeňte ju, ak sú elektródy spálené alebo ak je izolácia popraskaná alebo poškodená. Ak zapaľovacia sviečka nie je poškodená, očistite ju oceľovou kefkou.

- Zmerajte medzera medzi elektródami a dbajte na to, aby bola správna. V časti *Technické údaje na strane 170*.



- Medzera medzi elektródami upravte ohnutím bočnej elektródy.
- Vložte zapaľovaciу sviečku späť a rukou ju otáčajte, kým nedosadne do svojho ľožka.
- Zapaľovaciу sviečku utiahnite klúčom na zapaľovacie sviečky tak, aby bola podložka stlačená.
- Použitú zapaľovaciу sviečku utiahnite ešte o ďalší ¼ otáčky a novú o ďalšiu ¼ otáčky.



VAROVANIE: Nesprávne utiahnuté zapaľovacie sviečky môžu spôsobiť poškodenie motoru.

- Nasadte kryt zapaľovacej sviečky.




VAROVANIE: Nepokúšajte sa startovať motor, keď sú zapaľovacia sviečka alebo kábel zapaľovania demontované.

Kontrola hladiny motorového oleja


Poznámka: Na obrázku je uvedený jeden typ motoru. Motor vo vašom výrobku sa môže lísiť, ale postup je rovnaký.

- Zaparkujte s produkтом na rovnom podklade a zastavte motor.
- Otvorte kryt motora.
- Uvoľnite olejovú mierku a vytiahnite ju von.



- Očistite olej z olejovej mierky.

- Znova zasuňte olejovú mierku a dotiahnite ju.
- Uvoľnite a vytiahnite olejovú mierku a odčítajte hladinu oleja.
- Hladina oleja musí byť medzi značkami na olejovej mierke. Ak je úroveň v blízkosti značky ADD (Pridať), doplňte olej po značke FULL (Plné).



- Olej dopĺňajte cez otvor, v ktorom je uložená olejová mierka. Olej dopĺňajte pomaly.

Poznámka: Pozri časť *Technické údaje na strane 170* nájdete naše odporúčané typy motorových olejov. Nemiešajte rozličné druhy oleja.

- Dotiahnite olejovú mierku.
- Naštartujte motor a nechajte ho bežať približne 30 sekúnd pri voľnebežných otáčkach.
- Zastavte motor.
- Počkajte 30 sekúnd a znova skontrolujte hladinu oleja.

Výmena motorového oleja

Ak je motor studený, pred vypustením motorového oleja naštartujte motor a nechajte ho bežať 1 – 2 minúty. Takto sa motorový olej zahreje a rýchlosťne sa vypustí.




VÝSTRAHA: Motor neštartujte na dlhšie ako 1 – 2 minúty pred vypustením motorového oleja. Motorový olej sa veľmi zahreje, čo môže mať za následok popáleniny. Nechajte motor vychladnúť pred vypustením oleja.




VÝSTRAHA: Ak sa vám motorový olej dostane na telo, očistite zasiahanutú časť mydlom a vodou.


- Odmontujte hadicu na vypustenie oleja (A) z držiaka (B) a prestrčte hadicu na vypustenie oleja cez medzeru (C).



- Po vypúšťaci uzáver oleja založte nádobu.
- Vytiahnite olejovú mierku.
- Odstráňte koncový uzáver olejového vypúšťacieho ventilu na hadici na vypustenie oleja a nechajte motorový olej vytiečť do nádoby.



- Po vypustení všetkého oleja založte koncový uzáver na olejový vypúšťiaci ventil.
- Ak má motor olejový filter, vymenite olejový filter. Pozri časť 'Výmena olejového filtra na strane 156.'
- Olej nalejte pomaly do otvoru s olejovou mierkou. Používajte olej s viskozitou, ktorá je v súlade s rozsahom teplôt na obrázku. Pozri časť 'Technické údaje na strane 170.'



VAROVANIE: Nemiešajte rozličné druhy oleja.

- Namontujte olejovú mierku.
- Použitý motorový olej zlikvidujte.


Výmena olejového filtra



VÝSTRAHA: Používajte ochranné rukavice. Ak sa vám motorový olej dostane na telo, očistite zasiahnutú časť mydlom a vodou.

Poznámka: Na obrázku je uvedený jeden typ olejového filtra. Olejový filter vo vašom výrobku sa môže lísiť, ale postup je rovnaký.

- Vypustite motorový olej. Pozri časť 'Výmena motorového oleja na strane 155.'
- Odmontujte olejový filter otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.




- Gumené tesnenie na novom olejovom filtri mierne namažte novým motorovým olejom.
- Otačajte olivový filter v smere hodinových ručičiek, kým gumené tesnenie nedosadne na miesto, potom ho utiahnite ešte o polovicu otáčky.
- Motor doplnite novým motorovým olejom. Pozri časť 'Kontrola hladiny motorového oleja na strane 155.'
- Naštartujte motor a nechajte ho bežat 3 minúty pri voľnobežných otáčkach.
- Zastavte motor a ubezpečte sa, že z olejového litra neuniká olej.
- Dolejte motorový olej, aby ste vykompenzovali stratu oleja, ktorú sa usadil v novom olejovom filtri.

Výmena hlavnej poistky

Hlavná poistka sa nachádza v držiaku poistiek na relé štartéra pod sedadlom.

- Sklopte sedadlo dopredu.
- Vyberte konektor z držiaka poistiek.

3. Vytiahnite hlavnú poistku z držiaka poistiek.




4. Prerušenú poistku vymenite za novú poistku rovnakého typu. Pozri časť *Technické údaje na strane 170*.

Ak sa hlavná poistka krátko po výmene znova vypáli, príčinou je skrat. Pred opäťovným používaním produktu odstráňte skrat.

Nabíjanie batérie

Ak je batéria príliš slabá na naštartovanie motora, nabite ju.

1. Pripojte kladný (+) nabíjací kábel ku kladnému (+) kontaktu (A) na solenoide štartéra.



2. Pripojte záporný (-) nabíjací kábel k zápornému (-) bodu pripojenia (B).

3. Použite štandardnú nabíjačku na batéria.



VAROVANIE: Nepoužívajte rýchlonabíjačku ani štartovací zdroj. Mohli by ste tým poškodiť elektrický systém produktu.

4. Vždy pred naštartovaním motora nabíjačku odpojte.

Núdzové štartovanie motora

Ak je akumulátor príliš slabý na naštartovanie motora, na núdzové štartovanie môžete použiť káble na pomocné štartovanie. Tento produkt má 12 V systém so záporným uzemnením. Produkt použitý pri núdzovom naštartovaní musí mať tiež 12 V systém s negatívnym uzemnením.

Pripojenie kálov na pomocné štartovanie




VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo výbuchu v dôsledku výbušného plynu vychádzajúceho z akumulátora. Nepripájajte záporný pól nabitého akumulátora k zápornému pôlu vybitého akumulátora alebo do jeho blízkosti.



VAROVANIE: Akumulátor produktu nepoužívajte na štartovanie iných vozidiel.

1. Pripojte jeden koniec červeného akumulátorového kábla ku KLADNÉMU (+) kontaktu (A) na relé štartéra pod sedadlom.



2. Pripojte druhý koniec červeného akumulátorového kábla ku KLADNÉMU (+) pôlu na nabitém akumulátoru (B).



VÝSTRAHA: Nedovoľte, aby sa konce červeného kábla dotýkali šasi. Spôsobí to skrat.

3. Pripojte jeden koniec čierneho akumulátorového kábla k ZÁPORNÉMU (-) pôlu na nabitém akumulátoru (C).

4. Pripojte druhý koniec čierneho akumulátorového kábla k BODU UKOSTREŇIA (D), ďalej od palivovej nádrže a akumulátora.

Odpojenie kálov na pomocné štartovanie

Poznámka: Káble na pomocné štartovanie odpojte v opačnom poradí, než v akom ste ich pripájali.

1. Odpojte ČIERNY kábel od kostry.

2. Odpojte ČIERNY kábel od úplne nabitého akumulátora.


3. Odpojte ČERVENÝ kábel od oboch akumulátorov.

Výmena batérie




VÝSTRAHA: Riziko zranenia elektrickým prúdom a popálením. Nepoužívajte kovové náramky ani iné kovové doplnky. Kovové predmety, ktoré prídu do styku s kontaktmi akumulátora môžu spôsobiť zranenia, zásah elektrickým prúdom a skrat akumulátora.

1. Odstráňte ľavú rukoväť, ak je nainštalovaná. Pozri časť *Demontáž a montáž rukoväte (TC 220T)* na strane 144.
2. Sklopte sedadlo dopredu.
3. Odstráňte 4 skrutky a odkladaciu priečinku.




4. Odstráňte kryt kontaktu na čiernom káble batérie.
5. Od záporného (-) kontaktu batérie odoberte skrutku, podložku, maticu a čierny kábel batérie.



6. Odstráňte kryt kontaktu na červenom káble batérie.
7. Od kladného (+) kontaktu batérie odoberte skrutku, maticu a červený kábel batérie.
8. Vyberte akumulátor z výrobku.
9. Založte na miesto novú batériu.
10. Pripojte červený kábel batérie ku kladnému (+) kontaktu na batérii a namontujte maticu a skrutku.
11. Nasadte kryt kontaktu na červenom káble batérie.
12. Pripojte čierny kábel batérie k zápornému (-) kontaktu na batérii a namontujte maticu, skrutku a kryt kontaktu.

13. Namontujte kryt batérie a pripojte popruh.

14. Nainštalujte odkladaciu priečinku a 4 skrutky.



15. Nainštalujte ľavú rukoväť, ak bola odstránená. Pozri časť *Demontáž a montáž rukoväte (TC 220T)* na strane 144.


Tlak v pneumatikách

Skontrolujte, či je vo všetkých 4 pneumatikách správny tlak. V časti *Technické údaje na strane 170*.


Kosiace zariadenie

Demontáž a montáž kosiaceho zariadenia


1. Deaktivujte kosiace zariadenie a vypnite motor.
2. Nastavte kosiace zariadenie do najnižšej polohy.
3. Odstráňte 3 skrutky a ľavý kryt remeňa.



4. Odstráňte 3 skrutky a pravý kryt remeňa.




5. Odstráňte pružinu (A) z držiaka pružiny (B), aby ste znížili napätie remeňa kosiaceho zariadenia.



Poznámka: Model TC 220T má 2 remene kosiaceho zariadenia a 2 pružiny.


6. Odstráňte remeň kosiaceho zariadenia z remenice motoru.
7. Vykonaním nasledujúcich krokov odpojte predné spriahadlo.

- a) Odstráňte sponu (C) a podložku (D).



- b) Odpojte predné spriahadlo (E) od konzoly (F) na kosiacom zariadení.

- c) Vložte predné spriahadlo do držiaka predného spriahadla.




8. Vykonaním nasledujúcich krokov odpojte 2 zadné spriahadlá. Jedno zadné spriahadlo sa nachádza na ľavej strane a jedno zadné spriahadlo na pravej strane výrobku.



VÝSTRAHA: Kosiace zariadenie je ľažké. Pri odpájaní 2 zadných spriahadiel pridržiavajte tiaž kosiaceho zariadenia pomocou páčidla alebo ekvivalentného nástroja pod kosiacim zariadením.

- a) Odstráňte sponu (E) a podložku (F) z prednej časti ľavého zadného spriahadla.



- b) Odpojte žacie ústrojenstvo z ľavého zadného spriahadla.

- c) Jednou rukou potiahnite a podržte páku výšky kosenia v najnižšej polohe. Odstráňte sponu a podložku z prednej časti pravého zadného spriahadla.



VÝSTRAHA: Neuvolňujte páku výšky kosenia. Mechanizmus na nastavenie výšky kosenia je odpružený. Ak nepotiahnete a nepodržíte páku výšky kosenia, sila pružiny môže spôsobiť poranenie pomliaždením.


- d) Odpojte žacie ústrojenstvo od pravého zadného spriahadla.

- e) Opatrne uvoľnite páku výšky kosenia.



VÝSTRAHA: Mechanizmus na nastavenie výšky kosenia je odpružený. Síla pružiny môže spôsobiť vázne poranenie pomliaždením. Nepribližujte sa časťami tela.

9. Presuňte páku výšky kosenia do najvyššej polohy.
10. Zatlačte nadol spodnú výsypku a vyberte kosiace zariadenie z výrobku.




11. Kosiace zariadenie inštalujte rovnako, ale v opačnom poradí.



VAROVANIE: Uistite sa, že hnací remeň založený správne a po inštalácii kosiaceho zariadenia sa nestlačí.


- a) Pri montáži kosiaceho zariadenia sa uistite, že spodná výsypka v správnej polohe.



Demontáž a montáž stredovej výsypky

1. Deaktivujte kosiace zariadenie a vypnite motor.
2. Odstráňte zberný kôš.

3. Odmontujte 2 svorky.




4. Vytiahnite stredovú výsypku.
5. Pri montáži stredovej výsypky postupujte v opačnom poradí.

Nastavenie rovnobežnosti kosiaceho zariadenia

Stranové nastavenie kosiaceho zariadenia


V prípade, že výška kosenia nie je rovná na pravej aj ľavej strane, je možné ju nastaviť.

1. Skontrolujte, či je vo všetkých 4 pneumatikách správny tlak. V časti *Tlak v pneumatikách na strane 158*.
2. Zaparkujte s výrobkom na rovnom povrchu.
3. Nastavte kosiace zariadenie do najvyššej polohy.
4. Odmerajte vzdialenosť (X) od spodného okraja kosiaceho zariadenia po zem na ľavej a pravej strane. Vzdialosť musí byť na obidvoch stranach rovnaká.



VÝSTRAHA: Nože na kosiacom zariadení sú ostré a môžu spôsobiť zranenie. Používajte ochranné rukavice.

5. Povoľte poistné matice na kotvách výšky kosenia.




Poznámka: Kotvy výšky kosenia sa nachádzajú za kosiacim zariadením, pred zadnými kolesami.

6. Nastavujte matice na kotvách výšky kosenia, kým kosiace zariadenie nebude mať rovnakú výšku kosenia na ľavej a pravej strane.
 - a) Potočte matice proti smeru hodinových ručičiek, aby ste spustili nadol kosiace zariadenie.
 - b) Potočte matice v smere hodinových ručičiek, aby ste zdvihli kosiace zariadenie.
7. Znova odmerajte vzdialenosť. Upravujte dovtedy, kým nie sú obe 2 strany v rovnakej výške.
8. Po dokončení stranového nastavenia utiahnite poistné matice.
9. Pokoste časť trávnika a posúdte výsledky. V prípade potreby ich upravte.

Nastavenie kosiaceho zariadenia v pozdižnom smere


Kosiace zariadenie musí byť stranovo (priečne) vyrovnané predtým, než je môžne vykonať pozdižné nastavenie. V časti *Stranové nastavenie kosiaceho zariadenia na strane 160*.

1. Skontrolujte, či je vo všetkých 4 pneumatikách správny tlak. V časti *Tlak v pneumatikách na strane 158*.
2. Zaparkujte s výrobkom na rovnom povrchu.
3. Nastavte kosiace zariadenie do najvyššej polohy.
4. Odmerajte vzdialenosť od spodného okraja kosiaceho zariadenia po zem v zadnej časti (A) a v prednej časti (B). Vzdialenosť vpredu musí byť o 5 – 10 mm menšia ako vzadu.



VÝSTRAHA: Nože na kosiacom zariadení sú ostré a môžu spôsobiť zranenie. Používajte ochranné rukavice.

5. Ak je potrebné vykonať nastavenie vpredu, uvoľnite poistné maticu a potočte matice na prednom spriahadle.



Poznámka: Predné spriahadlo sa nachádza v prednej časti výrobku za tlmičom výfuku.

- a) Potočte matice proti smeru hodinových ručičiek, aby ste spustili nadol prednú časť kosiaceho zariadenia.
- b) Potočte maticu v smere hodinových ručičiek, aby ste zdvihli kosiace zariadenie.
- c) Po dokončení nastavenia vpredu utiahnite poistnú maticu.

Kontrola nožov




VAROVANIE: Poškodené alebo nesprávne vyvážené nože môžu spôsobiť poškodenie výrobku. Vyňmite poškodené nože. S naostrením a vyvážením tupých nožov vám pomôže schválený servisný zástupca.

1. Odmontujte kosiace zariadenie. Pozri časť *Demontáž a montáž kosiaceho zariadenia na strane 158*.
2. Pohľadom skontrolujte, či nie sú nože poškodené a či nie je potrebné ich naostrítiť.


Výmena nožov

1. Odmontujte kosiace zariadenie. Pozri časť *Demontáž a montáž kosiaceho zariadenia na strane 158*.

- Zaistite čepele pomocou dreveného bloku.



- Odmontujte skrutku (A), podložku (B) a čepel (C).
- Namontujte novú ľavú čepeľ na ľavú stranu a novú pravú čepeľ na pravú stranu. Ľavá čepeľ má označenie „Left“ (Ľavá) a pravá čepeľ má označenie „Right“ (Pravá).



VAROVANIE: Čepele majú odlišný smer otáčania. Pravá čepeľ musí byť namontovaná na pravej strane a ľavá čepeľ musí byť namontovaná na ľavej strane.




VÝSTRAHA: Nesprávny typ noža môže spôsobiť odhadzovanie predmetov z kosiaceho zariadenia a vážne poranenie. Použite len nože uvedené v časti *Technické údaje na strane 170*.

- Uistite sa, že ohnuté konce čepelí smerujú k zaciemu ústrojenstvu.
- Skrutky utiahnite momentom 58,5–69,5 Nm.
- Namontujte kosiace zariadenie. Pozri časť *Demontáž a montáž kosiaceho zariadenia na strane 158*.


Výmena remeňa kosiaceho zariadenia (TC 215T)

- Odmontujte kosiace zariadenie. Pozri časť *Demontáž a montáž kosiaceho zariadenia na strane 158*.

- Odstráňte trávu a nečistoty z okolia krytov ložísk, remeníc nožov a horného povrchu kosiaceho zariadenia.
- Odstráňte maticu (A), podložku (B), skrutku (C) a napäiaciu kladku (D).



- Odstráňte remeň kosiaceho zariadenia (E) z remeníc nožov na kosiacom zariadení.
- Pri inštalácii nového kosiaceho zariadenia postupujte v opačnom poradí.
 - Uistite sa, že je remeň kosiaceho zariadenia v správnej polohe na všetkých remeniciach nožov.




VAROVANIE: Dabajte na to, aby sa remeň kosiaceho zariadenia neskrutil. Pozrite si štítk vedenia remeňa na kosiacom zariadení.

Výmena remeňa kosiaceho zariadenia (TC 220T)


- Odmontujte kosiace zariadenie. Pozri časť *Demontáž a montáž kosiaceho zariadenia na strane 158*.
- Odstráňte trávu a nečistoty z okolia krytov ložísk, remeníc nožov a horného povrchu kosiaceho zariadenia.

3. Odstráňte maticu (A), podložku (B), skrutku (C) a pravú napínaciu kladku (D).

Pozrite si štítok vedenia remeňa na kosiacom zariadení.




4. Odstráňte maticu, podložku, skrutku a ľavú napínaciu kladku (E).
5. Odstráňte pravý remeň kosiaceho zariadenia (F) a ľavý remeň kosiaceho zariadenia (G) z remeníc na kosiacom zariadení.
6. Pri inštalácii nových remenov kosiaceho zariadenia postupujte v opačnom poradí.
a) Uistite sa, že sú remene kosiaceho zariadenia v správnej polohe na všetkých remeniciach.



Nastavenie koliesok proti poškodeniu trávnika

Kolieska proti poškodeniu trávnika udržiavajú kosiacie zariadenie v správnej polohe vzhľadom na zem a bránia poškodeniu trávnika na väčšine terénov. Kolieska proti poškodeniu trávnika sú správne nastavené, keď sú mierne nad zemou, keď je kosiace zariadenie v požadovanej výške kosenia.

1. Zaparkujte výrobok na rovnnej ploche a zastavte motor.
2. Nastavte kosiace zariadenie do požadovanej výšky kosenia. Pozri časť *Nastavenie výšky rezu na strane 147*.
3. Odmontujte maticu (A), skrutku (B), podložku (C), koliesko proti poškodeniu trávnika (D) a puzdro (E).



4. Nasadte koliesko proti poškodeniu trávnika, puzdro, skrutku, podložku a maticu do 1 z 3 otvorov.
5. Rovnakým spôsobom nastavte všetky kolieska proti poškodeniu trávnika.



VAROVANIE: Dbajte na to, aby sa remene kosiaceho zariadenia neskrútili.

Riešenie problémov

Plán riešenia problémov

Ak nedokážete nájsť riešenie vašich problémov v tomto návode na obsluhu, obráťte sa na servisného zástupcu predajcu Husqvarna.

Problém	Príčina	Akcia
Štartér nepretáča motor.	Parkovacia brzda nie je aktivovaná.	Aktivujte parkovaciu brzdu. Pozri časť <i>Zatiahnutie a uvoľnenie parkovacej brzdy na strane 146.</i>
	Kosiace zariadenie je aktivované.	Deaktivujte kosiace zariadenie. Pozri časť <i>Aktivovanie a deaktivovanie kosiaceho zariadenia na strane 146.</i>
	Hlavná poistka je vypálená.	Vymeňte hlavnú poistku. Pozri časť <i>Výmena hlavnej poistky na strane 156.</i>
	Zámok zapáľovania je pokazený.	Obráťte sa na svojho servisného predajcu Husqvarna.
	Spojenie medzi káblom a batériou nie je v poriadku.	Uistite sa, že je akumulátor správne pripojený. Pozri časť <i>Pripojenie batérie na strane 144.</i>
	Batéria je príliš slabá.	Nabite batériu. Pozri časť <i>Nabíjanie batérie na strane 157.</i>
	Štartovací motor je poškodený.	Obráťte sa na svojho servisného predajcu Husqvarna.
Motor sa nenaštartuje, keď ho štartovací motor pretočí.	V palivovej nádrži nie je palivo.	Palivovú nádrž naplnite palivom. Pozri časť <i>Dopĺňanie paliva na strane 145.</i>
	Zapaľovacia sviečka je poškodená.	Skontrolujte zapaľovacie sviečky. V prípade potreby vymeňte zapaľovacie sviečky. Pozri časť <i>Kontrola a výmena zapaľovacej sviečky na strane 154.</i>
	Je poškodený kábel zapaľovania.	Obráťte sa na svojho servisného predajcu Husqvarna.
	V karburátore alebo palivovom potrubí sa nachádzajú nečistoty.	Obráťte sa na svojho servisného predajcu Husqvarna.
	Palivový filter je upchatý	Vymeňte palivový filter. Pozri časť <i>Výmena palivového filtra na strane 153.</i>

Problém	Príčina	Akcia
Motor nepracuje plynule.	Zapaľovacia sviečka je poškodená.	Skontrolujte zapaľovacie sviečky. V prípade potreby vymeňte zapaľovacie sviečky. Pozri časť <i>Kontrola a výmena zapaľovacej sviečky na strane 154.</i>
	Karburátor je nesprávne nastavený.	Obráťte sa na svojho servisného predajcu Husqvarna.
	Vzduchový filter je upchatý.	Vyčistite vzduchový filter alebo ho vymeňte. Pozri časť <i>Výčistenie a výmena vzduchového filtra na strane 154.</i>
	Odvzdušnenie nádrže je zablokované.	Obráťte sa na svojho servisného predajcu Husqvarna.
	V karburátore alebo palivom potrubí sa nachádzajú nečistoty.	Obráťte sa na svojho servisného predajcu Husqvarna.
Motor nemá výkon.	Palivový filter je upchatý	Vymeňte palivový filter. Pozri časť <i>Výmena palivového filtra na strane 153.</i>
	Vzduchový filter je upchatý.	Vyčistite vzduchový filter alebo ho vymeňte. Pozri časť <i>Výčistenie a výmena vzduchového filtra na strane 154.</i>
	Zapaľovacia sviečka je poškodená.	Skontrolujte zapaľovacie sviečky. V prípade potreby vymeňte zapaľovacie sviečky. Pozri časť <i>Kontrola a výmena zapaľovacej sviečky na strane 154.</i>
	V karburátore alebo palivom potrubí sa nachádzajú nečistoty.	Obráťte sa na svojho servisného predajcu Husqvarna.
Pri pokuse o posunutie výrobku dozadu sa motor zastaví.	Lanko plynu je nesprávne nastavené.	Obráťte sa na svojho servisného predajcu Husqvarna.
	Bezpečnostný systém pri cúvaní (ROS) nie je aktivovaný.	Aktivujte bezpečnostný systém pri cúvaní (ROS). Pozri časť <i>Používanie systému bezpečnosti pri cúvaní (ROS) na strane 148.</i>
Prevodovka nemá dostatočný výkon.	Nasávanie vzduchu prevodovky alebo chladiace rebrá sú upchaté.	Obráťte sa na svojho servisného predajcu Husqvarna.
	Ventilátor na prevodovke je poškodený.	Obráťte sa na svojho servisného predajcu Husqvarna.
	V prevodovke nie je žiadny prevodový olej alebo je jeho hladina nízka.	Obráťte sa na svojho servisného predajcu Husqvarna.
	Pohonný systém je deaktivovaný.	Aktivujte pohonný systém. Pozri časť <i>Aktivácia a deaktivácia pohonného systému na strane 146.</i>

Problém	Príčina	Akcia
Akumulátor sa nenabíja.	Batéria je poškodená.	Vymeňte batériu. Pozri časť <i>Výmena batérie na strane 158.</i>
	Pripojenie na svorkách akumulátora je chybné.	Uistite sa, že je akumulátor správne pripojený. Pozri časť <i>Pripojenie batérie na strane 144.</i>
Výrobok vibruje.	Nože sú uvoľnené.	Dotiahnite nože. Pozri časť <i>Výmena nožov na strane 161.</i>
	Nože sú nesprávne nainštalované.	Skontrolujte, či sú nože správne umiestnené. Pozri časť <i>Výmena nožov na strane 161.</i>
	Nože nie sú vyvážené.	Skontrolujte, či nože nie sú opotrebované alebo poškodené. Pozri časť <i>Kontrola nožov na strane 161.</i>
	Motor je uvoľnený.	Obráťte sa na svojho servisného predajcu Husqvarna.
	Remenice sú našikmo alebo uvoľnené.	Obráťte sa na svojho servisného predajcu Husqvarna.

Problém	Príčina	Akcia
Výsledok kosenia je neuspokojivý.	Čepele sú tupé.	Skontrolujte, či nože nie sú opotrebované alebo poškodené. Pozri časť <i>Kontrola nožov na strane 161</i> .
	Nože sú nesprávne nainštalované.	Skontrolujte, či sú nože správne umiestnené. Pozri časť <i>Výmena nožov na strane 161</i> .
	Tráva je dlhá alebo mokrá.	Pozri časť <i>Zaistenie optimálnych výsledkov kosenia na strane 148</i> .
	Kosiace zariadenie nie je rovnobežné.	Nastavte rovnobežnosť kosiaceho zariadenia. Pozri časť <i>Nastavenie rovnobežnosti kosiaceho zariadenia na strane 160</i> .
	Kosiace zariadenie je upchaté trávou.	Vyčistite žacie ústrojenstvo. Pozri časť <i>Čistenie výrobku na strane 151</i> .
	Stredová výsypka je upchatá trávou.	Odstráňte upchatie trávou v stredovej výsypke.
	Vzduchové otvory v žacom ústrojenstve sú upchaté.	Vyčistite žacie ústrojenstvo. Pozri časť <i>Čistenie výrobku na strane 151</i> .
	Okolo remeníc nožov sú nečistoty.	Vyčistite žacie ústrojenstvo. Pozri časť <i>Čistenie výrobku na strane 151</i> .
	Tlak pneumatík sa líši na pravej a ľavej strane.	Skontrolujte, či je vo všetkých 4 pneumatikách správny tlak. Pozri časť <i>Tlak v pneumatikách na strane 158</i> .
	Produkt sa používa pri príliš vysokej rýchlosťi.	Pozri časť <i>Zaistenie optimálnych výsledkov kosenia na strane 148</i> .
Kosiace zariadenie sa nespustí, keď je tlačidlo PTO v zapnutej polohe.	Otáčky motora sú príliš nízke.	Pozri časť <i>Zaistenie optimálnych výsledkov kosenia na strane 148</i> .
	Remeň žacieho ústrojenstva sa kĺže.	Obráťte sa na svojho servisného predajcu Husqvarna.
	Remeň žacieho ústrojenstva je opotrebovaný alebo poškodený.	Vymeňte remeň žacieho ústrojenstva. Pozri časť <i>Výmena remeňa kosiaceho zariadenia (TC 215T) na strane 162 alebo Výmena remeňa kosiaceho zariadenia (TC 215T) na strane 162</i> .
	Na vyhadzovanie trávy nie je nainštalovaný zberný kôš ani iné príslušenstvo (ak je k dispozícii).	Nainštalujte zberný kôš alebo iné príslušenstvo na vyhadzovanie trávy. Pozri časť <i>Montáž a odstránenie zberného koša na strane 143</i> (ak je to relevantné).

Preprava, skladovanie a likvidácia

Preprava

- Produkt je ľažký a môže spôsobiť pomliaždeniny. Pri jeho nakladaní alebo vykladaní z vozidla alebo prívesu postupujte opatrnne.
- Produkt nenadvhujte. Ukoncovacie body nie sú schválené zdvihacie body a môžu sa používať len na pripomienky výrobku k prívesu.
- Na prepravu produktu používajte schválený príves.
- Pred prepravou produktu na príves alebo na cestách sa uistite, že poznáte miestne dopravné predpisy.
- Aby ste ulahčili naloženie výrobku na príves, nastavte kosacie zariadenie do najvyššej polohy.

Bezpečné pripomienky výrobku na prepravu




VÝSTRAHA: Pred pripomiením výrobku si musíte prečítať kapitolu o bezpečnosti a porozumieť uvedeným informáciám. V časti *Bezpečnosť na strane 135*.



VÝSTRAHA: Parkovacia brzda nepostačuje na zaistenie produktu počas prepravy. Produkt pevne pripomennite k nákladnej ploche.


Vybavenie: 2 schválené popruhy a 4 kliny.

1. Produkt zaparkujte do stredu nákladnej plochy.




VAROVANIE: Pri preprave na prepravných vozidlach s krytom nechajte výrobok najprv vychladnúť a až potom ho umiestnite pod kryt.


2. Uistite sa, že sa ľažisko výrobku nachádza nad nápravou kolies prepravného vozidla. Ak na prepravu používate príves, uistite sa, či má ľažná tyč správnu vertikálnu silu.



3. Aktivujte parkovaciu brzdu.
4. Odstráňte všetky uvoľnené predmety.
5. Pripevnite prvý popruh k ľažnej tyči.




6. Napnutím popruhu smerom dozadu zaistite výrobok k nákladnej ploche.
7. Druhý popruh natiahnite okolo prednej nápravy.



8. Pripevnite popruh k nákladnej ploche.
9. Napnite popruh smerom k prednej časti nákladnej plochy a zaistite produkt o nákladnú plochu.

10. Kliny položte pred a za zadné kolesá.



Skladovanie

Produkt pripravte na uskladnenie na konci sezóny a pred dlhším než 30 dňovým uskladnením. Ak palivo v palivovej nádrži zostáva 30 alebo viac dní, lepkavé časticie môžu spôsobiť zablokovanie karburátora. To môže negatívne ovplyvniť funkciu motora.

Na predchádzanie vzniku lepkavých častic počas uskladnenia použite stabilizátor. Ak sa používa alkylátový benzín, stabilizátor nie je potrebný. Pri používaní štandardného benzínu neprechádzajte na alkylátový benzín. Môže to spôsobiť stvrdenie citlivých gumených dielov. Stabilizátor pridajte do paliva v nádrži alebo v nádobe používanej na uskladnenie. Vždy dodržiavajte pomer miešania udávaný výrobcom. Po pridaní stabilizátora nechajte motor spustený minimálne 10 minút, aby stabilizátor vtiekol do karburátora.



VÝSTRAHA: Produkt s palivom v nádrži neskladujte v interéri ani na miestach s nedostatočným prúdením vzduchu. Pri kontakte palivových výparov s otvoreným ohňom, iskrami alebo napríklad kontrolkami bojlerov, nádrži na horúcu vodu alebo sušičiek odevov hrozí riziko požiaru.



VÝSTRAHA: Na zníženie nebezpečenstva požiaru odstráňte z produktu trávu, listy a iné horľavé materiály. Pred uskladnením nechajte produkt vychladnúť.

- Očistite výrobok, pozrite si časť *Čistenie výrobku na strane 151*. Poškodený náter opravte, aby sa predišlo korózii.
- Na produkte skontrolujte prípadné opotrebované alebo poškodené súčiastky a dotiahnite uvoľnené skrutky a maticie.
- Vyberte batériu. Akumulátor pred uskladnením vycistite, nabite a nechajte vychladnúť.
- Vymeňte motorový olej a zlikvidujte použitý olej.
- Vyprázdnite palivovú nádrž. Naštartujte motor a nechajte ho bežať, kým v karburátore nezostane žiadne palivo.



VAROVANIE: Ak ste pridali stabilizátor, palivovú nádrž ani karburátor nevyprázdnujte.

- Zavorte uzavárací palivový ventil.
- Demontujte zapálovacie sviečky a nalejte približne jednu polievkovú lyžicu motorového oleja do každého valca. Manuálne pretočte hriadeľ motora, aby sa naň nanesol olej, a nasadte sviečky späť.
- Namažte všetky mazničky, spoje a nápravy.
- Výrobok uložte na čisté a suché miesto a prikryte ho, aby bol lepšie chránený.
- Plachta na ochranu vášho výrobku počas skladovania a prepravy je k dispozícii u vášho predajcu.

Likvidácia

- Chemikálie môžu byť nebezpečné a nesmú sa vylievať na zem. Použité chemikálie vždy zlikvidujte v servisnom stredisku alebo v zariadení na likvidáciu odpadov.
- Keď je produkt opotrebovaný, pošlite ho predajcovi alebo do miestneho recykláčného zariadenia.
- Olej, olejové filtre, palivo a batérie môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie. Dodržiavajte miestne požiadavky v oblasti recyklácie a platné predpisy.
- Akumulátor nelikvidujte ako komunálny odpad.
- Akumulátor pošlite servisnému zástupcovi spoločnosti Husqvarna alebo ho zlikvidujte v zariadení na likvidáciu starých akumulátorov.

Technické údaje

Technické údaje

	TC 215T	TC 220T
Rozmery		
Šírka, bez kosiaceho zariadenia, mm	933	971
Šírka, vrátane kosiaceho zariadenia, mm	987,5	1140
Výška, mm	1108	1124
Dĺžka, bez zberného koša, mm	1921	2029
Dĺžka, so zberným košom, mm	2533	2714
Hmotnosť, vrátane kosiaceho zariadenia, s prázdnou nádržou, kg	259	284
Kapacita zberného koša, l	300	350
Rázvor kolies, mm	1250	1250
Šírka stopy, predná, mm	756	756
Šírka stopy, zadná, mm	717	717
Tlak v pneumatikách, vpred, kPa/bar/PSI	150/1,5/21,8	150/1,5/21,8
Tlak v pneumatikách, vzadu, kPa/bar/PSI	100/1/14,5	100/1/14,5
Predné pneumatiky	15 × 6 – 6	15 × 6 – 6
Zadné pneumatiky	18 × 8,5 – 8	20 × 10 – 8
Maximálny sklon, stupne °	10	10
Max. hmotnosť tahaného zariadenia, pri skлоне 10 °, kg	110	110
Max. povolené vertikálne zaťaženie na tažnú tyč, N/kg	520/52	520/52
Max. povolené horizontálne zaťaženie na tažnú tyč, N/kg	600/60	600/60
Motor		
Značka / model	Husqvarna / HV 586AE	Husqvarna / HV 708AE
Menovitý výkon motora, kW ²²	11,7	14,4
Objem, cm ³	586	708
Max. otáčky motora, ot./min.	2800 ± 50	2800 ± 50
Maximálna rýchlosť dopredu, km/h	10	10
Maximálna rýchlosť dozadu, km/h	6	6
Palivo, bezlovnaté, max. obsah etanolu/minimálne oktánové číslo	E10/92	E10/92

²² Vyznačený výkon motora je priemerný čistý výkon (pri uvedených ot./min) typického sériového motora pre model motora meraný podľa normy SAE J1349/ISO 1585. Sériovo vyrábané motory sa môžu od tejto hodnoty odlišovať. Skutočný výkon motora nainštaloванého na koncovom výrobku závisí od prevádzkovej rýchlosť, podmienok okolitého prostredia a iných hodnôt.

	TC 215T	TC 220T
Objem palivovej nádrže, litre	13	13
Olej	Trieda SF, SH alebo SJ SAE40, SAE30, SAE20W-50, SAE10W-40, SAE10W-30 alebo SAE5W-20	Trieda SF, SH alebo SJ SAE40, SAE30, SAE20W-50, SAE10W-40, SAE10W-30 alebo SAE5W-20
Objem oleja vrátane olejového filtra, litre	1,7	2,4
Objem oleja bez olejového filtra, litre	1,6	2,3
Štartovanie motora	Elektrické štartovanie, 12 V	Elektrické štartovanie, 12 V
Prevodovka		
Značka / model	Tuff Torq/K46EN	Tuff Torq/K46EN
Objem oleja, litre	2,2	2,2
Elektrický systém		
Typ	12 V, negatívne uzemnenie	12 V, negatívne uzemnenie
Batéria	12 V, 24 Ah	12 V, 24 Ah
Zapaľovacia sviečka	HQT-7/HQT-12	HQT-7/HQT-12
Medzera medzi elektródami, mm/palce	0,6 – 0,8/0,024 – 0,032	0,6 – 0,8/0,024 – 0,032
Typ žiarovky	12 V, 10,19 W	12 V, 10,19 W
Kosiace zariadenie		
Šírka rezu, mm	950	1080
Výška rezu, 10 polôh, mm	25 – 105	25 – 105
Emisie hluku ²³		
Nameraná úroveň hlučnosti dB(A)	98	97
Zaručená úroveň hlučnosti dB(A)	100	100
Úrovne hlučnosti ²⁴		
Hladina akustického tlaku pri uchu operátora, dB(A)	84	84
Úrovne vibrácií ²⁵		
Úroveň vibrácií na volante, m/s ²	3,8	5,3
Úroveň vibrácií v sedadle, m/s ²	5,5	5,2
Nože		
Dĺžka noža, mm	482,5	554
Číslo položky, ľavá čepeľ	537 67 40-10	531 14 83-01

²³ Hladina hluku meraná ako akustický tlak (L_{WA}) v súlade s európskou smernicou 2000/14/ES.

²⁴ Hladina akustického tlaku podľa smernice EN ISO 5395. Uvádzané údaje pre hladinu akustického tlaku majú typický štatistický rozptyl (štandardnú odchýlku) 3,0 dB(A).

²⁵ Úroveň vibrácií podľa smernice EN ISO 5395. Uvádzané údaje pre úroveň vibrácií majú typický štatistický rozptyl (štandardnú odchýlku) 1,5 m/s² (volant) a 1,5 m/s² (sedadlo).

	TC 215T	TC 220T
Číslo výrobku, pravá čepel	537 67 41-10	531 14 83-04
Číslo výrobku, mulčovacia súprava (príslušenstvo) ²⁶	547 35 66-01	546 51 50-01
Číslo výrobku, ľavý mulčovací nôž (príslušenstvo) ²⁷	537 67 42-10	534 14 82-99
Číslo výrobku, pravý mulčovací nôž (príslušenstvo) ²⁸	537 67 43-10	531 14 83-02



VÝSTRAHA: Používajte iba kosiace zariadenia, ktoré sú uvedené v tomto návode. Kosiace zariadenia, ktoré nie sú schválené pre tento výrobok, môžu spôsobiť vymršťovanie predmetov vysokou rýchlosťou a vážne poranenie.

Kontrolné body

Rovnoběžnosť kosiaceho zariadenia s výškou rezu v polohe 1	5 – 10 mm/0,197 – 0,394 palca
Ovládanie výšky rezu v polohe 1	25 ± 2 mm/0,98 ± 0,079 palca

Servis

Každý rok absolvujte prehliadku v autorizovanom servisnom stredisku na zaistenie bezpečného a optimálneho fungovania počas hlavnej sezóny. Najlepší čas na vykonanie servisu alebo generálnej opravy produktu je obdobie mimo hlavnej sezóny.

Pri odosielaní objednávky náhradných dielov poskytnite informácie o roku zakúpenia, modeli, type a výrobnom číslе.

Vždy používajte originálne náhradné diely.

²⁶ Mulčovacia súprava obsahuje nože, mulčovaciu upchávku a diely na zostavenie.

²⁷ Nôž používajte len s kompletnými dielmi mulčovacej súpravy v 547 35 66-01 (model TC 215T) alebo 546 51 50-01 (model TC 220T).

²⁸ Nôž používajte len s kompletnými dielmi mulčovacej súpravy v 547 35 66-01 (model TC 215T) alebo 546 51 50-01 (model TC 220T).

Vyhľásenie o zhode

Vyhľásenie o zhode EÚ

My, spoločnosť Husqvarna AB, SE 561 82
Husqvarna, ŠVÉDSKO, tel. +46 36 146500, s plnou
zodpovednosťou vyhlasujeme, že tento výrobok:

Popis	Pojazdná kosačka na trávník
Značka	Husqvarna
Typ/model	TC 215T, TC 220T
Identifikácia	Výrobné číslo z roku 2023 a nasledujúcich rokov

plne spĺňa nasledujúce smernice a nariadenia EÚ:

Smernice/Nariadenia	Popis
2006/42/ES	„o strojových zariadeniach“
2014/30/EÚ	„o elektromagnetickej kompatibilite“
2000/14/ES	„týkajúca sa emisie hluku v prostredí pochádzajúceho zo zariadení používa- ných na voľnom priestranstve“
2011/65/EÚ	„o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elek- tronických zariadeniach“

a že sa pri ňom uplatňujú nasledujúce normy a/
alebo technické špecifikácie; EN ISO 5395-1:2013/
A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/A1:2017/A2:2018, EN
ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018.

Notifikovaný orgán: 0197, TÜV Rheinland LGA Products
GmbH, Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg, Germany
osvedčil zhodu so smernicou Rady 2000/14/ES,
posudzovanie zhody: príloha VI.

Viac informácií týkajúcich sa emisií hluku nájdete v časti
Technické údaje na strane 170.

Husqvarna, 2024-02-26

Claes Losdal, Manažér vývoja/výrobky pre záhradu,
Husqvarna AB

Zodpovedný za technickú dokumentáciu





www.husqvarna.com

Eredeti útmutatás
Oryginalne instrukcje
Původní pokyny
Pôvodné pokyny

1143712-50



2024-02-23